

**Intel(R) Server Management
(ISM)**

설치 및 사용 안내서

버전 5.5.5

2003년 5월

법률 정보

이 문서의 내용은 인텔(R) 제품과 관련해서 제공됩니다. 이 문서는 금반언 또는 기타 다른 방식으로 자적 재산권에 대한 명시적이거나 묵시적인 라이센스를 부여하지 않습니다. 해당 제품에 대한 인텔의 판매 규약과 조건에 명시된 경우를 제외하고, 인텔은 어떤 책임도 지지 않으며 특정 목적에의 적합성, 상업성 또는 특허, 저작권 또는 기타 자적 재산권 침해 등에 대한 책임이나 보증을 비롯하여 인텔 제품의 판매 및/또는 사용과 관련된 명시적 또는 암시적 보증을 배제합니다. 인텔 제품은 의학, 생명 구명 또는 생명 유지 분야에 사용될 목적으로 만들어지지 않았습니다.
인텔은 언제든 예고 없이 사양과 제품 설명을 변경할 수 있습니다.

인텔, 펜티엄 및 셀러론은 미국, 대한민국 및/또는 기타 국가에서 인텔사나 그 자회사의 등록 상표입니다.

† 타사 상표와 이름은 해당 회사의 소유입니다.

Copyright(C) 1999 -2003 인텔사

목차

1. 소개	9
플랫폼 호환성	9
새 ISM 기능	9
최신 정보 및 지원 서비스 받기	9
시스템 요구 사항	10
SNMP 기반 타사 서버 관리 소프트웨어 지원	10
콘솔 운영체제 및 최소 하드웨어 요구 사항	11
관리 대상 서버 요구 사항	11
구성 및 설치 개요	12
서버에 콘솔 연결	13
2. 설치 절차	15
1 단계. 시스템 리소스 CD로 부팅 및 구성 마법사 실행	15
2 단계. 서버 운영체제 설치	16
3 단계. ISM 설치 준비	16
Windows 준비	16
NetWare 준비	17
OpenUnix 준비	18
4 단계. ISM 설치	18
Windows 콘솔 및 Windows 또는 NetWare 서버에서의 설치	19
OpenUnix 서버에서의 설치	20
Linux 서버에서의 설치	20
5 단계. ISM 설치 후 서버 구성	23
SNMP 설치	23
NIC SNMP 설치	23
설치 후 Windows 서버 사용자 정의	23
설치 후 NetWare 서버의 사용자 정의	23
설치 후 OpenUnix 서버 사용자 정의	24
설치 후 Linux 서버 사용자 정의	24
6 단계. ISM 설치 후 콘솔 시스템 구성	25
LanAlert 뷰어를 위한 SNMP 구성	25
SNMP 통합을 위한 MIB 파일 로드	26
ISM 제거	27
Windows 또는 NetWare 시스템에서 ISM 제거	27
OpenUnix 시스템에서 ISM 제거	27
Linux 시스템에서 ISM 제거	27
One-Boot Flash Update 유ти리티 설치	28
Linux 시스템에서 One-Boot Flash Update 유ти리티 제거	29
3. Intel Server Management(ISM) 개념	31
ISM 구성요소	31

경고 설정 및 사용	32
LAN 경고.....	32
플랫폼 이벤트 페이징(PEP)	33
전자 우편 경고	33
ISM 도구 시작.....	34
ISM 콘솔.....	34
H-P OpenView 네트워크 노드 관리자	34
CA Unicenter TNG.....	34
ISM 콘솔 사용.....	35
ISM 콘솔 주 화면	36
탐색 창	38
도구 창	38
상태 표시줄	38
4. 플랫폼 계측 제어(PIC) 정보	41
PIC 사용	42
주 메뉴 표시줄	43
도구 모음	44
탐색 창	44
상태 표시줄	44
설명 창	44
디스플레이 정보	44
상태	45
섀시	45
팬 센서	45
ICMB	48
메모리 디스플레이.....	49
PCI 핫 플러그 장치	50
전원 공급 장치 및 전원 장치	50
프로세서	51
시스템 슬롯	51
시스템 정보	51
온도	52
타사 구성요소	52
전압	52
PIC를 사용한 서버 관리	52
센서 정보 보기 및 구성	52
시스템 정보 보기	53
시스템 이벤트 로그.....	53
임계값 구성	53
임계값 설정 시 주의 사항.....	55
임계값 이벤트 동작 구성.....	56
전원 끄기 또는 시스템 종료 동작 대체	58
타사 이벤트 동작 구성	58

ICMB 연결 설정	60
관리 지점 서버 구성	60
ICMB 설정	61
원격 ICMB 시스템 검색	61
ICMB 장치	62
감시장치 타이머 값 구성	63
페이지	63
PIC 관리자 옵션 사용자 정의	64
기본값 및 기본값 복원	65
PIC 이벤트 메시지	66
서버에 표시되는 메시지	66
알림 메시지	66
전자 우편 메시지	67
전자 우편 경고 구성	67
전자 우편 설정	67
전자 우편 오류 검색	68
시스템 ID LED 경고 구성	68
Intel(R) Server Maintenance and Reference Training(SMaRT) Tool 인터페이스	69
5. 플랫폼 직접 제어(DPC) 정보	71
서버 연결	72
DPC 콘솔 시작	72
DPC 기능	72
SEL 관리자	72
SDR 관리자	73
FRU 관리자	73
RSA 관리자	73
콘솔 전환 창	73
전화번호부	74
서비스 패티션으로 재부팅	74
구성 상태 표시	74
6. 클라이언트 SSU(CSSU) 정보	77
CSSU 작업	77
콘솔 전환 창	78
전화번호부	78
CSSU 관리자	78
다중 부팅 관리자	78
암호 관리자	78
시스템 이벤트 로그 관리자	79
센서 데이터 레코드 관리자	79
필드 교체 장치 관리자	79
시스템 업데이트 관리자	80
플랫폼 이벤트 관리자	80

구성내역 저장/복구 관리자	80
7. 직렬 데이터 및 명령줄 인터페이스	81
LAN을 통한 직렬 연결 기능	81
LAN을 통한 직렬 연결 기능 및 명령줄 인터페이스(CLI) 설치	82
서버에서 LAN을 통한 직렬 연결 기능 설정	82
콘솔 구성	83
LAN을 통한 직렬 연결 기능 사용	84
네트워크 프록시(dpcproxy) 실행	84
Windows에서 수동으로 네트워크 프록시 시작	84
Linux에서 수동으로 네트워크 프록시 시작	85
dpcproxy 명령 구문	85
명령줄 인터페이스(CLI)	87
명령줄 인터페이스(CLI) 사용	88
하이퍼터미널 세션 구성	88
Windows 하이퍼터미널 콘솔 사용	88
Windows 명령 프롬프트 사용	88
Linux 셸 사용	89
Linux 텔넷 사용	89
콘솔 인터페이스(dpccli)	90
.dpcclirc 구성 파일	90
dpccli 명령 구문	91
CLI 명령	93
alarm -s	94
alarm -q	94
alarm -c	95
boot	96
console	96
diagint	97
exit 또는 quit	97
help	97
id	97
identify	98
identify -s	98
network	98
power	99
power -s	99
reset	99
sel	99
sel -clear	100
sensors	100
service	101
set	101
shutdown	102
version	102

8. 기본 명령줄	105
기본 명령줄 개요	105
설치 및 구성	105
연결 메커니즘	105
시스템 설정 유ти리티(SSU)를 통한 서버 구성	105
콘솔 구성	106
기본 명령줄 명령	107
입력 구문	107
9. One-Boot Flash Update 유ти리티	123
One-Boot Flash Update 유ти리티 명령줄 구문	123
10. 용어	125
부록 A. 서비스 파티션 및 유ти리티	127
서비스 파티션	127
서비스 파티션에서 로컬로 서버 부팅	127
유ти리티	128
서비스 파티션 관리자(SPADMIN)	128
시스템 설정 유ти리티	128
FRUSDR 로더 유ти리티	129

공백 페이지

1. 소개

Intel(R) Server Management(ISM)는 클라이언트-서버 아키텍처로 구현된 서버 관리 도구입니다. 이 안내서에서는 ISM을 설치하는 방법과 이 소프트웨어를 사용하여 다음 작업을 수행하는 방법에 대해 설명합니다.

- 원격 서버 설정
- 서버 하드웨어 자동 모니터
- 서버 동작 및 하드웨어 센서를 기반으로 보낼 경고 알림 구성
- 비상 알림 수신 및 서버 원격 관리
- 타사 서버 관리 소프트웨어와의 연계 사용

플랫폼 호환성

ISM 기능은 어떤 플랫폼에서 어떤 ISM 버전을 실행하는지에 따라 달라집니다. 호환성 문제는 현재 버전의 ISM 콘솔에서 구 버전의 ISM을 실행 중인 시스템의 네트워크를 관리할 때 발생할 수 있습니다. 이전 버전의 이름은 Intel(R) Server Control(ISC)입니다. 현재 버전에서 사용할 수 있는 기능 목록은 ISM v5.x 기술 제품 사양 및/또는 월별 사양 업데이트를 참조하십시오.

새 ISM 기능

현재 버전의 ISM에는 ISM 5.5 이전 버전에 없었던 다음과 같은 기능이 포함되어 있습니다.

기능	참조 페이지
기본 명령줄 인터페이스	105
고급 CLI 명령	87
시스템 ID LED 컨트롤	41, 43, 56, 68
중복 팬 지원	45
Red Hat [†] Linux [†] Advanced Server 2.1 지원	

최신 정보 및 지원 서비스 받기

ISM 구성요소는 새로운 기능과 플랫폼을 지원하기 위해 자주 성능이 개선되고 업데이트됩니다. 변경 사항에 대한 최신 정보는 ISM 릴리스 노트 파일(README.TXT 및 ERRATA.TXT)을 참조하십시오. 또한 아래 웹 사이트에 월별로 게시되는 ISM 사양 업데이트도 참조하십시오.

<http://support.intel.com/>

위 웹 사이트의 Intel Server Management 소프트웨어 아래에서 사양과 오류 목록을 확인하고 ISM 사양 업데이트를 참조하십시오.

ISM에 대한 자세한 기술 정보는 위 웹 사이트에 있는 기술 제품 사양을 참조하십시오.

ISM을 사용하는 데 문제가 있거나 도움이 필요하면 가까운 서비스 센터에 문의하십시오.

시스템 요구 사항

ISM은 다음 두 부분으로 구성됩니다.

- 하나 이상의 클라이언트 시스템에서 실행되는 ISM 콘솔 소프트웨어는 다음 운영체제에 설치할 수 있습니다.
 - Windows[†] XP Professional
 - Windows 2000 Advanced Server SP 3
 - Windows 2000 Professional SP 3
 - Windows Server 2003 Enterprise Edition
- 관리 대상 서버에 설치되는 ISM 서버 계측 소프트웨어는 다음 운영체제에서 실행될 수 있습니다. 항상 README.TXT에서 지원되는 서버 운영체제를 확인하십시오.
 - Windows 2000 Server SP 3
 - Windows Server 2003 Enterprise Edition
 - Novell NetWare[†] 서버 6.0 SP 1 또는 Netware 5.1 SP 3
 - Red Hat[†] Linux[†] 서버 8.0
 - Red Hat Linux Advanced Server 2.1
 - Caldera[†] OpenUnix[†] 서버 8.0

SNMP 기반 타사 서버 관리 소프트웨어 지원

ISM은 자체 ISM 콘솔에서 실행할 수도 있고 다음과 같은 SNMP 기반 타사 관리 콘솔에 통합할 수도 있습니다.

- H-P OpenView[†] Network Node Manager 6.2 for Windows
- Computer Associates (CA) Unicenter[†] The Next Generation[†] (TNG) 3.0 for Windows

기본 ISM 설치를 수행하는 동안 위 엔터프라이즈 도구가 시스템에서 감지되면 해당 도구에 대한 통합 소프트웨어가 통합됩니다. 사용자 정의 설치에서는 해당 확인란을 선택하여 H-P OpenView 에이전트나 CA Unicenter 에이전트를 통합할 수 있습니다.

=> 참고

선택한 설치 유형(원격, 사용자 정의 등)과 관계 없이 CA Unicenter 소프트웨어만 로컬 시스템에 설치됩니다. 원격 설치는 지원되지 않습니다. 설치하는 동안에는 사용자가 CA Unicenter 고유의 대화 상자와 상호 작용해야 합니다. ISM 설치가 중단되었다가 사용자가 이 대화 상자에 응답하면 ISM 설치가 재개됩니다.

위의 지원되는 타사 관리 콘솔 중 하나를 사용하려면 SNMP(Simple Network Management Protocol) 지원 기능을 설치해야 합니다. SNMP 구성 정보는 해당 Windows, NetWare, Red Hat Linux 또는 OpenUnix 설명서를 참조하십시오.

SNMP를 구성할 때는 네트워크 노드 관리자 또는 CA Unicenter에서 아니라 콘솔 시스템에서 MIB 파일을 SNMP 관리 콘솔에 통합해야 합니다(26페이지 참조). 플랫폼 이벤트 트랩을 ISM LAN 경고에 사용하려면 콘솔 시스템에서 SNMP 서비스를 설치하고 구성해야 합니다(32페이지 참조).

이러한 타사 관리 응용 프로그램 중 하나를 사용하는 경우에는 콘솔 시스템 요구 사항이 아래에 나열된 것과 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 설치 요구 사항을 참조하십시오.

콘솔 운영체제 및 최소 하드웨어 요구 사항

ISM은 다음 플랫폼을 콘솔(클라이언트) 시스템으로 사용하도록 지원합니다. 또한 지원되는 모든 서버를 클라이언트로 사용할 수 있습니다.

- Windows 2000 Advanced Server 또는 Professional(SP 3)이나 Windows XP Professional 또는 Windows Server 2003 Enterprise Edition
- 인텔(R) 펜티엄(R) 마이크로프로세서 또는 인텔(R) 셀러론(R) 마이크로프로세서 이상
- 256MB 이상의 RAM
- 120MB 이상의 사용 가능한 디스크 공간(전체 소프트웨어용)
- Microsoft Windows 호환 모뎀(모뎀으로 서버에 연결할 경우)

관리 대상 서버 요구 사항

ISM은 다양한 인텔(R) 베이스보드를 지원합니다. 지원되는 서버 베이스보드와 인증된 BIOS 수정 레벨에 대한 자세한 목록은 README.TXT 및 ERRATA.TXT 파일을 참조하십시오. 이들 파일은 설치 CD의 ISM\Docs 디렉토리에 있는 해당 언어 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.

모든 서버에는 루트 또는 관리 권한이 있는 로그인 계정이 필요합니다. 관리 대상 서버는 다음 운영체제별 요구 사항을 충족해야 합니다. 다음은 운영체제나 다른 패키지를 설치하기 위한 것이 아니라 ISM을 설치하기 위한 요구 사항입니다.

Windows 서버 요구 사항

- Windows 2000 Advanced Server(SP 3) 또는 Windows Server 2003 Enterprise Edition
- 256MB 이상의 RAM
- 120MB 이상의 사용 가능한 디스크 공간
- SNMP 기반 타사 관리 콘솔에 연결하거나 LAN 경고를 사용하려면 Windows SNMP 서비스가 필요합니다(25페이지와 32페이지 참조)

NetWare 서버 요구 사항

- NetWare 6.0 SP 1 또는 Netware 5.1 SP 3
- 96MB 이상의 RAM

- 60MB 이상의 사용 가능한 디스크 공간
- Netware에서는 ISM을 설치하기 전에 ONC RPC용 TIRPC(Transportation Independent Remote Procedure Call) 런타임 라이브러리를 설치하고 실행해야 합니다(17페이지 참조).

Linux 서버 요구 사항

- Red Hat Linux 8.0 또는 AS 2.1
- 32MB 이상의 RAM
- 60MB 이상의 사용 가능한 디스크 공간

UNIX[†] 서버 요구 사항

- Caldera OpenUnix 8.0
- 32MB 이상의 RAM
- 60MB 이상의 사용 가능한 디스크 공간

구성 및 설치 개요

ISM 구성 및 설치 과정에는 아래에 설명된 것처럼 서버 시스템과 클라이언트 시스템이 둘 다 관련됩니다.

서버 시스템

하드 드라이브가 분할되지 않고 운영체제가 설치되지 않은 새 서버의 경우 가장 직접적으로 ISM 소프트웨어를 설치하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 시스템 리소스 CD로 서버를 부팅하고 서버 구성 마법사를 실행합니다. 이 과정에는 서비스 파티션 설치 또는 업데이트(127페이지 참조)가 포함됩니다.
2. 서버 운영체제가 설치되어 있지 않으면 서버 운영체제를 설치하고 ISM 설치를 준비합니다.
3. ISM CD로 ISM을 설치합니다. Windows 기반 시스템의 경우 아래에 설명된 것처럼 콘솔 시스템에서 원격으로 서버에 ISM을 설치할 수 있습니다. 다른 운영체제의 경우 설치하는 동안 각 서버마다 몇 가지 수동 단계를 거치거나 각 서버 시스템에서 개별적으로 ISM을 설치해야 합니다(18페이지 참조).
4. 설치 후 운영체제별 구성 작업을 수행합니다(23페이지 참조).
5. 각 서버마다 위의 절차를 반복합니다.

콘솔 시스템

운영체제가 설치된 콘솔의 경우 가장 쉽게 콘솔을 구성하고 ISM 소프트웨어를 설치하는 방법은 다음과 같습니다.

1. ISM에 통합시킬 모든 타사 엔터프라이즈 관리 소프트웨어(10페이지 참조)를 설치합니다. 이 단계는 선택 사항입니다.

2. ISM 소프트웨어를 설치합니다. Windows 기반 시스템의 경우 콘솔이나 서버 시스템에서 로컬로 또는 원격으로 콘솔 소프트웨어와 서버 계측 소프트웨어를 설치할 수 있습니다(18페이지 참조).
3. 설치 후 운영체제별 구성 작업을 수행합니다(25페이지 참조).
4. 콘솔 시스템에서 사용할 경우 LAN-Alert 뷰어를 사용하도록 설정합니다(32페이지 참조).

서버에 콘솔 연결

관리를 위해 여러 가지 방법으로 서버에 연결할 수 있습니다. 다음 연결 방식의 모든 조합이 허용됩니다.

- LAN
- 아날로그 전화 모뎀(직렬 연결)
- 직렬 포트를 통한 로컬 직접 연결
- 지능형 샐시 관리 버스(ICMB)

일반 관리 작업에는 LAN 연결을 사용하는 것이 좋습니다. 네트워크가 작동하지 않는 경우 운영체제가 정지한 경우 또는 기타 비상 액세스가 필요한 경우에는 콘솔에서 모뎀이나 직접 직렬 연결을 통해 서버를 관리할 수 있습니다. ICMB 연결을 사용하면 지원되지 않는 운영체제를 실행하는 서버와 같이 ISM에서 지원하지 않는 서버를 관리할 수 있습니다.

공백 페이지

2. 설치 절차

1 단계. 시스템 리소스 CD로 부팅 및 구성 마법사 실행

1. 시스템 리소스 CD를 서버 CD 드라이브에 넣고 시스템을 재부팅합니다.

서버가 시스템 리소스 CD로 부팅되면 서버 구성 마법사가 자동으로 실행됩니다. 서버 구성 마법사는 시작하는 동안 서버를 검사하여 구성이 필요한 사항을 찾고, 구성하는 동안 서버 상태에 따라 적절한 화면을 제공합니다. 특정 화면에 있는 필드에 대한 자세한 내용을 보려면 구성 마법사의 도움말 단추를 누르십시오.
2. 구성 마법사의 시작 화면에서는 전체 서버 준비 과정에 대해 설명합니다. 이 과정에 대한 설명을 모두 읽었으면 "계속" 단추를 누릅니다.
3. 서버 구성 마법사가 선택되었는지 확인하고 "계속" 단추를 눌러 구성 과정을 시작합니다. 각 화면에 표시된 지침을 따릅니다. 각 화면에 필요한 모든 정보를 입력했으면 "계속" 단추를 눌러 다음 단계를 진행합니다. 마법사가 다음 구성 작업을 수행할 수 있습니다. 서버와 통신하고자 하는 방식에 따라 구성 옵션을 선택해야 합니다. 예를 들어, 서버 관리에 LAN 연결만을 사용하고자 한다면 직렬 채널을 구성하거나 직렬 채널을 통한 경고 기능을 설정할 필요가 없습니다.
 - a. 구성할 옵션을 선택합니다. 마법사는 시작될 때 검사한 초기 정보를 토대로 서버의 기본 옵션을 선택합니다.
 - b. 날짜와 시간을 선택합니다.
 - c. 직렬/모뎀 채널을 구성합니다.
 - d. 직렬/모뎀 채널을 통해 사용할 수 있는 원격 서버 관리 옵션을 구성합니다.
 - e. 직렬/모뎀 채널을 통한 경고 기능을 구성합니다.
 - f. LAN IP 주소 정보를 구성합니다.
 - g. LAN 채널을 통해 사용할 수 있는 원격 서버 관리 옵션을 구성합니다.
 - h. LAN 채널을 통한 경고 기능을 구성합니다.
 - i. 센서 데이터 레코드(SDR)를 로드합니다.
 - j. 필드 교체 장치 데이터 레코드(FRU)를 로드합니다.
 - k. 시스템 자산 태그를 설정합니다.
 - l. 서비스 파티션을 설치하거나 업데이트합니다. 이 작업은 첫번째 단계를 끝내고 서버를 재부팅한 다음 두번째 단계를 수행하는 2 단계 과정입니다.
 - m. 비슷한 다른 서버에 사용할 수 있게 구성을 플로피 디스크에 저장합니다.
 - n. 서버에 구성을 저장합니다.

2 단계. 서버 운영체제 설치

서버에 운영체제가 설치되지 않은 경우 구성 마법사는 시스템 리소스 CD 를 꺼내고 운영체제가 포함된 부팅 가능 매체를 넣은 다음 시스템을 재부팅하여 운영체제 설치를 완료하라는 메시지를 표시합니다.

서버에 운영체제가 이미 설치된 경우에는 구성 후 시스템 리소스 CD 를 꺼내고 서버가 재부팅될 때까지 기다리면 됩니다.

3 단계. ISM 설치 준비

구성 마법사 실행 및 서버 운영체제 설치가 완료된 후부터 ISM 을 설치하기 전에 새 서버에서 다음 작업을 수행하십시오.

1. 운영체제를 사용하여 클라이언트 콘솔과 서버 간의 통신 링크(모뎀, LAN 연결 등)를 구성합니다. 직접 직렬 링크를 사용하려면 널 모뎀 케이블이 필요합니다. 모뎀이나 직렬 링크의 경우에는 관리 대상 서버와 클라이언트 워크스테이션 둘 다에서 직렬 연결을 구성해야 합니다. 전원이 꺼진 서버(전원 코드는 여전히 꽂혀 있어야 함)와의 비상 통신을 위해서는 서버의 모뎀을 계속 켜 두어야 합니다.
2. LAN Alerts(32페이지 참조) 또는 타사 관리 소프트웨어 패키지를 사용할 경우에는 SNMP 를 설치 및 구성합니다. SNMP 설치 정보는 해당 운영체제 설명서를 참조하십시오.
Windows 2000 및 Windows Server 2003 시스템의 경우 다음과 같이 SNMP 를 설치합니다.
 - a. "제어판"을 열고 "프로그램 추가/제거" 애플릿을 선택합니다.
 - b. "Windows 구성요소 추가/제거" 아이콘을 누릅니다.
 - c. "관리 및 모니터 도구" 확인란을 누르고 "다음" 단추를 누릅니다.관리 대상 서버에서 SNMP 를 구성할 때 다음 항목을 지정하십시오.
 - d. SNMP Get 및 Set 작업에 필요한 커뮤니티 문자열 이름
 - e. 트랩 전송에 필요한 커뮤니티 문자열 이름
 - f. 타사 관리 콘솔을 실행할 클라이언트 시스템의 트랩 대상지(IP 주소 또는 이름), 즉 트랩 수신자
3. 사용할 타사 관리 소프트웨어 패키지를 설치하고 구성합니다. 이 항목은 선택 사항입니다(10페이지 참조).
4. 다음 절에 나와 있는 해당 운영체제별 준비 절차를 따릅니다.

Windows 준비

현재 버전의 ISM 으로 업그레이드하기 전에 시스템 BIOS 를 최신 버전으로 업그레이드해야 합니다.

Windows XP 콘솔의 단순 파일 공유 기능

Windows XP 시스템은 기본적으로 단순 파일 공유 기능을 사용합니다. 다음 두 조건이 충족된 경우에는 ISM을 Windows XP 시스템에 원격으로 설치할 수 없습니다.

- 단순 파일 공유 기능이 사용되는 경우
- 원격 시스템이 도메인에 포함되지 않은 경우

다음 조건을 충족하면 설치 오류를 피할 수 있습니다.

- 원격이 아닌 로컬로 ISM을 설치하십시오.
- 원격 시스템의 단순 파일 공유 기능을 사용하지 마십시오.
- 원격 시스템이 도메인에 포함되는지 확인하십시오.

NetWare 준비

NetWare를 실행하는 시스템에 ISM을 설치하기 전에 ONC RPC용 TIRPC(Transportation Independent Remote Procedure Call) 런타임 라이브러리나 NetWare용 대체 파일 세트가 설치되어 실행되고 있어야 합니다. TIRPC 라이브러리를 설치하려면 다음과 같이 하십시오.

1. <http://support.intel.com/> 사이트에서 다음 사항을 선택합니다.
 - 서버
 - 서버 관리 및 유지관리
 - Intel Server Management
 - 소프트웨어 드라이버
 - 레거시 소프트웨어 드라이버
 - Transport Independent Remote Procedure Call(TIRPC)(“Other Software” 아래에 있음)
2. TIRPC-IN.EXE, NLM4.EXE 및 INTRANET.EXE 압축 파일(ZIP 파일)을 다운로드합니다.
3. TIRPC를 설치합니다.
 - a. 디렉토리 구조를 유지하기 위해 명령줄에서 -d 옵션을 사용하여 빈 플로피 디스크에 하위 디렉토리를 포함한 TIRPC-IN.EXE 파일의 압축을 풁니다.
 - b. NetWare 서버에서 NWCONFIG를 실행합니다.
 - c. “Product Options”를 선택합니다.
 - d. “Install a product not listed”를 선택합니다.
 - e. 원본 디렉토리 “a:”를 지정합니다.
 - f. 패키지 “Netware 4.0 TIRPC Runtime and Configuration files”를 선택합니다.
 - g. 대상 디렉토리 “sys:System”을 지정합니다.
 - h. 설치가 완료될 때까지 기다립니다.
 - i. NWCONFIG를 종료합니다.
4. INTRANET.EXE 파일을 설치합니다.
 - a. 빈 플로피 디스크에 INTRANET.EXE 파일의 압축을 풁니다.
 - b. 원격 시스템에서 드라이브를 NetWare 서버에 매핑합니다.
 - c. INTRANET 파일이 있는 플로피 디스크를 원격 시스템에 넣습니다.
 - d. 플로피 디스크의 모든 NLM 파일을 Netware 서버의 SYS:System 디렉토리에 복사합니다.

5. TIRPC 에 맞게 구성합니다.
 - a. NetWare 서버에서 NWCONFIG 를 실행합니다.
 - b. "edit AUTOEXEC.NCF"를 선택합니다.
 - c. LOAD/BIND 또는 INITSYS.NCF 명령문 앞에 "LOAD SPX_ND" 행을 추가합니다(네트워크 초기화라고도 함).
 - d. LOAD/BIND 또는 INITSYS.NCF 명령문 뒤에 "RPCSTART.NCF" 행을 추가하고 TCP/IP 를 통해 TIRPC 를 작동할 경우 TCP/IP 구성은 포함시킵니다.
 - e. rpcstart.ncf 뒤에 "ONCSP" 행을 추가합니다.
 - f. NWCONFIG 를 종료합니다.
 - g. 서버를 다시 시작합니다.

OpenUnix 준비

OpenUnix 시스템에서 ISM 을 설치하기 전에 각 서버에서 다음 작업을 수행하십시오.

- 각 서버마다 mcopy 를 설치해야 합니다. mcopy 다운로드 및 설치 방법은 doscp 의 설명서 페이지(man page)를 참조하십시오. OpenUnix 8.0 Skunkware 8 CD-ROM 에서 mtools 패키지를 설치하는 방식으로 mcopy 를 설치할 수도 있습니다.
- 각 서버에서 데스크탑 관리 인터페이스(DMI)를 설치해야 합니다. OpenUnix 시스템에서는 기본적으로 DMI 액세스가 읽기 전용으로 설정됩니다. 이 설정은 ISM 에 의한 센서 임계값 변경, 감시장치 타이머 설정 및 기타 기능 실행을 방지합니다. ISM 이 올바르게 작동하려면 DMI 를 설치한 후 DMI 액세스를 쓰기 권한으로 설정해야 합니다.

다음과 같이 하십시오.

1. 'root'로 로그인합니다.
2. DMI 서비스 공급자를 중지합니다(dmi stop).
3. 편집할 /etc/rc2.d/S89dmi 파일을 엽니다.
4. dmistart() 함수에서 \$DMI_PATH \$@ 행을 \$DMI_PATH \$@ -w 로 변경합니다.
5. 파일을 저장하고 DMI 서비스 공급자를 다시 시작합니다(dmi start). 그러면 위에서 변경한 내용이 이후의 모든 세션에 적용됩니다.

4 단계. ISM 설치

ISM 은 시스템 리소스 CD 와는 별개의 고유 CD 로 전달됩니다. ISM 패키지에는 콘솔과 서버 계측 소프트웨어가 모두 포함되어 있습니다. 시스템이 베이스보드 관리 컨트롤러 칩이나 BMC 등을 포함하는 유효한 서버인 경우 기본 설치는 항상 소프트웨어의 콘솔 부분과 서버 부분을 둘 다 설치합니다. 시스템이 서버가 아닌 경우에는 소프트웨어의 콘솔 부분만 설치됩니다. Windows 기반 시스템에서 설치할 때는 지원되는 Windows 또는 NetWare 운영체제를 실행하는 다른 시스템에 대해 네트워크를 통한 자동 원격 설치를 지정할 수 있습니다(11페이지 참조). OpenUnix 또는 Linux 서버의 경우에는 각 시스템마다 ISM 을 개별적으로 설치해야 합니다. 다음 중에서 해당 운영체제에 맞는 지침을 선택하십시오.

ISM 패키지를 설치할 각각의 원격 서버는 15페이지에 설명된 것처럼 서버 구성 마법사를 통해 로컬로 먼저 구성해야 합니다.

Windows 콘솔 및 Windows 또는 NetWare 서버에서의 설치

시작하기 전에 H-P OpenView 가 실행되고 있지 않음을 확인하십시오.

Windows 또는 Netware 서버에 원격으로 설치하려면 아래의 지침을 따르십시오. Netware 서버에 로컬로 설치하려면 해당 서버에서 setup.exe 파일을 실행하기만 하고 원격 설치에 적용되는 세부 정보는 무시하십시오.

1. Windows 콘솔 시스템에서 ISM CD 에 있거나 웹을 통해 다운로드하여 암축을 푼 ISM 파일인 SETUP.EXE를 실행하십시오. 시스템 리소스 CD 의 경우 setup.exe 파일은 \ISM\Software 디렉토리에 있습니다. 시스템 리소스 CD 에서 setup.exe 파일을 자동으로 실행하려면 다음 절차를 따르십시오.
 - a. CD-ROM 드라이브에 ISM CD 를 넣으면 SETUP.EXE 파일이 자동으로 실행되면서 브라우저 창이 열립니다.
 - b. "Intel Server Management 설치"를 누릅니다.
 - c. 등록 양식이 나타나면 등록 양식을 작성한 다음 "제출"을 누릅니다. 그러면 ISM 설치 패키지가 자동으로 실행됩니다.

Windows에서 설치하는 동안 나타나는 대화 상자 및 메시지

- 현재 위치에서 프로그램을 실행할지 아니면 디스크에 다운로드할지 묻는 프롬프트가 나타나면 "현재 위치에서 이 프로그램을 실행"(CD)을 선택한 다음 "확인"을 누릅니다.
- CD에서 SETUP.EXE를 설치 및 실행할지 묻는 보안 경고 메시지가 나타나면 "예"를 누릅니다.
- "로컬 설치만", "다중 시스템 설치" 또는 "사용자 정의 설치" 중 하나를 선택하라는 메시지가 나타나면 원하는 설치를 선택하고 "다음"을 누른 다음 "사용권 계약"에 동의합니다.
 - "로컬 설치만"을 선택하면 자동으로 로컬 시스템이 선택되고 모든 ISM 구성요소가 설치됩니다.
 - "다중 시스템 설치"를 선택하면 로컬 시스템을 포함하여 설치에 추가할 수 있는 네트워크 시스템을 묻는 메시지가 나타납니다. 그런 다음 목록에 추가한 모든 시스템에 모든 ISM 구성요소가 설치됩니다. 각 서버를 지정할 때마다 로그인할지 묻는 대화 상자가 나타납니다. 각각의 Windows 또는 Netware 서버에 감독자 권한이 있는 사용자로 연결합니다. 그렇지 않으면 해당 서버에 대한 ISM 설치가 실패합니다. 설치할 모든 서버를 선택한 다음 화면의 안내에 따라 계속 진행합니다.
 - "사용자 정의 설치"를 선택하면 설치할 ISM 부분을 선택할 수 있습니다. ISM 구성요소에 대한 간략한 내용은 31페이지를 참조하십시오. 이 화면에서는 ISM 과 H-P OpenView 및/또는 CA Unicenter TNG 를 통합하는 지원 소프트웨어도 선택할 수 있습니다. 이 화면에서 One-Boot Flash Update 유ти리티를 설치할 수 있습니다(28페이지 참조). 소프트웨어 구성요소를 선택한 후에는 위에 설명된 것처럼 설치할 시스템을 여러 개 선택합니다.
- CA Unicenter TNG 패키지에 대한 지원 기능(통합 에이전트)이 로컬 시스템에 설치되고 있으면 설치하는 동안 CA Unicenter 고유의 대화 상자에 응답해야 합니다. ISM 설치가 중단되었다가 사용자가 이 대화 상자에 응답하면 ISM 설치가 재개됩니다.

- 자동으로 원격 Windows 서버가 재부팅되고, 중지하도록 선택하지 않으면 로컬 시스템도 재부팅됩니다. 원격 NetWare 서버의 경우에는 ISM 파일이 대상 서버에 복사된 후 첫번째 단계의 ISM 설치를 따라 수동으로 재부팅해야 합니다.
- 설치가 끝나면 각 시스템의 설치 디렉토리에 있는 *logfile.log* 파일을 검사하여 ISM이 올바르게 설치되었는지 확인합니다. Windows의 기본 설치 디렉토리는 Program Files\intel\ServerManagement 이지만 설치하는 동안 다른 디렉토리를 지정할 수도 있습니다.

OpenUnix 서버에서의 설치

OpenUnix 시스템에서 ISM을 설치하려면 다음과 같이 하십시오.

1. OpenUnix 서버의 CD-ROM 드라이브에 ISM CD를 넣습니다.
2. 다음과 같이 mkdir 명령을 입력합니다.

```
mkdir /cdrom
```

3. 다음 mount 명령을 입력합니다.

```
mount -r -F cdfs /dev/cdrom/cdrom1 /cdrom
```

4. ISM 패키지가 /cdrom/CD/Software/OpenUNIX/ismou.pkg에 있으므로 ISM을 설치하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
pkgadd -d /cdrom/ism/software/openunix/ismou.pkg
```

5. 사용권 계약을 읽고 동의하라는 화면의 안내를 따릅니다.

6. 설치가 성공적으로 끝나면 시스템을 재부팅하라는 메시지가 나타납니다. CD를 꺼낼 수 있게 CD-ROM을 언마운트한 다음 시스템을 재부팅합니다.

```
umount /cdrom  
shutdown
```

Linux 서버에서의 설치

Red Hat Linux 시스템에서 설치할 경우에는 아래의 지침에 따라 Windows 콘솔에서 개별적으로 ISM을 설치한 다음 각 Linux 서버에서 개별적으로 설치하십시오. 콘솔에서 원격으로 Linux 서버에 ISM을 설치할 수는 없습니다. 서버 설치는 Linux DMI 서비스 공급자를 설치한 다음 ISM을 설치하는 2 단계 과정입니다.

⇒ 참고

이 절에서는 버전 번호를 포함하는 파일 이름을 가리킵니다. 지원되는 Linux 버전이 다르므로 이러한 번호와 파일 이름도 다를 수 있습니다.

1. Linux 서버의 CD-ROM 드라이브에 ISM CD를 넣습니다.
2. CD가 자동으로 시스템에 탑재됩니다. 그렇지 않으면 다음 방법 중 하나로 CD를 탑재할 수 있습니다.
 - 다음 mount 명령을 입력합니다.

```
mount /mnt/cdrom
```

 - 디스크 관리 유ти리티를 사용합니다. 이 유ти리티를 실행하려면 발자국 모양의 아이콘을 누르고 시스템을 선택한 다음 디스크 관리 메뉴 옵션을 선택합니다. /mnt/cdrom 옆에 있는 탑재 단추를 누릅니다.

Red Hat 이 이전에 설치한 기본 SNMP 패키지 제거

Red Hat은 기본적으로 UCD-SNMP 또는 NET-SNMP 패키지를 설치합니다. ISM은 기본 SNMP 패키지에서 전달되지 않는 SMUX 하위 에이전트를 필요로 합니다. 따라서 올바른 패키지를 설치할 수 있게 이 패키지를 제거해야 합니다.

☞ 참고

ucd-snmp 또는 net-snmp 패키지가 기본적으로 설치된 경우가 종종 있는데, 대부분의 경우에는 이를 제거해야 합니다. ucd-snmp 또는 net-snmp 를 제거하려면 관련된 snmp 및 DMI 패키지도 모두 제거해야 합니다. 이를 패키지가 있는지 확인하려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
rpm -qa | grep *dmi*
rpm -qa | grep *snmp*
```

이들 패키지를 제거할 때는 종속성 오류 메시지가 제거되는 순서로 제거하십시오. 예를 들어, 종속성 오류 메시지가 나타나면 그 오류 메시지에 나와 있는 패키지를 제거하십시오. 그런 다음 오류 메시지가 더 이상 나타나지 않을 때까지 이와 같은 방식으로 종속성 패키지를 계속 제거하십시오.

Red Hat 이 이전에 설치한 기본 SNMP 패키지를 제거하려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
rpm -e ucd-snmp (또는 net-snmp)
rpm -e ucd-snmp-utils (또는 net-snmp-utils)
```

SNMP 패키지 설치

ucd-snmp RPM, ucd-snmp-utils RPM 패키지를 찾아서 설치합니다. 이들 패키지는 ISM CD의 /ISM/Software/linux/dmispnmp 디렉토리에도 있습니다. rpm 명령을 사용하여 각각의 패키지를 설치합니다. 예를 들어, 다음 명령을 사용하여 이들 패키지의 버전을 설치합니다. 지원되는 Linux의 버전마다 이들 파일 이름의 번호가 다를 수 있습니다.

```
rpm -i ucd-snmp-4.2.4-3.i386.rpm
rpm -i ucd-snmp-utils-4.2.4-3.i386.rpm
```

DMI 서비스 공급자 및 DMItoSNMP 매퍼 설치

1. rpm 명령을 사용하여 ISM CD의 /ISM/Software/linux/dmispnmp 디렉토리에 있는 DMI 서비스 공급자 패키지를 설치합니다. 예를 들어, DMI 서비스 공급자 패키지 버전을 설치하려면 아래 명령을 사용합니다.

```
rpm -i dmisp-1.0-6.i386.rpm
rpm -i dmi2snmp-1.0-15.i386.rpm
```

libsnpn.so.0 관련 오류가 발생하면 --nodeps 플래그를 사용합니다.

2. snmpd 데몬이 실행 레벨 3, 4 및 5에서 시작되도록 하려면 아래 명령을 실행하여 다음 기호 링크를 추가합니다.

```
ln -s /etc/rc.d/init.d/snmpd /etc/rc.d/rc3.d/S20snmpd
ln -s /etc/rc.d/init.d/snmpd /etc/rc.d/rc4.d/S20snmpd
ln -s /etc/rc.d/init.d/snmpd /etc/rc.d/rc5.d/S20snmpd
ln -s /etc/rc.d/init.d/snmpd /etc/rc.d/rc3.d/K20snmpd
ln -s /etc/rc.d/init.d/snmpd /etc/rc.d/rc4.d/K20snmpd
```

```
ln -s /etc/rc.d/init.d/snmpd /etc/rc.d/rc5.d/K20snmpd
```

Linux에서의 ISM PI 서버 계측 소프트웨어 설치

1. Linux 서버의 CD-ROM 드라이브에 ISM CD를 넣습니다.
2. CD가 자동으로 시스템에 탑재됩니다. 그렇지 않으면 다음 방법 중 하나로 CD를 탑재할 수 있습니다.
 - 다음 mount 명령을 입력합니다.
mount /mnt/cdrom
 - 디스크 관리 유ти리티를 사용합니다. 이 유ти리티를 실행하려면 발자국 모양의 아이콘을 누르고 시스템을 선택한 다음 디스크 관리 메뉴 옵션을 선택합니다.
/mnt/cdrom 옆에 있는 탑재 단추를 누릅니다.
3. 명령줄 프롬프트에 다음 명령을 입력하여 Linux 디렉토리에서 ISM 설치 스크립트를 실행합니다.

```
cd /mnt/cdrom/ISM/Software/linux/PI  
.installme
```
4. 화면의 안내를 따릅니다. 사용권 계약 내용을 읽고 동의할지 묻는 메시지가 나타납니다. 계속해서 ISM 설치 프로그램이 서버에서 실행 중인 Red Hat Linux 커널의 버전을 확인하고 그에 맞는 버전의 IPMI 드라이버를 서버에 설치합니다. 그런 다음 ISM 패키지가 서버에 설치됩니다(예: ism-5.x-1.i386.rpm). 드라이버 설치에 실패한 경우에는 오류 메시지가 나타난 후 ISM 패키지를 설치하지 않은 상태로 스크립트가 종료됩니다.
5. 설치에 성공하면 아래의 Linux에서의 ISM 명령줄 인터페이스 소프트웨어 설치로 이동합니다. 지금은 재부팅하지 마십시오.

Linux에서의 ISM 명령줄 인터페이스 소프트웨어 설치

1. Linux 서버의 CD-ROM 드라이브에 ISM CD를 넣습니다.
2. CD가 자동으로 시스템에 탑재됩니다. 그렇지 않으면 다음 방법 중 하나로 CD를 탑재할 수 있습니다.
 - 다음 mount 명령을 입력합니다.
mount /mnt/cdrom
 - 디스크 관리 유ти리티를 사용합니다. 이 유ти리티를 실행하려면 발자국 모양의 아이콘을 누르고 시스템을 선택한 다음 디스크 관리 메뉴 옵션을 선택합니다.
/mnt/cdrom 옆에 있는 탑재 단추를 누릅니다.
3. 명령줄 프롬프트에 다음 명령을 입력하여 Linux 디렉토리에서 ISM CLI 설치 스크립트를 실행합니다.

```
cd /mnt/cdrom/ISM/Software/linux/cli  
.installme
```
4. 화면의 안내를 따릅니다. 사용권 계약 내용을 읽고 동의할지 묻는 메시지가 나타납니다. 그런 다음 ISM 설치 프로그램이 시스템에서 실행 중인 Red Hat Linux 커널의 버전을 확인하고 그에 맞는 버전의 CLI를 시스템에 설치합니다. 드라이버 설치에 실패하면 해당 오류 메시지가 나타난 후 CLI 패키지를 설치하지 않은 상태로 스크립트가 종료됩니다.
5. 설치에 성공하면 아래 5 단계의 설치 후 Linux 서버 사용자 정의로 직접 이동합니다. 지금은 재부팅하지 마십시오.

5 단계. ISM 설치 후 서버 구성

SNMP 설치

DMI-SNMP 변환기가 올바르게 작동하려면 관리 대상 서버 운영체제에서 SNMP 에이전트가 올바르게 구성되어 있어야 합니다. 예를 들어, 서버에서 SNMP 트랩을 특정 SNMP 관리 콘솔에 보내려면 몇 가지 SNMP 에이전트 구성이 필요합니다. 각 서버에서 SNMP 에이전트를 구성하려면 해당 운영체제와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

관리 대상 서버에서 SNMP 를 구성할 때 다음 항목을 지정하십시오.

- SNMP Get 및 Set 작업에 필요한 커뮤니티 문자열 이름
- 트랩 전송에 필요한 커뮤니티 문자열 이름
- 타사 관리 콘솔을 실행할 클라이언트 시스템의 트랩 대상지(IP 주소 또는 이름), 즉 트랩 수신자

NIC SNMP 설치

네트워크 인터페이스 카드(NIC) 이벤트에 대한 SNMP 트랩을 수신하려면 다음 인텔 웹 사이트에서 제공하는 특정 NIC SNMP 소프트웨어를 설치해야 합니다.

<http://support.intel.com/support/network/adapter/1000/software.htm>

사용 중인 운영체제에 맞는 기본 SNMP 소프트웨어를 다운로드하고 다운로드 패키지에 포함된 설치 및 구성 지침을 따르십시오.

설치 후 Windows 서버 사용자 정의

몇 가지 SNMP 속성을 설정하여 서버 종료/전원 끄기를 발생시킬 수 있습니다. 모든 설정 요청을 전체적으로 허용하지 않으려면 다음 절차를 따르십시오.

1. %ISMPATH%\bin\sdlink.cfg 파일의 ReadOnly 항목을 True 로 변경합니다.
2. 서버를 재부팅합니다.

설치 후 NetWare 서버의 사용자 정의

PIC 설치 프로그램은 NetWare 서버에 타사 계측 지원 기능을 설치하지만 이러한 계측 지원 기능을 설정하지는 않습니다. 일부 또는 모든 계측 지원 기능을 설정하려면 SYS:SYSTEM 디렉토리의 AUTOEXEC.NCF 파일을 다음과 같이 편집해야 합니다.

다음 행이 나타나는지 확인해서 나타나지 않으면 추가합니다.

rpcstart.ncf

위의 행은 다음 행 앞에 추가해야 합니다.

isc_on.ncf

Adaptec[†] SCSI 계측 도구를 사용하도록 설정하려면 SYS:SYSTEM 디렉토리의 ISC_ON.NCF 파일을 편집하고 아래의 행에서 REM 을 제거합니다.

```
REM load nwasp
REM load iomgr
```

```
REM load ciiodmi
```

몇 가지 SNMP 속성을 설정하여 서버 종료/전원 끄기를 발생시킬 수 있습니다. 모든 설정 요청을 전체적으로 허용하지 않으려면 다음 절차를 따르십시오.

1. *SYS:\SYSTEM\sdlink.cfg* 파일의 *ReadOnly* 항목을 *True*로 변경합니다.
2. 서버를 재부팅합니다.

설치 후 OpenUnix 서버 사용자 정의

몇 가지 SNMP 속성을 설정하여 서버 종료/전원 끄기를 발생시킬 수 있습니다. 모든 설정 요청을 전체적으로 허용하지 않으려면 다음 절차를 따르십시오.

1. */usr/local/ism/bin/sdlink.cfg* 파일의 *ReadOnly* 항목을 *True*로 변경합니다.
2. 서버를 재부팅합니다.

설치 후 Linux 서버 사용자 정의

1. *dmi2snmp* 와 *ucd-snmp* 패키지가 설치되어 있는지 확인합니다. 예를 들어, *dmi2snmp-10-15.i386.rpm* 및 *ucd-snmp-4.20.4-15smux.i386.rpm* 파일이 있으면 *dmi2snmp* 및 *ucd-snmp* 패키지가 각각 설치된 것입니다.
2. */etc/snmp/snmpd.conf* 파일을 엽니다. *vi*, *emacs* 또는 리눅스 편집기 등과 같은 편집기를 사용할 수 있습니다.
3. "com2sec"를 검색하고 커뮤니티 문자열을 네트워크에 맞게 설정합니다.

```
##      sec.name          source        community
com2sec  notConfigGroup   default      mycommunitystring
```

4. "group"을 검색하고 다음 행이 있는지 확인합니다.

```
#      groupName          securityModel    securityName
group  notConfigGroup    v1             notConfigUser
group  notConfigGroup    v2             notConfigUser
```

5. "view"를 검색하고 원하는 하위 트리 범위(권장 범위는 아래에 굵게 표시됨)를 지정합니다.

```
##      view            incl/excl     subtree      mask
view      all           included     .1          80
```

6. "access"를 검색하고 "read" 열을 "view" 행의 "incl/excl" 열에서 지정한 대로 설정합니다(위의 0단계 참조).

```
#      group          context sec.model sec.level prefix      read      write notif
#access notConfigGroup  ""      any       noauth    exact      systemview all none
access  notConfigGroup  ""      any       noauth    exact      all      all none
```

7. 관리 대상 서버에서 보낸 트랩을 수신하는 각 관리 콘솔에 대한 "trapsink" 행을 파일 끝에 추가합니다. 아래의 구문을 사용하여 행을 추가하십시오.

```
trapsink localhost
```

여기서 myhost_name 및 domain에는 사용자의 호스트 이름 및 도메인 이름을 입력해야 합니다. 이 서버에서 보낸 트랩 메시지를 수신할 모든 추가 호스트에 대한 "trapsink" 행을 추가합니다.

8. 이전 단계에서 추가한 "trapsink" 행 위에 아래 텍스트를 삽입합니다.

```
smuxpeer .1.3.6.1.4.1.412 commander  
smuxpeer .1.3.6.1.4.1.412.1.2 trapper
```

9. snmpd.conf 파일을 저장하고 닫습니다.

10. 서버를 재부팅합니다.

SMNPv3 사용자 계정 만들기

1. /etc/snmp/snmpd.conf 파일을 엽니다.
2. snmpd 데몬이 로컬 서버에서 사용할 읽기/쓰기 액세스 권한이 있는 사용자 계정을 만듭니다.
3. /var/ucd-snmp/snmpd.conf에 아래 행을 추가하여 snmp 데몬의 사용자 계정 암호를 설정합니다. 단, 파일을 편집하기 전에 /etc/rc.d/init.d/snmpd stop 을 사용하여 snmpd 데몬을 중지해야 합니다.

```
createUser -e 0x001122(engind ID) username MD5 md5_password DES des_password  
예를 들면 다음과 같습니다.  
createUser -e 0x001122 janedoe MD5 mysecretpass  
행을 추가했으면 다음 명령을 사용하여 snmpd 데몬을 다시 시작합니다.  
/etc/rc.d/init.d/snmpd start
```

=> 참고

몇 가지 SNMP 속성을 설정하여 서버 종료/전원 끄기를 발생시킬 수 있습니다. 모든 설정 요청을 전체적으로 허용하지 않으려면 /etc/rc.d/init.d/dmi2snmpd 파일을 다음과 같이 편집하십시오.

시작 구문 아래에서 DMI-SNMP 변환기 데몬을 시작하는 ./dmi2snmpd 행을 ./dmi2snmpd -w로 변경합니다.

4. 서버를 재부팅합니다.

6 단계. ISM 설치 후 콘솔 시스템 구성

LanAlert 뷰어를 위한 SNMP 구성

LanAlert 뷰어를 사용하여 Windows 콘솔에서 경고를 수신하려면 해당 콘솔 시스템에서 SNMP 서비스를 설정해야 합니다. LAN 경고에 대한 자세한 내용은 32페이지를 참조하십시오. "SNMP 서비스"와 "SNMP 트랩 서비스"가 콘솔 시스템에서 실행되고 있는지 확인하십시오. 실행되고 있지 않으면 Windows 설치 CD를 사용하여 이들 서비스를 설치하십시오. 이렇게 하면 서버 펌웨어를 통해 생성되어 서버 상태나 조건의 변경 사항을 보고하는 특수 SNMP 트랩을 수신할 수 있습니다.

LanAlert에 사용되는 SNMP 트랩 형식에 대한 자세한 내용은 인텔 웹 사이트의 ISM 기술 제품 사양을 참조하십시오(9페이지 참조).

SNMP 통합을 위한 MIB 파일 로드

ISM은 다음과 같이 온보드 타사 컨트롤러를 비롯한 서버 소프트웨어와 하드웨어를 지원하는 MIB 파일을 포함하고 있습니다. 타사 MIB 파일은 온보드 컨트롤러에만 적용되고 추가 기능 카드에는 적용되지 않을 수도 있습니다.

- BASEBRD4.MIB
- IOMMIB.MIB: (Adaptec SCSI를 ISM 5.5.3 및 5.5.4와 함께 사용)
- CIO400I.MIB: (Adaptec SCSI를 다른 모든 ISM 및 ISC 릴리스와 함께 사용)
- FTDMISVCI.MIBL: (Promise[†] IDE)
- ICMBFEAT.MIB
- LRA.MIB
- RMTCHAS.MIB
- SHA.MIB
- SYMBIOS4.MIB: (LSI[†] Logic)

=> 참고

인텔(R) LAN 어댑터의 경우 9페이지에 설명된 NIC SNMP 소프트웨어 설치 과정에서 다운로드한 소프트웨어 다운로드 패키지에 포함된 MIB 파일을 사용하십시오.

MIB 파일을 타사 관리 도구(H-P OpenView 또는 CA Unicenter TNG)에 로드해야 합니다. 각 도구마다 MIB 파일을 로드할 수 있는 메뉴 등의 방법을 제공합니다. MIB 파일 로드에 대한 자세한 내용은 해당 관리 소프트웨어와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

MIB 파일은 콘솔과 서버에 PIC를 설치하는 동안 설치됩니다. 이들 파일은 설치하는 동안 %PIC_PATH%\SNMPMIBS 디렉토리에 복사됩니다. PIC_PATH는 설치하는 동안 선택한 설치 디렉토리입니다.

클라이언트 시스템에서 MIB 파일을 통합하면 서버 시스템에서 작동하는 ISM DMI-SNMP 변환기를 통해 생성되는 트랩을 관리 콘솔로 수신할 수 있습니다. 또한 MIB 파일은 관리 소프트웨어가 서버의 DMI 데이터베이스에 액세스할 수 있도록 합니다. DMI 이벤트(임계값을 넘거나 센서 상태가 변경될 때 구성요소 계측 도구에서 생성하는 표시)는 엔터프라이즈 고유의 SNMP 트랩으로 변환됩니다.

=> 참고

현재 기능을 지원하려면 ISM과 함께 제공된 최신 MIB 파일을 로드해야 합니다. 이전 릴리스의 파일을 로드한 경우에는 해당 파일을 언로드하고 현재 CD에 있는 파일을 로드하십시오.

Linux 서버 지원

PIC 소프트웨어로 관리할 Linux 서버의 DMI 정보를 캡처하려면 위에 설명된 것처럼 다음 MIB 파일 또한 타사 관리 소프트웨어 도구(H-P OpenView 또는 CA Unicenter TNG)에 로드해야 합니다.

- MAPBASE4.MIB
- MAPLRA.MIB
- MAPSHA.MIB

ISM 제거

Windows 또는 NetWare 시스템에서 ISM 제거

ISM 을 제거하거나 ISM 구성요소를 제거하려면 시스템에 설치된 uninstall.exe 파일을 실행하십시오. 그렇지 않고 Windows "시작" 메뉴의 "ISM Full Uninstall"을 선택하거나 "제어판"의 "프로그램 추가/제거"를 사용할 수도 있습니다. Windows 또는 NetWare 서버에서 로컬로 한 번에 하나씩 ISM 을 제거할 수도 있고 Windows 콘솔 시스템에서 원격으로 제거할 수도 있습니다.

OpenUnix 시스템에서 ISM 제거

각각의 OpenUnix 시스템에서 ISM 을 로컬로 제거해야 합니다. 이렇게 하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 'root'로 로그인합니다.
2. 다음 명령을 입력합니다.
pkgrm ism
3. 화면의 안내를 따릅니다.

Linux 시스템에서 ISM 제거

각각의 Linux 시스템에서 ISM 을 로컬로 제거해야 합니다. 이렇게 하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 'root'로 로그인합니다.
2. 아래에 나열된 일련의 명령을 입력하여 설치된 패키지를 제거합니다. 각 명령이 실행될 때마다 시스템을 재부팅할지 묻는 메시지가 나타납니다. 시스템은 모든 패키지를 제거한 후 재부팅해야 합니다.
rpm -e ism
rpm -e ipmidrvr (아래 참고 참조)
rpm -e dmi2snmp
rpm -e dmisp
rpm -e ucd-snmp-utils
rpm -e ucd-snmp
3. 위의 명령을 모두 실행한 후 몇 가지 오류 메시지가 나타날 수도 있는데, 이들 오류 메시지는 무시해도 됩니다.

4. 시스템을 재부팅합니다.
5. 위의 명령은 ISM에 사용되는 특정 SNMP 패키지를 제거합니다. SNMP를 다른 용도로 사용하려면 Linux CD에서 다시 설치하십시오.

=> 참고

ipmidrvr 패키지는 One-Boot Flash Update 유틸리티에 사용됩니다. 이 유틸리티가 ISM과 동시에 설치된 경우에는 ipmidrvr 패키지를 제거하지 마십시오. 그렇지 않으면 One-Boot Flash Update 유틸리티가 제대로 작동하지 않습니다.

One-Boot Flash Update 유틸리티 설치

이 절에서는 123페이지의 9. One-Boot Flash Update 유틸리티 장에 자세히 설명된 One-Boot Flash Update 유틸리티의 설치 절차에 대해 설명합니다.

Windows 설치

Windows에서 이 유틸리티를 설치하려면 19페이지에 설명된 대로 ISM을 설치하는 동안 Windows 설치 프로그램의 "사용자 정의 설치" 화면에서 해당 확인란을 선택하면 됩니다.

=> 참고

이 유틸리티를 실행하려면 먼저 이 유틸리티가 설치된 디렉토리를 작업 디렉토리로 설정해야 합니다. 이는 작업 디렉토리에 있어야 하는 특정 파일에 이 유틸리티가 종속되기 때문에 필요합니다. 일반적으로 One-Boot Flash Update 유틸리티는 다음 디렉토리에 설치됩니다.

C:\Program Files\Intel\ServerManagement\bin\flashupdt

Linux 설치

Linux 시스템에서 One-Boot Flash Update 유틸리티를 설치하는 절차는 다음과 같습니다.

1. Red Hat Linux 8.0의 일부로 배포된 w3c 라이브러리가 시스템에 있는지 확인합니다. w3c 라이브러리가 시스템에 없으면 Red Hat Linux 설명서에 따라 w3c 라이브러리를 설치합니다.
2. Linux 서버의 CD-ROM 드라이브에 ISM CD를 넣습니다. 단, 드라이브를 먼저 탑재해야 합니다.
3. 명령줄 프롬프트에 다음 명령을 입력하여 Linux 디렉토리에서 유틸리티 설치 스크립트를 실행합니다.

```
cd /mnt/cdrom/ism/Software/linux/ofu  
./installme
```

4. 화면의 안내를 따릅니다.
 - a. 사용권 계약 내용을 읽고 동의할지 묻는 메시지가 나타납니다.

- b. 그런 다음 스크립트는 w3c 라이브러리가 설치되어 있는지 확인합니다. w3c-libwww 패키지가 설치되어 있지 않으면 스크립트가 종료되고 One-Boot Flash Update 유ти리티를 설치하기 전에 w3c-www 패키지를 설치해야 한다는 메시지가 표시됩니다.
 - c. w3c-libwww 패키지가 이미 설치되어 있으면 *installme* 스크립트가 ***flashupd-1.0-1.i386.rpm***이라는 파일 이름을 가진 rpm 패키지에 있는 One-Boot Flash Update 유ти리티를 설치합니다.
 - d. 계속해서 *installme* 스크립트가 서버에서 실행 중인 Red Hat Linux 커널의 버전을 확인하고 아직 설치되지 않은 경우 그에 맞는 버전의 IPMI 드라이버를 서버에 설치합니다. 지원되는 각 커널 버전의 IPMI 드라이버는 *Software/linux/IPMIDriver* 디렉토리에서 해당 이름을 가진 RPM 패키지(예: ipmidrvr-x.x.x.x-1.i386.rpm)에 있습니다. 실행 중인 커널 버전에 따라 올바른 IPMI 드라이버 패키지가 설치됩니다.
 - e. 커널 버전이 Red Hat 8.0 SMP 커널인 경우 *installme* 스크립트는 SMP 버전의 플래시 업데이트 드라이버를 서버에 설치합니다. 플래시 업데이트 드라이버는 ***ofudrvr-2.4.18.14smp-1.i386.rpm***이라는 파일 이름을 가지는 rpm 패키지에 있습니다. SMP 커널이 아닌 경우에는 support.intel.com에서 소스 코드를 구하여 플래시 업데이트 드라이버를 재컴파일해야 합니다.
5. *installme* 스크립트가 성공적으로 완료되면 */usr/local/flashupd* 디렉토리에 유ти리티와 플래시 업데이트 드라이버 파일이 있습니다.

⇒ 참고

이 유ти리티를 실행하려면 먼저 이 유ти리티가 설치된 디렉토리를 작업 디렉토리로 설정해야 합니다. 이는 작업 디렉토리에 있어야 하는 특정 파일에 이 유ти리티가 종속되기 때문에 필요합니다.

Linux 시스템에서 One-Boot Flash Update 유ти리티 제거

각 Linux 시스템에서 로컬로 One-Boot Flash Update 유ти리티를 제거해야 합니다. 이렇게 하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 'root'로 로그인합니다.
2. 아래 명령을 입력하여 설치된 패키지를 제거합니다.

```
rpm -e ofudrvr  
rpm -e ipmidrvr * (아래 참고 참조)  
rpm -e flashupd
```

⇒ 참고

ipmidrvr 패키지는 다른 ISM 구성요소에 사용됩니다. ISM OI One-Boot Flash Update 유ти리티와 동시에 설치된 경우에는 *ipmidrvr* 패키지를 제거하지 마십시오. 그렇지 않으면 ISM OI 제대로 작동하지 않습니다.

공백 페이지

3. Intel Server Management(ISM) 개념

ISM 구성요소

ISM에는 다음과 같은 서버 관리 도구가 포함되어 있습니다.

Intel Server Management 콘솔: ISM 콘솔은 기본적인 서버 관리 기능을 제공합니다. 이 콘솔을 사용하면 ISM이 설치된 서버를 검색하고 플랫폼 계측 제어(PIC), 플랫폼 직접 제어(DPC), DMI 탐색기 및 클라이언트 시스템 설정 유ти리티(CSSU)를 실행할 수 있습니다. ISM 콘솔에 대한 자세한 내용은 34페이지를 참조하십시오.

플랫폼 계측 제어(PIC): PIC는 서버 운영체제가 실행되고 있고 서버가 네트워크에 연결되어 있을 때 경고를 구성하고 서버 상태를 모니터하는 데 사용되는 기본 관리자 액세스 도구로, 플랫폼 센서를 모니터하고 구성 가능한 이벤트를 기반으로 경고를 관리합니다. PIC는 표준 DMI/RPC 프로토콜을 사용하여 LAN 연결을 통해 서버의 플랫폼 계측(PI) 소프트웨어와 통신합니다. PIC 사용에 대한 자세한 내용은 4장을 참조하거나 PIC 콘솔에서 "도움말" 단추를 누를 때 나타나는 도움말 항목을 참조하십시오.

플랫폼 직접 제어(DPC): DPC는 서버를 다시 시작하고 다시 구성하는 데 사용되는 비상 액세스 도구로, 원격 서버가 네트워크에 연결되어 있거나 연결되어 있지 않을 때, 운영체제가 정지해 있을 때 또는 원격 서버의 전원이 깨져 있을 때 원격 서버에 대한 액세스를 제공합니다. 숫자 페이징이나 LAN 알림 기능을 통해 경고가 수신되는 경우처럼 서버 오작동을 알리는 메시지가 수신되면 DPC를 사용하여 경고의 원인을 조사하여 해결 조치를 취한 다음 서버를 정상 상태로 다시 시작할 수 있습니다. 또한 서비스 파티션에 있는 다른 유ти리티를 실행할 수도 있습니다.

DPC는 모뎀이나 직접 링크의 직렬 포트인 직렬 비상 관리 포트(EMP)를 통해 통신하거나 서버의 온보드 NIC를 사용하여 LAN을 통해 통신합니다. DPC 사용에 대한 자세한 내용은 5장을 참조하거나 DPC 콘솔에서 "도움말" 단추를 누를 때 나타나는 도움말 항목을 참조하십시오.

클라이언트 시스템 설정 유ти리티(CSSU): CSSU는 SSU에 대한 원격 인터페이스입니다(127페이지 참조). CSSU는 저급 구성과 업데이트에 사용되며 DPC에서 연 채널을 통해 통신합니다. CSSU 사용에 대한 자세한 내용은 6장을 참조하거나 클라이언트 SSU 프로그램에서 "도움말" 단추를 누를 때 나타나는 도움말 항목을 참조하십시오.

DMI 탐색기: DMI 탐색기는 ISM 콘솔에서 네트워크 서버에 대한 DMI 세부 정보를 검색할 수 있게 해주는 인터페이스로, ISM 콘솔을 설치할 때 자동으로 설치됩니다. DMI 탐색기는 각 DMI 호환 구성요소의 속성 값을 보여주며 타사 DMI 호환 구성요소를 관리하는데 사용될 수 있습니다. 서버에 SCSI 컨트롤러나 LAN 어댑터가 있으면 DMI 탐색기로 그 상태를 볼 수 있습니다.

LAN-Alert 뷰어: LAN-Alert 뷰어는 직렬 연결을 통해 전송되는 숫자 페이징과는 달리 LAN 연결을 통해 경고를 수신합니다. LAN-Alert 뷰어는 클라이언트 시스템에서 실행되어 경고를 모니터합니다. 자세한 내용은 32페이지를 참조하거나 LanAlert 뷰어에서 "도움말" 단추를 누를 때 나타나는 도움말 항목을 참조하십시오.

명령줄 인터페이스(CLI): CLI를 사용하면 Windows 나 Linux 클라이언트에서 명령줄 인터페이스를 사용하여 서버를 관리할 수 있습니다. 명령은 직접 입력할 수도 있고 스크립트에서 입력할 수도 있습니다. CLI를 설치, 구성 및 사용하는 방법은 7장을 참조하십시오.

기본 명령줄: 기본 명령줄을 사용하면 직렬 연결을 통해 텍스트 명령을 사용하여 서버의 베이스보드 관리 컨트롤러(BMC)에 직접 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 8장을 참조하십시오.

경고 설정 및 사용

시스템 관리자는 주의해야 할 서버 이벤트의 발생 여부를 다음과 같은 여러 가지 방법으로 알 수 있습니다.

- LAN Alerts는 네트워크를 통해 콘솔 시스템에 알릴 수 있는 수단을 제공합니다.
- 플랫폼 이벤트 페이징은 숫자 페이징을 알리는 서비스입니다.
- 전자 우편 경고 기능은 지정된 전자 우편 ID에 알림 메시지를 보냅니다.
- 시스템 ID LED 경고는 시스템 ID LED를 통해 시스템 확인이 필요함을 알립니다.

LAN 경고

LAN Alert 소프트웨어는 서버 운영체제나 관리 소프트웨어의 상태와 관계 없이 시스템 장애와 상태 변경을 경고할 수 있습니다. LAN Alert는 베이스보드 관리 컨트롤러(BMC)와 함께 작동하여 SNMP 트랩을 만들고 UDP/IP 프로토콜을 사용하여 LAN을 통해 이들 트랩을 보냅니다. 클라이언트 시스템의 LanAlert 뷰어는 이들 트랩을 감지하여 해독한 다음 그 결과를 표시합니다.

LanAlert 뷰어는 경고와 관련된 서버 IP 주소에 대한 정보와 센서/이벤트 데이터를 표시합니다. LanAlert 뷰어로 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- 다양한 알림 및 뷰어 옵션 구성
- 자세한 경고 정보 보기
- 목록에서 경고를 승인하거나 삭제하는 방식으로 경고에 응답
- 플랫폼 GUID(Globally Unique Identifier) 보기

LanAlert를 구성하여 감지할 수 있는 사항은 다음과 같습니다.

- 범위를 벗어난 온도 또는 전압 센서
- 팬 장애
- 셋시 침입(보안 위반)
- 전원 공급 장애

- 해결 불능 ECC 메모리 오류
- POST 오류 코드 또는 부팅 장애
- 감시장치 타이머 리셋, 전원 차단 또는 전원 사이클(전원이 꺼졌다 켜지기를 반복하는 현상)
- 시스템 재부팅

서버에서 SSU를 사용하여 구성할 수 있는 사항은 다음과 같습니다.

- 트랩 대상지(특정 IP 주소 또는 특정 IP 서브넷 주소)
- 호스트 IP 구성 데이터(예: IP 주소, 기본 게이트웨이 및 서브넷 마스크)
- 경고 이벤트 필터

LAN 경고 사용에 대한 자세한 내용은 LanAlert 뷰어의 도움말을 참조하십시오.

플랫폼 이벤트 페이징(PEP)

플랫폼 이벤트 페이징을 사용하면 관리 대상 서버에서 운영체제와 서버 관리 소프트웨어와 관계 없이 중요한 시스템 장애와 상태 변경을 알리는 경고를 보낼 수 있습니다. 플랫폼 이벤트 페이징은 외장형 모뎀을 사용하여 숫자 페이징 서비스에 메시지를 보냅니다.

페이징을 통해 알림이 수신되면 ISM 도구를 사용하여 서버 상태, 시스템 로그 등을 원격으로 보면서 서버를 구성하거나 리셋할 수 있습니다.

플랫폼 이벤트 페이징은 사전 부팅이나 사후 부팅 도중에 페이징을 생성할 수 있습니다. 단, 서버의 COM2 직렬 포트에서 모뎀을 사용 중이고 베이스보드 관리 컨트롤러(BMC)가 작동 중이어야 합니다.

페이징 문자열과 이벤트 필터를 구성하려면 콘솔의 PIC 나 CSSU를 사용하거나 관리 대상 서버의 SSU를 사용하십시오. 페이징 문자열에는 보낼 메시지뿐 아니라 페이징 연결에 필요한 모든 정보도 포함됩니다. 페이징은 PIC에서 구성할 수 있는 경고 동작 중 하나입니다. 이를 구성요소와의 페이징 설정에 대한 자세한 내용은 해당 PIC 절(41페이지) 및 CSSU 절(77페이지)을 참조하십시오.

LanAlert에서 지원하는 것과 같은 이벤트에 대해 페이징 경고를 구성할 수 있습니다(32페이지 참조).

전자 우편 경고

PIC를 사용하여 LAN-Alert와 플랫폼 이벤트 페이징에서 지원하는 것과 같은 이벤트에 대한 경고를 수신할 전자 우편 주소를 구성할 수 있습니다. 다른 두 가지 경고 방법과는 달리, CSSU 또는 SSU를 사용하여 전자 우편 경고 기능을 구성할 수 없습니다. 자세한 내용은 67페이지를 참조하십시오.

ISM 도구 시작

ISM 도구는 독립형 ISM 콘솔에서 시작할 수도 있고 타사 관리 콘솔에서 서버를 관리하는 데 사용할 수도 있습니다. 지원되는 관리 콘솔은 서버 자동 검색, 서버 보안, LAN 기반 및/또는 전화 페이징 경고 기능을 제공합니다. 여기에는 성능 모니터, 로드 밸런싱, 최적화, 보고서 생성 및 트래픽 분석 기능도 포함될 수 있습니다.

지원되는 타사 관리 소프트웨어는 다음과 같습니다.

- H-P OpenView 네트워크 노드 관리자
- Computer Associates(CA) Unicenter TNG

위의 관리 콘솔 중 하나에서 ISM 도구를 시작한 후에는 해당 관리 콘솔 응용 프로그램을 종료해도 ISM이 정상적으로 작동합니다.

ISM 콘솔

타사 시스템 관리 응용 프로그램을 설치하지 않은 채 ISM 콘솔을 사용하여 ISM 가능 서버를 관리할 수 있습니다. ISM 콘솔을 시작하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. "시작"을 누르고 "프로그램"을 선택합니다.
2. "Intel Server Management"를 선택한 다음 "ISM 콘솔"을 누릅니다.

H-P OpenView 네트워크 노드 관리자

H-P OpenView 네트워크 노드 관리자 콘솔은 PIC, DPC, DMI 탐색기 및 CSSU 인터페이스를 비롯한 ISM 서버 계측 소프트웨어를 실행하는 서버를 자동으로 감지합니다. ISM 가능 서버는 네트워크 맵에서 노드 형태로 표시됩니다. ISM을 시작하려면 H-P 콘솔 네트워크 맵에서 ISM 가능 서버를 선택하고 마우스 오른쪽 단추를 누른 다음 팝업 메뉴에서 "Intel Server Management"를 선택하십시오.

예를 들어, ISM 가능 서버를 선택한 후 특정 ISM 도구를 시작하기 위해 "도구" 메뉴에서 "플랫폼 계측 제어 애플릿" 옵션을 선택할 수 있습니다. 그렇지 않고 네트워크 맵에서 ISM 가능 서버를 선택하고 마우스 오른쪽 단추를 누르고 "ISM 시작"을 선택한 다음 팝업 메뉴에서 "Intel 플랫폼 계측 제어" 옵션을 선택하여 PIC를 시작할 수도 있습니다.

CA Unicenter TNG

ISM을 CA 검색 서비스로 설정한 경우 CA Unicenter TNG 콘솔은 PIC, DPC, DMI 탐색기 및 CSSU 인터페이스를 비롯한 ISM 서버 계측 소프트웨어를 실행하는 서버를 자동으로 감지합니다. ISM을 설치한 후에는 이 검색 기능이 자동으로 설정됩니다. 이 검색 기능을 수동으로 설정하려면 TNG Unicenter의 "Auto Discovery" 대화 상자에서 "Intel Tng-ISM AutoDiscovery" 서비스를 시작하십시오.

이 검색 서비스는 ISM 계측 소프트웨어가 설치된 각 서버마다 새 "Intel Server Management" 개체를 만듭니다. ISC 개체는 "ISM World View" 아래에 표시됩니다. "ISM World View" 아이콘을 두 번 누르면 "ISM 서버" 아이콘이 표시된 상태로 창이 열립니다. PIC 와 같은 ISM 도구를 시작하려면 "Intel Server Management" 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 팝업 메뉴에서 "ISM 시작" 옵션을 선택하고 다음 팝업 메뉴에서 "Intel 플랫폼 계측 제어"를 선택하십시오. 그러면 PIC 응용 프로그램이 시작됩니다.


ISM 콘솔 사용

ISM 콘솔은 기본적인 서버 관리 기능을 제공합니다. 이 콘솔에서는 PIC, DPC, DMI 탐색기 및 CSSU를 실행할 수 있습니다. ISM 콘솔에서 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- ISM 서버 검색
- 검색 대상 서버에서 사용 가능한 ISM 관리 도구 검색
- 관리 대상 서버에서 관리 도구 시작

ISM 콘솔 주 화면

다음 그림은 ISM 콘솔의 주 화면을 보여줍니다.



ISM 콘솔 단추 모음

단추 모음에 포함된 옵션은 다음과 같습니다.

항목	옵션
서버 메뉴	검색: 서버 검색을 시작합니다. 추가: 트리에 수동으로 서버 추가 삭제: 선택한 서버를 트리에서 삭제합니다. 모두 삭제: 트리에서 모든 서버 삭제 검색 정지: 서버 검색을 정지합니다.
보기 메뉴	목록 보기: 목록 형태로 도구 목록을 봅니다. 아이콘 보기: 아이콘 형태로 도구 목록을 봅니다.
도움말 메뉴	항목: ISM 콘솔 도움말 항목에 액세스합니다. ISM 콘솔 정보: ISM 콘솔 버전 정보를 표시합니다
끝내기	ISM 콘솔을 종료합니다.

ISM 콘솔의 왼쪽에는 탐색 창(트리 보기)이, 오른쪽에는 도구 창(도구 목록 또는 아이콘 보기)이 있습니다. 검색된 서버는 트리 보기에서 추가됩니다. 트리에서 서버를 선택하면 해당 서버에서 실행 중인 지원되는 "도구" 목록이 도구 창에 표시됩니다. 도구 창에서 아이콘을 두 번 누르면 지원되는 도구가 시작됩니다.

서버 메뉴 옵션

검색

한 번의 작업으로 여러 서버를 검색하여 서버 트리에 추가할 수 있습니다. IP 주소를 사용하여 일련의 서버를 검색하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 단추 모음에서 "서버" -> "검색" 메뉴 항목을 누릅니다.
2. 검색할 시작 주소와 끝 주소를 입력하십시오. 기본 시작 주소는 주소 0에서 시작되는 콘솔 시스템의 네트워크 서브넷입니다. 기본 끝 주소의 값은 255 인데, 이 값은 ISM이 전체 네트워크 서브넷을 검색함을 의미합니다. 기본 주소 값을 변경할 경우에는 전체 IP 주소를 입력합니다. 와일드 카드 문자는 사용할 수 없습니다. 모든 IP 주소에서 임의의 IP 주소 세그먼트에 대해 허용되는 값 범위는 0에서 255 사이입니다.
3. "확인"을 누릅니다.

ISM 콘솔은 모든 ISM 등록 도구에 대해 각 서버를 조사하고 테스트합니다. 하나 이상의 도구가 검색되면 해당 서버가 서버 트리에 추가됩니다. 네트워크의 크기와 복잡도에 따라서는 검색 과정을 완료하는 데 몇 분 정도 걸립니다.

검색하는 동안에는 조사할 나머지 서버 수가 상태 표시줄에 표시됩니다. 검색할 서버 수가 0 개로 표시되면 검색이 완료된 것입니다.

ISM에서 검색하는 서버에 대한 정보는 시스템 부팅시 항상 유지됩니다. ISM 콘솔이 실행되고 있으면 이전 세션에서 검색된 서버가 표시됩니다. ISM 콘솔이 시작될 때마다 항상 검색할 필요는 없습니다.

ISM 콘솔에서 지원하는 도구가 관리 대상 서버에 설치되거나 관리 대상 서버에서 제거되면 "서버" -> "추가" 또는 "서버" -> "검색"을 통해 서버를 다시 검색하여 해당 서버의 도구 목록을 업데이트해야 합니다.

추가

다음과 같이 IP 주소를 입력하여 ISM 콘솔 서버 트리에 서버를 수동으로 추가할 수 있습니다.

1. 단추 모음에서 "서버" > "추가" 메뉴 항목을 누릅니다.
2. 원하는 서버의 전체 주소를 입력합니다. 와일드 카드 문자는 사용할 수 없습니다. IP 주소 세그먼트에 허용되는 값 범위는 0~255입니다.
3. "확인"을 누릅니다.

ISM 콘솔이 모든 ISM 등록 도구에 대해 지정된 서버를 테스트합니다. 하나 이상의 도구가 검색되면 해당 서버가 서버 트리에 추가됩니다.

삭제/모두 삭제

서버를 ISM 콘솔 서버 트리에서 수동으로 삭제할 수 있습니다.

서버를 삭제하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 탐색 창에서 한 개 또는 여러 개의 서버를 선택합니다.
2. 단추 모음에서 "서버" -> "삭제" 또는 "서버" -> "모두 삭제" 메뉴 항목을 누릅니다.
3. 확인 대화 상자가 나타나면 "확인"을 누릅니다.

ISM 이 서버 트리에서 서버를 삭제합니다. 삭제된 서버에 대한 정보를 복원하려면 "서버" -> "추가" 또는 "서버" -> "검색" 메뉴를 사용하여 서버를 다시 검색해야 합니다.

검색 정지

검색 과정을 중지합니다. 이 옵션은 검색하는 동안에만 사용할 수 있습니다. 모든 네트워크 서버의 검색을 정지할 수도 있고 관리할 서버 IP 주소만을 추가할 수도 있습니다.

보기 메뉴 옵션

아이콘 보기/목록 보기

도구 창에서 아이콘 형식을 변경합니다.

탐색 창

탐색 창에는 검색된 관리 도구가 있는 서버의 트리 보기 표시됩니다. 트리 보기 왼쪽에는 확장 아이콘("+" 또는 "-")이 있습니다. 트리를 확장하면 관리 대상 서버가 표시되고 축소하면 관리 대상 서버가 숨겨집니다.

도구 창

탐색 창에서 서버를 선택하면 도구 창에 해당 서버에서 지원하는 관리 도구를 나타내는 아이콘이 표시됩니다. 도구 창의 도구 아이콘을 두 번 누르면 관리 대상 서버의 관리 도구가 시작됩니다.

검색하는 동안 ISM 플랫폼 계측(PI) 소프트웨어가 서버에서 실행되고 있지 않으면 PIC 응용 프로그램 아이콘이 ISM 콘솔 응용 프로그램에서 검색하는 서버의 도구 목록에 나타나지 않습니다. ISM 콘솔에서 PIC를 시작하려면 PIC 아이콘을 두 번 누르십시오.

상태 표시줄

상태 표시줄에는 검색된 ISM 서버 수나 처리할 나머지 서버 수와 같은 ISM 콘솔 작업에 대한 정보가 표시됩니다.

공백 페이지

4. 플랫폼 계측 제어(PIC) 정보

플랫폼 계측 제어(PIC)는 지원되는 운영체제를 실행하는 서버와 통신하고 서버 하드웨어 센서에 대한 실시간 모니터 및 경고 기능을 제공합니다. PIC는 데스크탑 관리 인터페이스(DMI) 2.0 프로토콜을 사용하여 LAN을 통해 서버의 플랫폼 계측(PI) 소프트웨어와 통신합니다.

플랫폼 계측(PI)은 ISM에서 설치하는 서버 상주 소프트웨어로, 운영체제가 온라인 상태에 있을 때 서버를 모니터하고 제어합니다. PI는 운영체제, 하드웨어, 펌웨어 및 BIOS의 데이터를 읽어들입니다.

또한 PI는 지능형 샐시 관리 버스(ICMB)를 통해 연결된 서버에 계측 데이터를 제공합니다. PIC는 PI 및 지원되는 운영체제를 실행하는 서버와만 직접 상호 작용합니다. 그런 관리 대상 서버를 통하여 PIC가 ICMB 인터페이스를 사용하여 PI를 실행하고 있지 않거나 지원되는 운영체제를 실행하고 있는 다른 인텔 서버를 관리할 수 있습니다. 클라이언트 시스템에서 PI를 실행하는 서버로의 올바른 LAN 연결이 필요합니다. ICMB 구성에 대한 자세한 내용은 60페이지를 참조하십시오.

클라이언트 시스템에서 PIC 인터페이스는 ISM 콘솔이나 지원되는 타사 관리 도구 중 하나에 통합됩니다. PIC는 관리 콘솔을 사용하여 LAN을 통해 서버를 검색한 다음 적절한 경고 처리를 위해 서버 상태 변경 사항을 관리 콘솔에 전달합니다. PIC를 사용하여 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- 서버 상태 정보를 보고 다음과 같은 서버 하드웨어 센서를 모니터합니다.
 - 온도
 - 전압
 - 냉각 팬 상태
 - 샐시 침입
 - ECC 메모리
 - 프로세서 상태
 - 전원 공급 장치 상태
- 센서 임계값 및 임계값 초과시 취할 조치 구성
- 시스템 이벤트 로그(SEL)에서 이벤트 구성, 수신 및 그에 대한 경고
- 이벤트에 대한 응답인 오디오 또는 시각적 알림 지정
- 이벤트에 응답하여 시스템 자동 종료, 재부팅 또는 전원 끄기
- 시스템 이벤트 로그, 하드웨어 품목, BIOS 와 시스템 슬롯에 대한 정보 보기

PIC를 사용하여 시스템 상태를 추적하고 하드웨어 조건을 관리할 수 있습니다. 이러한 조건 중 일부에는 임계값이나 허용 가능한 값 범위가 있습니다. 기본값은 시스템 제조 과정에서 구성됩니다. PIC를 사용하면 현재 판독값, 오류 상태 및 타이머 설정과 더불어 이들 값을 구성하고 모니터할 수 있습니다. 정의된 임계값을 매개변수가 통과하면 오류가 발생합니다. 이벤트가 발생하면 PIC는 사용자가 구성한 다음 동작을 시작합니다.

- 서버 리셋 또는 전원 끄기
- NMI 생성
- 시스템 스피커 울림
- 디스크에 정보 로깅
- 네트워크 메시지 알림
- 시스템 콘솔에 메시지 표시
- 관리자 페이징
- 전자 우편 경고 전송
- 시스템 ID LED 켜기 또는 끄기

예를 들어, 온도가 사용자 정의 임계값을 벗어나면 이벤트가 발생합니다. 위에 나열된 여러 방법으로 이 이벤트에 응답하도록 PIC를 구성할 수 있습니다.

PIC를 사용하여 시스템 하드웨어, BIOS, 슬롯 정보를 볼 수 있습니다. 다음 하드웨어 구성요소가 서버 플랫폼에 있으면 다음 하드웨어 구성요소가 생성하는 이벤트에 대한 경고 동작 또한 구성할 수 있습니다.

- 온보드 Adaptec SCSI 컨트롤러
- 온보드 LSI Logic SCSI 컨트롤러
- 온보드 QLogic[†] SCSI 컨트롤러
- 온보드 Promise IDE 컨트롤러
- 온보드 인텔 LAN 어댑터

PIC 사용

PIC를 시작할 때 기본 창에 트리 보기와 표시됩니다. 이 보기를 확장하면 관리 대상 서버에서 지원하는 센서 유형이 표시되고 이를 또 다시 확장하면 자세한 정보가 표시됩니다. PIC 창의 오른쪽에 있는 설명 영역에는 현재 판독값, 임계 구성, 품목 및 트리 보기에서 선택한 항목과 관련된 기타 정보가 표시됩니다.

대부분의 PIC 센서에는 관련 임계값이 있으며, 이 임계값을 넘으면 경고 동작이 반응합니다. 다음과 같은 작업이 가능합니다.

- 원하는 경고 동작 지정
- 기본 임계값 설정
- 각 임계값에 대한 기본 동작과 알림 구성

주 메뉴 표시줄

주 메뉴 표시줄에는 다음과 같은 옵션이 포함됩니다.

항목	옵션
파일 메뉴	끝내기: 응용 프로그램을 종료합니다.
보기 메뉴	<p>도구 모음: 도구 모음의 표시/숨김 사이에서 전환합니다.</p> <p>상태 표시줄: 상태 표시줄의 표시/숨김 사이에서 전환합니다.</p> <p>큰 아이콘: 큰 아이콘을 사용하여 목록을 표시합니다.</p> <p>작은 아이콘: 작은 아이콘을 사용하여 목록을 표시합니다.</p> <p>간단히: 항목을 간단한 목록 형식으로 표시합니다.</p> <p>자세히: 항목을 자세한 형식으로 표시합니다.</p> <p>아이콘 정렬: 이름 또는 상태 순으로 아이콘을 정렬합니다.</p> <p>새로 고침: 화면과 데이터를 즉시 새로 고칩니다.</p> <p>옵션: 온도 형식이나 화면 새로 고침 간격 등을 사용자 취향에 맞게 구성할 수 있는 보기 옵션 대화 상자를 표시합니다.</p>
구성 메뉴	<p>앞면 패널 전원 및 리셋 기능 설정: 앞면 패널 전원 및 리셋 옵션을 전환합니다.</p> <p>서버 전원 즉시 끄기: 서버 전원을 끕니다. 서버 전원을 다시 켜려면 수동으로 다시 켜거나 DPC 와 같은 다른 인터페이스를 사용해야 합니다. PIC 창이 사라집니다.</p> <p>서버 하드웨어 즉시 리셋: 서버를 리셋합니다. PIC 창이 사라집니다.</p> <p>감시장치 타이머 기능 설정: 감시장치 타이머 옵션을 전환합니다.</p> <p>감시장치 시간 초과 값: 타이머 기능이 설정된 경우에 적용할 감시장치 시간 초과 값을 설정합니다.</p> <p>페이지 구성을: 페이지 경고를 구성할 수 있습니다(63페이지 참조).</p> <p>전자 우편 경고 구성: 전자 우편 경고를 구성할 수 있습니다(67페이지 참조).</p> <p>기본값 복원: 임계값 센서와 감시장치 타이머를 기본값으로 복원합니다.</p>
ID LED 메뉴	<p>LED 상태: 드롭다운 메뉴에서 선택한 것처럼 시스템 ID LED 의 현재 상태를 표시합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 켜기 - 시스템 ID LED 가 켜진 경우 이 항목이 사용되고 "켜기" 메뉴 항목 뒤에 점이 나타납니다(실제 새시의 단추 사용). 그렇지 않으면 이 항목이 사용되지 않습니다. 그와 동시에 "끄기" 메뉴 항목과 "깜박이기" 메뉴 항목이 사용됩니다. 깜박이기 - LED 를 깜박이라는 메시지를 보냅니다. 그와 동시에 "끄기" 메뉴 항목이 사용되고 "깜박이기" 메뉴 항목 앞에 점이 나타납니다. 끄기 - 시스템 ID LED 를 끄라는 메시지를 보냅니다. 그와 동시에 "깜박이기" 메뉴 항목이 사용되고 "끄기" 메뉴 항목 앞에 점이 나타납니다. <p>LED 경고 설정에 대한 자세한 내용은 57페이지를 참조하십시오.</p>
ICMB 메뉴	<p>관리 서버 보기: PIC 에 직접적으로 연결된 관리 대상 서버(다운스트림 ICMB 서버를 관리하는 서버)를 봅니다.</p> <p>관리 대상 서버 보기: 주 관리 대상 서버를 통해 PIC 에 간접적으로 연결된 ICMB 관리 대상 서버를 봅니다.</p> <p>비활성 리소스 재사용: 관리 서버에 있는 비활성 ICMB 리소스를 재사용합니다.</p>
SMaRT Tool	<p>SMaRT Tool 시작: 특정 서버 하드웨어에 대한 정보를 제공하는 별도의 제품인 SMaRT Tool 을 시작합니다. SMaRT Tool 위치를 모르면 "찾기..." 메뉴를 사용하라는 메시지가 나타납니다.</p> <p>찾기...: 로컬 시스템에서 또는 로컬 드라이브 또는 해당 로컬 드라이브에 연결된 네트워크 드라이브에서 SMaRT Tool 실행 파일(SMaRT.EXE)을 열려고 합니다. 해당 위치를 찾은 후에는 "SMaRT Tool 시작" 옵션이 항상 이 위치에서 SMaRT Tool 을 시작합니다.</p>
도움말 메뉴	<p>도움말 항목: PIC 도움말 항목에 액세스합니다.</p> <p>PIC 정보: PIC 버전 정보를 표시합니다.</p>

도구 모음

도구 모음을 사용하여 일부 메뉴 항목에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 아이콘 도구 모음을 숨기려면 도구 모음 위에서 마우스 오른쪽 단추를 누른 다음 나타나는 "숨기기" 항목을 누르십시오.

탐색 창

탐색 창은 모니터할 수 있는 서버 구성요소를 트리 보기 형태로 표시합니다. 트리에 있는 많은 분기는 하위 분기가 있는 그룹 구성요소를 나타내는데, 이를 그룹 구성요소는 "+" 아이콘이나 "-" 아이콘으로 확장하거나 축소할 수 있습니다.

상태 표시줄

상태 표시줄에는 상태 메시지가 표시됩니다. 상태 표시줄을 숨기려면 상태 표시줄 위에서 마우스 오른쪽 단추를 누른 다음 나타나는 팝업 메뉴에서 "숨기기"를 누르십시오.

설명 창

설명 창에는 탐색 창에서 선택한 항목에 대한 자세한 정보가 표시됩니다. 이들 항목은 이름순(알파벳 순 정렬)이나 상태순(현재 상태로 정렬: 임계, 경계, 정상)으로 정렬할 수 있습니다. 설명 창을 변경하려면, 창을 마우스 오른쪽 단추로 누른 다음 나타나는 팝업 메뉴를 선택하십시오. 팝업 메뉴에는 다음 두 가지 항목이 있습니다.

- **보기** - 큰 아이콘, 작은 아이콘, 목록 또는 자세히 보기 사이에서 바꿉니다.
- **아이콘 정렬** - 목록 보기 아이콘을 이름이나 상태순으로 정렬합니다.

탐색 창에서 센서 항목을 선택하면 자세한 센서 정보를 보여주는 일련의 탭이 설명 창에 표시됩니다. 다음 탭은 탐색 창에서 선택한 항목에 따라 하나 이상 표시됩니다.

- **센서 설정** - 센서의 현재 상태, 현재 값, 임계값 및 오류 수를 표시합니다.
이 화면에서 새 임계값(예: 임계 상한값, 경계 상한값)을 구성할 수 있습니다.
센서 상태는 색으로 구분되는 "상태" 아이콘으로도 표시됩니다. 빨간색은 임계 상태, 노란색은 경계 상태, 녹색은 정상 상태, 파란색은 알 수 없는 상태를 나타냅니다.
- **경고 동작** - 각 임계값 종류에 대해 현재 구성된 경고 동작(예: 전압 상태가 임계 상한값으로 변경됨, 전압 상태가 임계 하한값으로 변경됨)을 표시합니다.
이 화면에서는 지원되는 각 임계값에 대한 경고 동작을 변경할 수 있습니다. 기본 경고 동작은 디스크에 이벤트를 로그하고 대화 상자를 표시하는 것입니다.
- **센서 정보** - 개별 센서 정보(예: 센서 허용 한도, 최대 판독값, 최소 판독값)를 표시합니다.
- **품목 정보** - 센서의 품목 정보(예: 설명, 제조업체)를 표시합니다. 표시되는 정보는 센서의 종류에 따라 다릅니다.

디스플레이 정보

PIC는 베이스보드에서 해당 센서를 사용할 수 있는 경우에만 다음 항목을 표시합니다. 예를 들어, "섀시" 디스플레이는 베이스보드에 섀시 개폐 스위치가 있어야만 나타납니다.

상태

정상 상태가 아닌 모든 센서에 대한 정보가 "상태" 분기 아래에 복사됩니다. 탐색 창에서 서버 트리의 "상태" 분기를 선택하면 현재 서버 상태를 쉽고 빠르게 볼 수 있는 보기가 표시됩니다. 예를 들어, 12V 전압 센서의 현재 상태가 정상이 아니면 이 12V 센서에 대한 데이터가 트리의 "상태" 분기에 추가됩니다. 트리의 "상태" 또는 "전압" 분기에서 12V 항목을 선택하여 해당 센서에 대한 정보를 표시할 수 있습니다.

임계 또는 경계 조건에 있는 모든 센서는 탐색 트리의 다른 영역에 있는 정상 위치뿐 아니라 트리의 "상태" 분기에도 나타납니다. 이와 같은 방법으로 서버의 문제 영역에 대한 정보를 빠르게 얻을 수 있으며 그에 대한 정정 조치를 시작할 수 있습니다.

서버 트리의 "상태" 분기에서 아이콘을 색으로 구분하여 각 서버의 상태와 전반적인 서버 상태를 나타냅니다.

- **녹색:** 정상 상태의 서버
- **노란색:** 경계 조건
- **빨간색:** 임계 조건
- **파란색 물음표:** 알 수 없는 상태

전체 서버 상태 아이콘의 색은 가장 심각한 센서 상태를 표시합니다. 센서 중 하나라도 임계 조건에 있으면 다른 모든 센서가 경계 조건에 있더라도 서버 상태가 임계(빨간색)로 표시됩니다. 모든 센서가 경계 조건에 있으면 서버 상태가 경계(노란색)로 표시됩니다. 모든 센서가 정상 조건에 있으면 서버 상태가 정상(녹색)으로 표시됩니다.

섀시

PIC는 섀시 센서 기능이 지원되는 관리 대상 서버의 섀시 도어 열기/닫기 스위치를 모니터합니다. 모니터되는 센서의 수는 서버 섀시에 따라 결정됩니다. 서버에서 섀시 센서를 지원하는 경우에는 현재 보안 상태가 섀시 침입 센서 화면에 표시됩니다.

열기/닫기 스위치가 있는 섀시 도어가 열리면, 이 취약한 상태가 PIC 콘솔 소프트웨어의 상태 분기에서 임계 조건으로 표시되며, 요청된 이벤트 동작이 수행됩니다. 모든 섀시 센서 스위치가 닫히면 PIC는 상태 표시기를 업데이트하여 섀시가 안전한 상태에 있음을 나타냅니다.

팬 센서

팬 센서 화면에는 팬 기능을 지원하는 시스템의 실제 팬 RPM이 표시됩니다. 임계값은 RPM 값으로 표시됩니다. 현재 팬 RPM 값이 지정된 임계값 아래로 떨어지면 센서 상태가 변경되고 이벤트가 생성됩니다. 팬 RPM 임계값이 지원되지 않는 시스템에서 임계값 설정은 0으로 표시되며 PIC 콘솔 소프트웨어에서 읽기 전용입니다. 팬이 정지하면 센서 상태가 변경되고 이벤트가 생성됩니다.

PIC 는 다음과 같은 두 종류의 팬을 모니터합니다.

- 회전 감지 팬 - PIC 가 팬이 정지했는지 감지할 수 있지만 어느 팬에 장애가 있는지 표시할 수는 없습니다. 이러한 팬은 하나의 팬 장치로 취급됩니다. 따라서 각각 별도로 구성하는 것이 아니라 모든 팬에 대해 함께 이벤트 동작을 구성해야 합니다.
- RPM 감지 팬 - PIC 는 각각의 팬 속도가 느려졌거나 정지했는지 감지할 수 있으며 이 기능이 지원되는 시스템의 실제 팬 RPM 값을 표시합니다. 각 RPM 감지 팬은 해당 임계값 및 이벤트 동작을 사용하여 독립적으로 구성할 수 있습니다.

회전 감지 팬에 장애가 있거나 RPM 감지 팬이 임계값을 초과하면 해당 이벤트가 PIC 소프트웨어의 상태 분기를 통해 임계 조건으로 표시되고 요청된 이벤트 동작이 실행됩니다.

- 냉각 장치 중복 팬 배열 - PIC 는 여러 중복 팬이 설치된 냉각 장치가 있는 시스템의 팬 중복 상태를 표시할 수 있습니다. 냉각 장치 상태 목록과 해당 설명은 아래 표를 참조하십시오.

완전 중복	냉각 장치가 완전히 중복된 상태입니다.	심각도 없음
중복도 손실됨	장치 중복도가 손실되었습니다.	임계
중복도 성능 저하됨	장치가 중복되지만 완전히 중복된 상태는 아닙니다.	경계
중복에서 중복되지 않지만 충분한 리소스	중복도가 손실되었지만 정상 작동에 필요한 팬 리소스가 충분합니다. 이 상태는 하나 이상의 팬이 손실된 경우 시작됩니다.	임계
부족한 리소스에서 중복되지 않지만 충분한 리소스	장치의 정상 작동에 필요한 팬 리소스가 충분히 회복되었지만 완전히 중복된 상태는 아닙니다. 이 상태는 하나 이상의 팬이 회복된 경우 시작됩니다.	임계
중복되지 않은 부족한 리소스	장치가 중복되지 않은 상태이며 정상 작동에 필요한 팬 리소스가 부족합니다.	임계
완전 중복에서 중복도 성능 저하됨	장치의 일부 팬 리소스가 손실되었지만 여전히 중복된 상태입니다. 이 상태는 하나 이상의 팬이 손실된 경우 시작됩니다.	경계
중복되지 않음에서 중복도 성능 저하됨	장치의 일부 팬 리소스가 회복되었지만 완전히 중복된 상태는 아닙니다. 이 상태는 하나 이상의 팬이 회복된 경우 시작됩니다.	경계


예를 들어, 완전 중복에는 다섯 개의 팬이 필요하지만 정상 작동에는 네 개의 팬이 필요한 시스템을 가정해 봅시다. 한 개의 팬에 장애가 발생하면 해당 팬이 손실된 것이므로 냉각 장치 상태는 "중복되지 않지만 충분한 리소스"가 됩니다. 세 개의 팬이 정상적으로 작동하는 상태에서 또 다른 팬에 장애가 발생하면 상태는 "중복되지 않은 부족한 리소스"가 됩니다. 장애가 발생했던 두 개의 팬 중 하나가 작동을 재개하면 해당 팬이 회복된 것이므로 상태는 "부족한 리소스에서 중복되지 않지만 충분한 리소스"가 됩니다.

핫 스왑 팬

핫 스왑 팬(시스템이 실행되는 동안에 제거했다가 다시 끼울 수 있는 팬)을 지원하는 시스템의 경우 PIC는 시스템의 팬 슬롯 번호별로 정렬된 팬 상태를 표시합니다. 팬이 제거되면 PIC는 다음과 같이 경고 메시지를 관리 콘솔에 보냅니다.



또한 PIC는 제거된 팬이 더 이상 보고되지 않도록 PIC 인터페이스를 새로 고칩니다. 예를 들어, 다섯 개의 팬을 지원하는 시스템에서 팬 3을 제거하면 PIC는 팬 3의 상태는 표시하지 않은 채 팬 1, 팬 2, 팬 4 및 팬 5의 상태를 표시합니다.



팬이 설치 또는 재설치되면 PIC는 경고를 관리 콘솔에 보내고 다음과 같이 PIC 인터페이스를 새로 고쳐 새로 설치된 팬을 보고합니다



ICMB

지능형 새시 관리 버스(ICMB)는 한 새시의 지능형 플랫폼 관리 버스(IPMB)에 연결된 지능형 장치가 다른 새시의 IPMB에 연결된 지능형 장치와 통신할 수 있도록 합니다. ICMB 프로토콜은 새시 상호간 통신에 사용됩니다. 이는 여러 서버를 데이지 체인화할 수 있게 서버에서 두 개의 6 핀 커넥터를 제공하기 때문에 가능합니다.

ICMB는 여러 서버의 장애를 예상하고 식별하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공하여 추가 문제 해결 및 상태 기능을 제공합니다. ICMB는 대역내 채널을 통해서는 정상적으로 얻을 수 없는 서버에 대한 원격 전원 제어 및 상태 정보를 제공하는데 사용됩니다. 이러한 경우는 원하는 정보가 이러한 채널을 통해 제공되지 않거나 새시 전원이 깨져 있을 때와 같이 대역내 채널을 사용할 수 없기 때문에 발생할 수 있습니다. 이 문서에서 설명한 다른 계측과 마찬가지로 ICMB도 Intel Server Control을 통해 액세스됩니다.

ICMB는 다음 정보에 대한 통신 기능을 제공합니다.

- 새시 관리 기능
- 시스템 이벤트 로그
- 새시 전원 제어
- 필드 교체 장치의 부품 번호 및 일련 번호

SR460AC4 기반 시스템에서 ICMB 컨트롤러는 내장된 "I/O 레거시 보드"입니다. 이전 시스템에서는 표준 확장 슬롯과 IPMB 케이블 시스템 보드 커넥터에 ICMB 카드를 꽂았습니다.

ICMB에 대한 자세한 내용은 60페이지를 참조하십시오.

메모리 디스플레이

메모리와 메모리 오류 해결은 다음 항목으로 표현됩니다.

- 메모리 장치
- 메모리 배열

오류 해결 코드(ECC) 메모리를 지원하는 시스템의 경우 PIC는 메모리 배열과 개별 메모리 장치의 메모리 상태 정보를 보고합니다. 탐색 창에서 장치나 배열을 선택하면 해당 장치에 대한 다양한 정보가 설명 창에 표시됩니다. "센서 상태" 탭에는 메모리 오류에 대한 자세한 정보가 나열됩니다. "센서 정보" 탭에는 메모리 종류와 오류 처리에 대한 자세한 정보가 나열됩니다. 메모리 배열을 선택한 경우에는 "경고 동작" 탭에서 경고 동작을 구성할 수 있으며 "시스템 품목" 탭에서 하드웨어에 대한 자세한 정보를 나열할 수도 있습니다.

ECC 메모리 하위 시스템은 다음 절에 설명된 것처럼 단일 비트 오류와 다중 비트 오류를 둘 다 감지하여 보고할 수 있습니다.

단일 비트 오류(SBE) 처리

단일 비트 오류가 발생하면 BIOS가 시스템 이벤트 로그(SEL)에 오류 정보를 기록할 수 있게 해주는 시스템 관리 인터럽트(SMI)가 생성됩니다. 이 정보를 보면 오류가 발생한 메모리 장치를 정확히 알 수 있습니다. SBE는 회복이 가능한 오류이므로 BIOS는 오류를 기록한 뒤 시스템을 정상 작동 상태로 되돌립니다.

이 오류가 PIC의 상태 분기에서 경계 조건으로 표시되고 요청된 이벤트 동작이 수행되며 PIC가 다음 작업을 수행합니다.

- "센서 설정" 탭에서 경계 오류 수를 증가합니다.
- "센서 정보" 탭에서 해당 메모리 장치의 메모리 장치 오류 유형을 SBE로 설정합니다.
- "최종 오류 업데이트" 값을 "PIC 실행 중"으로 설정합니다. 이는 시스템 작동 과정에서 업데이트가 발생했음을 의미합니다.

SBE 오류 수가 9에 도달하면 BIOS가 경계 단일 비트 오류의 기록을 정지합니다. 이로 인해 SEL이 오류로 채워지는 것이 방지됩니다. 시스템 재부팅 시 운영체제는 자체 메모리 테스트 결과와 함께 SEL 레코드를 사용하여 불량 메모리를 정리합니다. 이 때, 사용 가능한 메모리 뱅크의 크기를 줄여 불량 메모리 요소가 사용되지 않도록 합니다. 이렇게 하드 오류를 제거하면 시스템 부팅 후 단일 비트 오류가 다중 비트 오류로 바뀌는 것을 미리 막을 수 있으며 장애가 있는 위치에 액세스할 때마다 단일 비트 오류를 검색해서 기록하는 것이 방지됩니다. 재부팅 할 때는 SEL의 단일 비트 오류 수가 0으로 설정됩니다.

다중 비트 오류(MBE) 처리

다중 비트 오류가 발생하면 BIOS 가 오류에 대한 정보를 SEL 에 기록할 수 있게 해주는 시스템 관리 인터럽트(SMI)가 발생합니다. 이 정보를 살펴보면 어느 메모리 뱅크에서 오류가 발생했는지 알 수 있습니다. 그러나 일부 시스템에서는 다중 비트 오류를 초래한 정확한 메모리 장치를 찾기가 불가능할 수 있습니다.

다중 비트 오류는 임계 조건이므로 BIOS 는 오류를 기록하는 즉시 시스템을 중지시키는 NMI 를 생성합니다. 서버를 재부팅하면 이 오류가 PIC 의 상태 분기에서 메모리 배열과 메모리 장치에 대한 임계 조건으로 표시되고 요청된 이벤트 동작이 실행되며 PIC 가 다음 작업을 수행합니다.

- "센서 설정" 탭에서 임계 오류 수를 증가합니다.
- "센서 정보" 탭에서 해당 메모리 장치의 메모리 장치 오류 유형을 MBE 로 설정합니다.
- "최종 오류 업데이트" 값을 "이전 부트"로 설정합니다. 이는 지난 번 시스템 부팅 과정에서 최종 업데이트가 발생했음을 의미합니다.

단일 비트 오류와 다중 비트 오류의 비교

다음은 단일 비트 오류와 다중 비트 오류에 대한 처리 동작을 비교한 표입니다.

SBE 및 MBE 비교

메모리 오류 처리	SBE	MBE
SMI 생성	예	예
로그 정보 포함	정확한 SIMM 또는 DIMM	메모리 뱅크만
SEL 기록 후 동작	작업 계속	시스템 정지
PIC 화면이 변경될 때 표시	즉시	시스템 재부팅 후
다음 재부팅시 불량 메모리 정리	예	예(장애 발생 후 즉시)

PCI 핫 플러그 장치

이 센서 화면에는 PHP 슬롯에 설치된 각각의 PCI 핫 플러그 장치에 대한 정보가 표시됩니다.

전원 공급 장치 및 전원 장치

전원 공급 장치 센서 화면에는 각각의 전원 공급 장치에 대한 정보가 표시됩니다.

전원 장치는 전원 공급 장치의 중복성을 나타냅니다. 전원 장치를 지원하는 시스템의 경우 PIC 는 관리 대상 서버의 전원 공급 장치 상태를 모니터합니다. 전원 장치 센서 화면에는 각 전원 장치에 대한 정보 및 상태가 표시됩니다.

전원 공급 장치가 예상되는 장애 조건을 보고하면 PIC 는 상태 분기에서 해당 장치의 상태를 경계 조건으로 보고하고 요청된 이벤트 동작을 수행합니다.

전원 공급 장치에 장애가 발생하면 PIC 는 상태 분기에서 해당 장애를 임계 조건으로 보고하고 요청된 이벤트 동작을 수행합니다. 또한 상태 분기에서 시스템 전원을 비중복 및 경계 조건으로 보고하고 요청된 이벤트 동작을 수행합니다.

전원 공급 장치에 장애가 발생하거나 시스템의 잉여 전원이 한 번의 전원 공급으로 제공되는 양보다 적은 경우 PIC는 시스템 중복 전원이 없는 것으로 보고합니다. 상태 분기에서 이 조건을 경계 상태로 보고하고 요청된 이벤트 동작을 수행합니다.

전원 공급 장치 센서를 지원하지 않는 시스템의 경우에는 "전원 장치" 또는 "전원 공급 장치" 항목이 표시되지 않습니다.

중복 전원 공급 장치

PIC는 중복 핫 스왑 전원 공급 장치(시스템이 실행되는 동안에 제거했다가 다시 끼울 수 있는 전원 공급 장치)를 지원합니다. 시스템이 실행되는 동안에 핫 스왑 전원 공급 장치가 제거되면 PIC는 경고 메시지를 콘솔에 보내고 PIC 인터페이스를 새로 고쳐 제거된 핫 스왑 전원 공급 장치를 표시합니다. 전원 공급 장치를 다시 끼우면 PIC는 경고 메시지를 콘솔에 보내고 PIC 인터페이스를 새로 고쳐 다시 끼운 전원 공급 장치의 상태를 표시합니다.

프로세서

프로세서 센서 화면에는 각 프로세서에 대한 정보와 상태가 표시됩니다. 이 화면에서는 프로세서의 종류와 속도를 확인할 수 있습니다. "센서 정보" 탭을 누르면 센서별 정보가 표시됩니다. 단, 일부 서버에서는 이 기능을 지원하지 않습니다.

이 기능을 지원하는 베이스보드의 경우 PIC는 실행 중 프로세서 장애와 관리 대상 서버의 시스템 부팅 작업을 모니터합니다. 지원되는 베이스보드에 포함된 프로세서가 여러 개인 경우에는 PIC를 통해 각 프로세서를 개별적으로 구성하고 모니터할 수 있습니다. 프로세서 장애가 감지되면 해당 장애가 PIC의 상태 분기에서 임계 조건으로 보고되고 요청된 이벤트 동작이 수행됩니다.

시스템 슬롯

ISM은 관리 대상 서버의 모든 슬롯에 대한 센서 정보와 슬롯 상태를 수집합니다. 슬롯은 다음 두 그룹으로 분류됩니다.

- PCI 핫 플러그(PHP) 슬롯(서버 하드웨어에서 PCI 핫 플러그를 지원하는 경우)
- 다른 모든 비 PHP 시스템 슬롯

"PCI 64 비트"를 포함하는 슬롯 이름은 PHP 슬롯입니다. PHP 슬롯의 경우에는 설명 창에서 "센서 정보", "센서 상태" 및 "경고 동작"의 세 가지 탭을 사용할 수 있습니다.

비 PHP 슬롯의 경우에는 "센서 정보" 탭만 표시됩니다.

시스템 정보

PIC는 관리 대상 서버에 설치된 필드 교체 장치(FRU) 구성요소에 대한 정보를 수집합니다. 이러한 정보에는 구성요소 설명, 제조업체, 모델, 부품 번호, 구성요소 번호, 일련 번호 및 수정 버전 레벨이 있습니다. PIC는 또한 운영체제, BIOS 및 시스템 이벤트 로그를 포함한 기타 시스템 리소스에 대한 정보도 수집합니다.

품목 화면에는 시스템 구성요소가 베이스보드 구성요소의 설명, 제조업체, 모델 번호, 부품 번호, 일련 번호, 수정 레벨과 함께 표시됩니다. 품목 목록에는 베이스보드, 프로세서 보드, 쇄시, 전원 공유 보드, 핫스왑 백플레인 및 메모리 장치에 대한 정보가 포함됩니다.

온도

온도 항목은 모든 온도 센서에 대한 정보를 표시합니다. 탐색 트리에서 해당 센서를 선택하면 개별 센서 정보가 설명 창에 나타납니다. "센서 설정" 탭에서는 현재 온도, 현재 상태 및 센서 오류 수를 모니터하고 센서 임계값을 설정할 수 있습니다. 지원되지 않는 임계값은 흐리게 표시됩니다. "경고 동작" 탭에서는 센서가 임계값에 초과한 경우에 수행할 동작을 설정할 수 있습니다. "센서 정보" 탭에는 최소 판독값과 최대 판독값, 보통 판독값(이 센서에 예상되는 보통 판독값) 및 이 센서의 허용 한도가 표시됩니다.

타사 구성요소

ISM 을 사용하여 SCSI 컨트롤러와 같은 타사 온보드 장치를 관리할 수 있습니다. PI 와 함께 설치된 타사 서버 계측 소프트웨어가 생성하는 DMI 알림에 대한 이벤트 동작을 구성할 수 있습니다. DMI 탐색기 인터페이스를 통해서도 타사 계측 도구를 모니터할 수 있습니다. 타사 계측 소프트웨어의 이벤트 구성에 대한 자세한 내용은 58페이지를 참조하십시오.

전압

관리 대상 서버에서, PIC 는 여러 종류의 전압 센서를 모니터합니다. 센서의 수와 종류는 서버 하드웨어 구성에 따라 다릅니다. 모니터되는 각 전압 센서의 임계값과 이벤트 동작은 독립적으로 구성할 수 있습니다. 다음은 전압 센서의 예입니다.

- 12V, 5V, 3.5V, 3.3V, -5V, -12V
- 1.5V 및 2.5V 프로세서
- SCSI A 종단 1, 2, 3

탐색 창의 전압 항목은 지원되는 모든 전압 센서를 나열합니다. 탐색 트리에서 해당 센서를 선택하면 개별 센서 정보가 설명 창에 나타납니다. "센서 설정" 탭에서는 현재 온도, 현재 상태 및 센서 오류 수를 모니터하고 센서 임계값을 설정할 수 있습니다. 지원되지 않는 임계값은 흐리게 표시됩니다. "경고 동작" 탭에서는 센서가 임계값에 초과한 경우에 수행할 동작을 설정할 수 있습니다. "센서 정보" 탭에는 최소 판독값과 최대 판독값, 보통 판독값(이 센서에 예상되는 보통 판독값) 및 이 센서의 허용 한도가 표시됩니다.

PIC 를 사용한 서버 관리

서버 상태를 모니터하는 것 이외에 PIC 로 수행하는 가장 중요한 작업은 원하는 센서 임계값을 구성하고 이 임계값을 초과할 때 수행할 동작을 구성하는 것입니다.

센서 정보 보기 및 구성

센서를 보거나 구성하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. PIC 주 창의 탐색 창에서 센서 항목(예: 전압 또는 온도)을 확장하여 사용 가능한 센서 목록을 봅니다.
2. 목록에서 항목을 선택합니다.
3. 사용 가능한 탭 페이지("센서 설정", "경고 동작", "센서 정보" 또는 "품목 정보") 사이를 이동하면서 정보를 보거나 업데이트합니다.
4. "적용"을 눌러 센서 구성에 대한 변경 사항을 적용합니다.

언제든 탐색 창의 다른 구성요소를 선택하여 다른 센서로 보기 를 변경할 수 있습니다.

보기 를 변경하고 설명 창의 "적용" 단추를 사용하여 구성 변경 내용을 저장하지 않은 경우 PIC는 새 보기로 전환하기 전에 변경 내용의 저장 여부를 묻는 메시지를 표시합니다.

시스템 정보 보기

관리 대상 서버나 관리 대상 ICMB 장치에 대한 시스템 정보(예: FRU, 운영체제, BIOS, SEL)를 보려면 다음 절차를 따르십시오.

1. PIC 기본 창의 PIC 탐색 창에서 "시스템 정보" 이름 옆을 눌러 옵션 목록을 표시합니다.
2. 목록에서 항목을 선택합니다.
3. 설명 창의 해당 탭에 표시된 정보를 봅니다.

언제든 탐색 창의 다른 구성요소를 선택하여 다른 센서로 보기 를 변경할 수 있습니다.

구성요소가 FRU 데이터를 지원하면 이 정보가 해당 구성요소의 "품목 정보" 탭에도 표시됩니다.

시스템 이벤트 로그

PIC는 관리 대상 서버의 플랫폼 하드웨어가 유지 관리하는 시스템 이벤트 로그(SEL)를 표시합니다. SEL은 비휘발성 플래시 메모리에 저장된 로그 항목들의 모음입니다.

서버 소프트웨어(플랫폼 계측)는 SEL에서 이벤트 정보를 자동으로 추출하여 해당 이벤트와 관련된 사용자 구성 동작을 발생시킵니다. 공간이 부족해지면 플랫폼 계측 소프트웨어가 SEL을 비웁니다. PIC는 SEL 로그 상태(SEL이 활성인지 비활성인지 여부)를 표시합니다.

SEL 레코드는 타임 스탬프 정보와 함께 표시됩니다. 플랫폼 계측 소프트웨어는 부트 레코드의 타임 스탬프를 사용하여 시스템 부트 레코드보다 먼저 기록되는 SEL 레코드의 타임 스탬프를 설정합니다.

임계값 구성

임계값에는 기본적으로 다음 두 가지 유형이 있습니다.

- **범위 기반 임계값:** 다양한 값을 설정할 수 있으며 온도, 전압, RPM 감지 팬 등에 사용됩니다.
- **상태 기반 임계값:** "정상"이나 "임계"와 같은 고정된 값을 가지며 회전 감지 팬, 쇄시 도어, 메모리 배열 등에 사용됩니다.

범위 기반 임계값 구성

대부분의 전압, 온도 센서 및 RPM 감지 팬에는 서버에 따라 하나, 둘 또는 네 개의 구성 가능한 임계값이 있습니다. 다음은 임계값의 예입니다.

- 임계 상한값
- 경계 상한값
- 경계 하한값
- 임계 하한값

몇몇 특수한 센서는 구성 가능한 임계값을 갖지 않으며, 모니터 용도로만 표시됩니다.

임계값을 사용자 정의하여 작업 환경에 맞출 수 있습니다.

사용자는 센서가 임계값 중 하나를 벗어난 것을 감지할 때(즉, 센서 상태가 변경될 때) 일어날 동작을 지정할 수 있습니다.

- 상태가 정상으로 변경됨
- 상태가 임계 상한값으로 변경됨
- 상태가 정상에서 경계 상한값으로 변경됨
- 상태가 임계값에서 경계 상한값으로 변경됨

이러한 임계값과 센서 상태의 변경을 통해 아주 심각한 하드웨어 조건에 대해 PIC가 보다 적절하게 응답하도록 구성할 수 있습니다. 예를 들어, 경계 조건 임계값은 스피커에서 경고음을 내고 알림 메시지를 보내도록 구성할 수 있는 반면, 임계 조건 임계값에는 서버 종료와 같은 보다 심각한 동작이 필요할 수 있습니다.

범위 기반 임계값을 구성하는 절차는 다음과 같습니다.

1. PIC 주 창의 탐색 창에서 해당 항목을 확장하여 사용 가능한 센서 목록을 봅니다.
2. 목록에서 항목을 선택합니다.
3. "센서 설정" 탭에서 필요한 대로 임계값을 변경합니다.
4. "적용"을 눌러 임계값 구성에 대한 변경 사항을 적용합니다.
5. 임계값 상태 변경 조건과 관련된 이벤트 동작을 변경하려면 "경고 동작" 탭의 내용을 변경합니다.
6. "적용"을 눌러 경고 동작 구성에 대한 변경 사항을 적용합니다.

== 참고

이벤트 알림을 초래할 수 있는 새 임계값을 적용한 후 "센서 설정" 탭에 표시된 센서 상태 아이콘이 변경되지 않을 수도 있습니다. 서버에서 새 임계값이 적용되기 전에 콘솔이 화면을 새로 고치기 때문에 센서 아이콘이 센서의 현재 상태를 정확하게 반영하지 않는 것처럼 나타납니다. "보기" -> "새로 고침" 메뉴 옵션을 사용하거나 F5 단축키를 눌러 "센서 설정" 탭을 업데이트하십시오.

상태 기반 임계값 구성

프로세서, 전원 공급 장치, 회전 감지 팬, 새시 도어 및 메모리 배열에 대한 상태 기반 임계값은 몇 가지 고정된 값(범위가 아님)을 가집니다. 다음은 상태 변경 조건의 예입니다.

- 단일 비트 메모리 오류
- 프로세서 열 트립
- 전원 공급 장치 장애

⇒ 참고

회전 감지 팬을 지원하는 시스템의 경우 패 RPM 임계값 설정은 PIC에서 0으로 표시되고 읽기 전용입니다.

PIC는 이러한 항목 상태가 변경될 때마다 이벤트를 생성합니다. 변경에 대한 응답으로 발생할 동작을 지정할 수 있습니다. 상태 기반 임계값을 구성하는 절차는 다음과 같습니다.

1. PIC 기본 창에서 탐색 창의 센서 이름 옆을 눌러 사용 가능한 센서 목록을 표시합니다.
2. 목록에서 항목을 선택합니다.
3. "경고 동작" 탭을 선택합니다. 상태 변경 조건과 연관된 이벤트 동작을 변경합니다.
4. "적용"을 눌러 변경 사항을 저장합니다.

임계값 설정 시 주의 사항

임계값 반올림

하드웨어 반올림 조작 때문에 임계값이 ISM에 입력한 값이 아닌 다른 값으로 설정될 수 있으므로, "센서 설정" 탭을 다시 표시하여 소프트웨어의 실제 설정값을 확인하십시오.

전원 켜기/끄기 루프 방지

이벤트 동작을 잘못 설정하면 서버가 정상적으로 부팅되지 않는 상태에 놓이게 될 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

1. 고온 임계값을 초과하는 등의 이벤트가 발생합니다.
2. 이벤트를 일으키는 조건이 여전히 존재할 때 "전원 즉시 끄기"와 같은 "종료/전원 제어 동작"을 설정하여 이 이벤트에 응답합니다.
3. 동작을 설정하기 전에 임계값이 초과되었으므로 전원 즉시 끄기 동작을 초래하는 새 이벤트가 발생하지 않습니다.
4. 시스템을 재부팅해도 이벤트 조건이 정정되지 않는 경우(예: 온도가 여전히 임계값을 초과하는 경우), 시스템은 해당 온도 조건을 감지하고 이벤트를 발생시키며 해당 동작을 수행합니다. 전원 즉시 끄기 동작을 설정했기 때문에 서버 전원이 자동으로 꺼집니다.

시스템 전원이 켜지면, 전원이 켜지고 꺼지는 동작이 무한히 반복되기 시작됩니다. 이 사이클을 깨뜨리려면 다음 방법 중 하나를 선택하십시오.

- 이벤트 조건을 제거합니다. 예를 들어, 시스템을 냉각하여 온도 조건을 제거합니다.

또는

- 운영체제를 부팅하기 전에 C:\LRA.NOT라는 파일을 작성합니다(또는 A: 드라이브에 파일 이름이 \LRA.NOT인 디스크를 넣습니다). 이 파일이 존재하면 이벤트에 응답하는 소프트웨어 구성요소가 작동 불능 상태로 바뀝니다. 파일의 내용은 중요하지 않습니다. 소프트웨어가 정상 작동할 수 있도록 문제점이 수정되면 이 파일을 삭제해야 합니다. LRA.NOT 파일은 어떤 매체로 시스템을 부팅하는지에 관계 없이 루트 디렉토리에 있어야 합니다.

재부팅 장애시 재시도 루프 방지

사용자 정의 임계값과 기타 사용자 정의 구성 특성은 서버 재부팅시 사용할 수 있도록 디스크(영구 저장장치)에 기록됩니다. 이러한 값은 기억되어 있다가 PIC가 초기화될 때 PIC 기본값을 덮어씁니다.

PIC의 임계값이나 경고 동작을 변경할 때, 이벤트가 즉시 생성되는 환경을 만들 수 있습니다. 한 예로, 현재 센서 판독값 미만으로 경계 상한 임계값을 설정하는 이벤트를 들 수 있습니다. 이 임계값에 대한 구성된 이벤트 동작에 위에 설명된 "종료" 또는 "전원 제어" 동작이 포함된 경우 서버는 "종료" 또는 "전원 제어" 동작에 반응하여 새 임계값을 사용한 재부팅 반복 장애 사이클로 들어갈 수 있습니다.

이러한 상황이 발생하지 않도록 PIC는 다음 두 단계를 거쳐 서버를 업데이트합니다.

- 활성 상태의 계기에서는 변경 사항이 즉시 유효해지지만, PIC는 5분간 기다렸다가 디스크에 변경 사항을 기록합니다. 따라서 변경 사항이 서버를 재부팅하게 만든 경우 서버 재부팅시 디스크로부터 이전 값이 복원됩니다.
- PIC는 이전 값을 사용하고 표시하므로 재부팅 반복 장애 사이클을 방지할 수 있습니다.

변경 사항이 저장된 후 5분 동안 서버 계측 소프트웨어가 계속 실행되면 변경 사항이 디스크에 성공적으로 기록된 것입니다.

임계값 이벤트 동작 구성

"경고 동작" 탭에서는 센서가 임계값을 초과하거나 센서 상태가 변경될 때 수행할 동작을 선택할 수 있습니다. 이 탭에 포함된 옵션은 다음과 같습니다.

- 오디오/시각적 알림(둘 이상 선택 가능)
- 종료/전원 제어 동작(하나만 선택 가능)

참고

전압 서지와 같은 경계 이벤트에 대한 전원 제어 옵션을 선택하여 운영체제가 경계 이벤트로 인해 작동 불능 상태에 빠지게 된 경우에는 운영체제가 종료되기 때문에 임계 동작이 수행되지 않습니다. 이 경우 경계 조건에 대해 경고(예: 스피커 울림, 알림 메시지)를 사용하는 것이 최선의 방법입니다.

다음 표에는 PIC에서 설정할 수 있는 임계 이벤트 동작이 나와 있습니다. 각 이벤트마다 알림 동작은 여러 개 지정할 수 있지만 전원 제어 동작은 하나만 지정할 수 있습니다.

알림 동작	설명
관리 대상 서버의 스피커에서 경고음 울림	스피커 경고음이 울립니다.
관리 대상 서버에 경고 메시지 표시	경계 및 임계 표시에 대한 기본 동작입니다. 인식될 때까지 메시지 상자가 그대로 표시됩니다. OpenUnix 와 Linux에서 경고 메시지는 서버 콘솔에 텍스트 형태로 표시됩니다.
디스크에 이벤트 기록	모든 표시에 대한 기본 동작입니다. 이 옵션은 표준 시스템 오류 로그에 이벤트를 기록합니다. NetWare에서 PIC는 대개 SYS:SYSTEM 폴더에 있는 SYS\$LOG.ERR 시스템 로그 파일에 이벤트를 기록합니다. Windows 2000 및 Windows Server 2003에서 PIC는 "제어판" > "관리 도구" 하위 Windows 이벤트 뷰어로 볼 수 있는 Windows 시스템 이벤트 로그에 이벤트를 기록합니다. OpenUnix에서는 /etc/.osm 시스템 로그 파일에 이벤트가 기록됩니다. Linux에서는 /var/log/messages 시스템 로그 파일에 이벤트가 기록됩니다.
메시지 알림	임계 표시에 대한 기본 동작입니다. NetWare에서는 현재 관리 대상 서버에 로그인된 사용자 중 관리자 또는 감독자 권한이 있는 모든 사용자에게 메시지가 전송됩니다. Windows 2000 및 Windows Server 2003에서는 서버에 매핑된 드라이브가 있는 시스템을 비롯한 관리 대상 서버에 현재 로그인한 모든 사용자에게 메시지가 전송됩니다. OpenUnix와 Linux에서는 UNIX 서버에 현재 로그인한 모든 사용자에게 텍스트 메시지가 전송됩니다.
관리자 페이징	서버 전화 번호, ID 번호 또는 기타 숫자 정보를 포함하는 메시지가 있는 페이징이 지정된 페이저에 전송됩니다.
전자 우편	경고 메시지를 담은 전자 우편이 지정된 사용자에게 전송됩니다.
LED 켜기 또는 끄기	두 확인란 중 어느 것을 선택했는지에 따라 시스템의 ID LED 가 켜지거나 깨집니다. PIC의 ID LED 메뉴를 사용하여 수동으로 ID LED를 켜거나 끌 수 있습니다.
전원 제어 동작	설명
종료 안함	모든 표시에 대한 기본 동작입니다. 이벤트 발생 시 종료 또는 리셋하지 않으려는 경우 이 옵션을 선택합니다.
운영체제 종료	파일과 응용 프로그램을 닫고 운영체제를 정상적으로 종료하려는 경우 이 옵션을 선택합니다. NetWare의 경우 서버는 DOS 상태로 돌아갑니다. Windows 2000 및 Windows Server 2003에서는 서버가 수동 전원 깨짐 또는 리셋 준비 상태로 설정됩니다. OpenUnix와 Linux의 경우 표준 종료가 완료되고 재부팅하거나 전원을 끄라는 시스템 메시지가 표시됩니다.
운영체제 종료 및 전원 끄기	정상적으로 운영체제를 종료하고 시스템 전원을 끄려는 경우 이 옵션을 선택합니다.
운영체제 종료 및 하드웨어 리셋	정상적으로 운영체제를 종료하고 하드웨어를 통해 서버를 리셋하려는 경우 이 옵션을 선택합니다.
즉시 전원 끄기	즉시 서버의 전원을 끄려는 경우 이 옵션을 선택합니다. 이 동작은 운영체제를 종료하지 않고 즉시 전원을 끄기 때문에 파일이 손상될 수 있습니다.

전원 제어 동작	설명
하드웨어 즉시 리셋	하드웨어를 통해 즉시 서버를 리셋하려는 경우 이 옵션을 선택합니다. 이 동작은 운영체제를 종료하지 않고 즉시 하드 리셋하기 때문에 파일이 손상될 수 있습니다.
즉시 NMI	하드웨어 마스크 불능 인터럽트(NMI)를 일으키려는 경우 이 옵션을 선택합니다. 관리 대상 서버에서 이 기능을 지원하지 않으면 이 옵션이 흐리게 표시됩니다.

전원 끄기 또는 시스템 종료 동작 대체

다른 이벤트 동작(예: 페이지, 메시지 알림 등)의 발생을 허용하면서 전원 끄기나 시스템 종료 동작을 전체적으로 대체할 수 있습니다. 다음 두 가지 옵션이 제공됩니다.

- ISM 소프트웨어를 설치하는 동안 전원 끄기나 시스템 종료 동작을 대체하려면 사용자 정의 설치를 선택하고 기능 선택 대화 상자의 "플랫폼 계측" 기능 아래에서 "이벤트 알림만"을 선택하십시오. 전원 끄기나 시스템 종료 동작은 설치하는 동안 기본적으로 활성화됩니다.
- ISM이 이미 설치된 경우에는 해당 서버 운영체제에 따라 다음 구성 지침을 따르십시오.

Windows 2000 및 Windows 2003

%ISMPATH%\bin\lra.cfg 파일에서 NotificationOnly 매개변수를 TRUE로 설정한 후 서버를 재부팅합니다.

NetWare

SYS:\SYSTEM\lra.cfg 파일에서 NotificationOnly 매개변수를 TRUE로 설정한 후 서버를 재부팅합니다.

OpenUnix

/usr/local/isc/bin/lra.cfg 파일에서 NotificationOnly 매개변수를 TRUE로 설정한 후 서버를 재부팅합니다.

Linux

/usr/local/isc/bin/lra.cfg 파일에서 NotificationOnly 매개변수를 TRUE로 설정한 후 서버를 재부팅합니다.

전원 끄기나 시스템 종료 동작을 다시 활성화하려면 위에 설명된 각 운영체제의 해당 파일에서 NotificationOnly 매개변수를 FALSE로 설정한 후 서버를 재부팅하십시오.

타사 이벤트 동작 구성

"경고 동작" 탭에서는 타사 구성요소가 임계값을 초과하거나 타사 구성요소의 상태가 변경될 때 수행할 동작을 선택할 수 있습니다. 서버에서 사용할 수 있으면 다음 온보드 타사 구성요소에 대한 이벤트 동작을 구성할 수 있습니다.

- Adaptec SCSI
- LSI Logic SCSI
- QLogic SCSI
- Promise IDE
- 인텔 LAN 어댑터

타사 표시를 위한 이벤트 동작을 구성하는 절차는 다음과 같습니다.

1. PIC 기본 창의 탐색 창에서 타사 구성요소 이름 옆을 누릅니다.
2. "경고 동작" 템을 업데이트하고 임계값 유형이나 상태 변경 조건과 관련된 이벤트 동작을 변경합니다.
3. "적용"을 눌러 변경 사항을 저장합니다.

다음 표에는 PIC에서 지원하는 타사 구성요소 계측 소프트웨어에 대한 이벤트 정보가 나와 있습니다.

컨트롤러	선택 사항
Adaptec SCSI*	<p>저장장치 이벤트 그룹</p> <ul style="list-style-type: none"> 저장장치 - 상태 정상(정보 제공용 이벤트) 저장장치 - 상태가 경계로 변경됨(SMART 이벤트 또는 복구됨) 저장장치 - 상태가 임계로 변경됨 <p>저장장치 컨트롤러 이벤트 그룹</p> <ul style="list-style-type: none"> 저장장치 컨트롤러 - 상태 정상(정보 제공용 이벤트) 저장장치 컨트롤러 - 상태가 경계로 변경됨 저장장치 컨트롤러 - 상태가 임계로 변경됨 <p>엔클로저 이벤트 그룹</p> <ul style="list-style-type: none"> 저장장치 엔클로저 - 정보 제공용 이벤트
LSI Logic SCSI*	<p>저장장치 이벤트 그룹</p> <ul style="list-style-type: none"> 장치 오류(응답 없음) 장치 경고(예상되는 장애(S.M.A.R.T.)) <p>저장장치 컨트롤러 이벤트 그룹</p> <ul style="list-style-type: none"> 컨트롤러 오류(응답 없음) <p>대용량 저장장치 관련 이벤트</p> <ul style="list-style-type: none"> 새 저장장치 컨트롤러 감지됨 새 장치 감지됨 기존 컨트롤러 변경됨 기존 장치 변경됨
QLogic SCSI	<p>저장장치 이벤트</p> <ul style="list-style-type: none"> 새 저장장치 또는 복구된 저장장치 저장장치 응답 없음 오류 장치 경고(예상되는 장애(S.M.A.R.T.)) <p>저장장치 컨트롤러 이벤트</p> <ul style="list-style-type: none"> 정보 제공용 SCSI 컨트롤러 이벤트 경계 SCSI 컨트롤러 오류 임계 SCSI 어댑터 이벤트
Promise IDE	<p>대용량 저장 논리 드라이브 이벤트</p> <ul style="list-style-type: none"> IDE RAID 배열 정상 경계 IDE RAID 배열 이벤트 IDE RAID 배열 오프라인 <p>디스크 이벤트</p> <ul style="list-style-type: none"> IDE 디스크 상태 정상 IDE 디스크 상태 임계

* 이벤트 동작은 온보드 컨트롤러와 추가 기능 카드를 구분하지 않습니다. 즉, 이벤트 동작은 온보드 컨트롤러이든 추가 기능 카드이든 관계 없이 특정 타사에서 제공하는 모든 컨트롤러에 대해 구성됩니다.

계속

컨트롤러	선택 사항
인텔 LAN 어댑터 (이들 이벤트는 Windows 2000 서버에만 사용할 수 있음)	<p>NIC 상태 컨트리뷰터 케이블 뽐힘/LAN 작업 없음 어댑터 라인업 어댑터 초기화 장애</p> <p>NIC 팀 이벤트 기본 어댑터가 전환 중이므로 보조 어댑터에서 작업 처리 기본 어댑터 활성화 팀 초기화 장애로 인해 보조 어댑터 비활성화 마지막 어댑터 연결 손실. 네트워크 연결 손실 기본 어댑터 강지 활성 어댑터가 팀에 하나만 있음 보조 어댑터가 팀에 다시 합류 기본 어댑터에서 작업 처리 네트워크 연결 복원</p>

ICMB 연결 설정

일반적으로 ICMB 연결을 통해 서버를 관리하거나 모니터링하려면 다음 연결 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 관리 지점 서버를 설정해야 합니다. 이 서버는 ICMB 인터페이스와 ISM 소프트웨어가 설치된 관리 대상 서버입니다.
- 관리 지점 서버와 클라이언트 워크스테이션 사이에 제대로 작동하는 LAN 연결이 있어야 합니다.
- ICMB를 통해 관리하거나 모니터링할 모든 서버가 해당 ICMB 인터페이스 포트를 통해 실제로 연결되어 있어야 합니다. 예를 들어, 관리 지점 서버가 하나의 서버(ICMB 연결을 사용하는 다른 모든 서버에 연결된 서버)에 연결되어 있어야 합니다.

ICMB 관리에 사용할 특정 서버 플랫폼 연결에 대한 자세한 내용은 서버의 제품 안내서를 참조하십시오.

관리 지점 서버 구성

관리 지점 서버가 ICMB 연결을 통해 정보를 검색하고 통신하기 전에 EIF 서비스를 시작하여 ICMB 기능을 설정해야 합니다. 해당 운영체제의 EIF 서비스를 시작하려면 다음과 같이 하십시오.

Windows 2000 및 Windows 2003 시스템

- "서비스" 제어판으로 이동합니다.
- Intel EIF Agent 서비스를 시작합니다¹.

Netware 시스템

- 편집할 ISC_ON.NCF 파일을 엽니다.

¹ 제어판에서 시스템을 시작할 때마다 자동으로 EIF 서비스를 시작하도록 지정할 수 있습니다.

2. 다음 줄에서 "rem"을 제거합니다.

```
rem load eif
```

이렇게 변경하면 관리 지점 서버에서 ISM 서비스가 시작될 때마다 EIF 서비스가 시작됩니다.

Unixware 시스템

관리 지점 서버의 콘솔 프롬프트에 다음 명령을 입력합니다.

```
/etc/init.d/ism start-icmb
```

다음 명령을 입력하여 서비스를 정지할 수 있습니다.

```
/etc/init.d/ism stop-icmb
```

ICMB 설정

지능형 새시 관리 버스(ICMB) 기능을 사용하면 인텔 서버 관리 소프트웨어가 설치되지 않은 여러 원격 장치 간에도 관리 정보를 상호 연결하고 공유할 수 있습니다. 예를 들어, 관리 대상 서버를 ICMB 관리 지점² 서버로 구성하여 ICMB 케이블을 통해 연결된 ICMB 장치에 대한 관리 정보를 보고할 수 있습니다. ICMB 기능을 사용하면 PIC가 원격 ICMB 장치의 전원 상태를 관리하고 그러한 장치에 대한 FRU 정보를 볼 수 있습니다. 사용 가능한 FRU 정보의 크기는 관리할 ICMB 장치의 종류에 따라 결정됩니다.

ICMB 기능을 사용하려면 관리 지점 서버로 사용할 서버를 하나 선택하고 해당 시스템에서 EIF 서비스를 시작해야 합니다³.

원격 ICMB 시스템 검색

ICMB 기능을 사용하여 연결된 서버를 찾기 전에 관리 지점 서버를 구성하고 ICMB 케이블을 통해 연결된 모든 서버를 검색해야 합니다.

관리 지점 서버를 구성하려면 다음과 같이 하십시오.

1. PIC를 사용하여 관리 지점 서버를 봅니다. 탐색 창에 "ICMB"라는 폴더가 있을 것입니다.
2. ICMB 폴더를 열어 탐색 창 오른쪽에 "ICMB 구성" 대화 상자를 표시합니다.
3. 이 대화 상자의 "로컬 ICMB 서버 구성" 영역에서 "관리 지점으로 기능 설정" 확인란을 선택합니다.
4. 이 대화 상자의 "로컬 ICMB 서버 구성" 영역에서 "전체 센서 보기 기능 설정" 확인란을 선택합니다.

² 관리 지점 서버를 재부팅할 때마다 서비스를 다시 시작해야 합니다. 서비스를 시작하는 명령을 /etc/rc.local 또는 이와 비슷한 시작 스크립트에 추가하면 시스템이 부팅될 때마다 자동으로 서비스가 시작됩니다.

³ IA32 기반 서버에 대해서만 EIF 서비스를 시작해야 합니다. 관리 대상 서버가 Itanium 기반 서버인 경우에는 이 서비스를 시작하지 않아도 됩니다.

5. 관리 지점 서버가 모든 ICMB 장치를 검색할 때까지 기다립니다. 폴링 프로세스가 진행되는 동안 검색된 서버가 이 대화 상자의 "원격 ICMB 샐시 구성" 영역에 나타납니다.
6. "원격 ICMB 샐시 구성" 영역에 있는 각 원격 ICMB 서버마다 다음과 같이 구성합니다.
 - 풀다운 필드에서 서버를 선택합니다.
 - 샐시를 관리할지 여부를 선택합니다.
 - 전체 센서 보기 기능을 설정할지 여부를 선택합니다.
 - 해당 장치의 이벤트 폴링 기간을 정의합니다.

ICMB 장치

지능형 샐시 관리 버스(ICMB)를 통해 관리 대상 서버에 연결된 장치에 대한 자세한 정보를 표시하려면 탐색 창에서 ICMB 항목을 선택하십시오. ICMB 버스를 사용하면 여러 원격 장치를 상호 연결하고 이들 장치 간에 관리 정보를 공유할 수 있습니다. 예를 들어, 관리 대상 서버를 ICMB 기본 서버로 구성하고 이 서버에 연결된 다른 ICMB 장치에 대한 관리 정보를 보고할 수 있습니다. PIC는 ICMB를 사용하여 원격 ICMB 장치의 전원 상태를 관리하고 그러한 장치에 대한 FRU 정보를 볼 수 있습니다. 사용 가능한 FRU 정보의 양은 관리되고 있는 ICMB 장치에 따라 달라집니다.

PIC 콘솔을 통해 기본 관리 대상 서버의 보기와 ICMB 관리 장치의 보기로 전환함으로써 기본 서버와의 연결을 유지한 상태로 장치에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 언제든 기본 서버나 다른 ICMB 관리 장치로 보기와 변경할 수 있습니다.

PIC를 사용하면 다음과 같이 기본 관리 대상 서버와 원격 ICMB 관리 대상 장치의 ICMB 관리 기능을 구성할 수 있습니다.

- **로컬 ICMB 서버 구성** - 이 옵션을 사용하면 로컬 서버를 관리 지점으로 설정하고 원격 장치의 전체 센서 보기와 가능하게 하며 원격 장치 검색 기간을 변경할 수 있습니다.
- **원격 ICMB 샐시 구성** - 이 옵션을 사용하면 ICMB를 통해 검색된 각 원격 장치를 구성할 수 있습니다. 원격 장치를 관리하고 원격 장치의 전체 센서 보기와 가능하게 하며 원격 장치의 이벤트 폴링 속도를 설정할 수 있습니다.

ICMB 메뉴를 사용하면 기본 서버에서 비활성 ICMB 시스템 리소스를 재사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 ICMB를 통해 네트워크에 더 이상 나타나지 않는 기본 서버의 원격 장치에 대한 SDR 및 FRU 정보를 메모리에서 제거할 수 있습니다.

기본(관리) 서버와 ICMB 장치 간의 보기 전환

PIC 주 화면의 탐색 창에서 ICMB 관리 대상 장치를 보려면 다음 절차를 따르십시오.

1. PIC 주 메뉴 표시줄에서 "ICMB" -> "관리 대상 서버 보기" 메뉴를 누릅니다.
2. 보고자 하는 ICMB 장치를 선택합니다.
3. "확인"을 누릅니다.

탐색 창의 트리가 새 장치에 대한 정보로 바뀝니다. 언제든 위 단계를 반복하여 다른 ICMB 장치로 보기와 변경할 수 있습니다. 현재 보기와 PIC 기본 창의 탐색 창에 있는 기본 서버로 되돌리려면 PIC 주 메뉴 표시줄에서 "ICMB" -> "관리 서버 보기"를 누르십시오.

기본(관리) 서버에서 ICMB 구성

기본(관리) 서버에서 ICMB를 구성하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 기본 서버 대신에 ICMB 장치를 보고 있는 경우에는 PIC 주 메뉴 표시줄에서 "ICMB" -> "관리 서버 보기" 메뉴 항목을 눌러 기본 서버로 전환합니다.
2. PIC 탐색 창에서 ICMB 구성요소 이름 옆을 누릅니다.
3. 설명 창에서 ICMB 탭의 구성을 변경합니다.
4. "적용"을 눌러 ICMB 구성에 대한 변경 사항을 적용합니다.

감시장치 타이머 값 구성

PIC에서 지원하는 각 베이스보드에는 하드웨어로 구현된 감시장치 타이머가 하나씩 있는데, 이러한 타이머는 기본적으로 사용되지 않습니다. 타이머 기능을 설정하면, 서버 운영체제의 응답을 테스트하면서 타이머 값이 일정하게 내려갑니다. 정상 작동 조건에서는 타이머 값이 0에 도달하지 않도록 플랫폼 계측 소프트웨어가 주기적으로 시간을 리셋합니다. 그러나 운영체제 작동이 멈추면 타이머 값이 0으로 떨어집니다.

타이머 값이 0에 도달하면 운영체제가 정지된 것으로 감시장치 타이머가 시스템을 리셋합니다. 타이머의 기본값은 2분이고, 2-60분 사이의 값을 설정할 수 있습니다.

감시장치 타이머 값을 구성하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. PIC 주 메뉴 표시줄에서 "구성" -> "감시장치 타이머 값" 메뉴 항목을 누릅니다.
2. 타이머 값을 업데이트합니다.
3. "확인"을 누릅니다.

페이지

PIC를 사용하면 서버에 사용할 수 있는 페이지 기능을 구성할 수 있습니다. 서버 하드웨어에서 페이지 기능을 지원하지 않으면 "페이지 구성" 메뉴 항목이 흐리게 표시됩니다.

페이지 시작

경고에 대한 응답으로 페이지를 보내도록 지정하려면 센서나 임계값 이벤트의 "경고 동작" 탭에서 "페이지 전송" 확인란을 선택하십시오.

참고

페이지 알림을 지정한 이벤트에 대해서는 시스템 종료/전원 제어 동작을 구성하지 마십시오. 페이지 알림과 시스템 종료 동작을 같은 이벤트에 대해 선택하면 운영체제가 종료되기 때문에 페이지가 전송되지 않습니다.

페이지 구성

PIC 주 메뉴에서 "구성" -> "페이지 구성"을 선택하고 다음 정보를 입력하십시오. 여기에 입력한 구성은 센서별로 적용되는 것이 아니라 서버 전체에 적용됩니다. 즉, "페이지 전송" 동작으로 구성한 모든 이벤트에 대해 같은 페이지가 전송됩니다.

전역 페이징 기능 설정됨: 페이징 기능을 전체적으로 적용할지 여부를 지정하는 확인란입니다. 이 항목을 선택하지 않으면 "경고 동작" 대화 상자에서 페이징 동작을 설정할 수 없습니다.

기본 페이징 번호: 이것은 페이징 동작이 반응될 때 페이징되는 번호입니다. 이 값을 입력하지 않으면 페이징이 발생하지 않습니다. "페이징 테스트" 단추를 누르면 이 번호가 페이징됩니다.

전화를 거는 것처럼 전체 페이징 번호를 입력하십시오. 여기에는 신호음을 받기 위한 초기 번호, 멈춤 문자(‘,’), 지역 번호 등이 포함됩니다. 예를 들어, "9,6903115"는 신호음을 받기 위한 초기 번호 9, 멈춤 문자, 지역 번호(지역 번호 없음)를 차례로 나타냅니다. 페이징 문자 뒤에 다른 멈춤 문자를 입력하고 전송할 숫자 데이터(예: 코드, 회신 번호 등)를 입력할 수 있습니다. 모든 숫자 데이터는 "페이징 번호" 필드에 입력해야 합니다. 예를 들어, 회신할 모뎀 전화 번호, 숫자 ID 등을 입력할 수 있습니다. 문자 데이터는 허용되지 않습니다.

추가 페이징 번호 1 및 2: 페이징 이벤트가 발생할 때 기본 페이징 번호 뒤에 호출할 추가 페이징 번호가 있습니다. 위에 설명된 것처럼 숫자 메시지를 포함하는 모든 데이터를 입력하십시오.

이들 추가 번호는 페이징 이벤트가 발생할 경우에 호출되지만, "페이징 테스트" 단추가 눌러져 있을 때는 호출되지 않습니다. 이들 번호 중 하나를 테스트하려면 해당 번호를 "기본 페이징 번호" 필드에 복사한 후 "페이징 테스트" 단추를 눌러야 합니다.

페이징 등록정보: 다음 필드를 사용하면 여러 번 전송할 페이징을 구성할 수 있습니다.

- 페이징 횟수:** 각 페이징 번호의 페이징 횟수(1~100)를 지정합니다. "페이징 횟수"의 기본값은 1이며 이 경우 "페이징 반복 간격" 값이 필요하지 않습니다.
- 페이징 반복 간격:** 각 페이징 사이클의 간격(분 단위)을 지정합니다. 이 때 하나의 사이클에는 구성된 모든 페이징 번호에 대한 1회의 페이징 전송이 포함됩니다. "페이징 반복 간격"의 최소값은 10 분(기본값)이고, 최대값은 1440 분(24 시간)입니다.

정보를 저장하기 전에 "페이징 테스트" 단추를 눌러 기본 페이징 번호가 페이징되는지 확인할 수 있습니다.

정보를 저장하고 화면에서 나가려면 "확인" 단추를 누르십시오. 이전 정보를 복원하고 화면에서 나가려면 "취소" 단추를 누르십시오.

PIC 관리자 옵션 사용자 정의

PIC 옵션을 사용하면 PIC 콘솔의 새로 고침 간격을 설정할 수 있습니다. 이 간격은 서버의 현재 정보를 사용하여 PIC를 업데이트하는 간격을 결정합니다. 온도를 섭씨로 표시할지 화씨로 표시할지 여부와 PIC 설정을 기본값으로 복원할지 여부를 지정할 수 있습니다. 이 설정은 전체 시스템에 적용되는 것으로, 열려 있는 PIC 세션에 영향을 줍니다.

새로 고침 간격이나 온도 표시 형식을 구성하는 절차는 다음과 같습니다.

1. PIC 주 메뉴 표시줄에서 "보기" -> "옵션" 메뉴를 누릅니다.
2. "옵션" 대화 상자에서 새로 고침 간격 또는 온도 표시 형식을 변경합니다.
3. "확인"을 누릅니다.

■ 참고

서버 상태 업데이트 이벤트를 지원하는 서버인 경우에는 콘솔 새로 고침 간격을 구성할 필요가 없습니다. 서버 상태 업데이트 이벤트를 지원하지 않는 서버인 경우에는 콘솔 새로 고침 간격을 구성할 때 새로 고침 간격을 짧게 설정하면 콘솔과 관리 대상 서버 모두의 성능에 영향을 주게 됩니다. 그 이유는 ISM이 모니터되는 각 센서의 상태를 너무 자주 조사하게 되기 때문입니다. 새로 고침 간격을 길게 설정하면 시스템 성능 오버헤드가 최소화되면서 적당한 간격으로 정보가 업데이트됩니다. 콘솔 새로 고침 간격은 서버 시스템이 이벤트 알림(예: 임계값 초과)에 응답하는 속도에는 영향을 주지 않고, ISM 주 화면이 서버 정보로 업데이트되는 속도에만 영향을 줍니다. 콘솔 새로 고침 간격은 15초 이상으로 지정하는 것이 적당합니다.

기본값 및 기본값 복원

PIC는 다음 기본값을 사용하여 설치됩니다.

- PIC 콘솔의 새로 고침 간격: 10초
- 온도 표시 형식: 섭씨(C)
- 감시장치 기능: 해제
- 감시장치 타이머: 2분
- 센서 임계값: 센서 데이터 레코드(SDR) 파일에 정의된 값

임계값과 감시장치 기능의 기본 PIC 설정을 복원하는 절차는 다음과 같습니다.

1. PIC 주 메뉴 표시줄에서 "구성" -> "기본값 복원" 메뉴를 누릅니다.
2. 확인 대화 상자에서 "확인"을 누릅니다.

일부 구성은 "기본값 복원" 옵션의 영향을 받지 않습니다. 사용자가 구성한 이벤트 동작, 온도 표시 형식 및 콘솔 새로 고침 간격은 "기본값 복원" 메뉴 항목을 눌러도 영향을 받지 않습니다.

기본 임계값은 베이스보드에 있는 비휘발성 기억영역의 센서 데이터 레코드(SDR)에 저장됩니다. 베이스보드 제조 과정에서 결정되어 구성되는 이들 값에 대해서는 이 문서에서 다루지 않습니다.

기본 임계값이 현재 센서 값을 초과하면 이벤트 알림이 생성될 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 사용자 정의 임계값 제한 13.5V
- 현재 센서 값 13.0V
- 기본 임계값 12.5V

"기본값 복원" 동작을 선택하면 기본값 복원으로 인해 임계값이 초과될 수도 있습니다. 이런 경우에는 PIC가 임계값 초과를 감지하여 이벤트 알림을 생성합니다. 그러면 이 표시와 관련된 동작이 발생합니다.

기본값을 복원할 때 원치 않는 이벤트 알림이 발생하는 것을 막으려면 현재 센서 값이 사용자 정의 임계값과 기본 임계값 사이에 있지 않도록 사용자 정의 임계값을 조정하십시오.

PIC 이벤트 메시지

PIC에서 지정할 수 있는 이벤트 동작은 서버에 표시되거나 알림 메시지와 함께 전송되거나 전자 우편 메시지와 함께 전송되는 경고 메시지를 포함합니다. 메시지 텍스트는 이벤트 정보를 기초로 만들어집니다. DMI 그룹과 해당 오류를 초래한 속성에 대한 정보를 포함합니다.

서버에 표시되는 메시지

서버에 표시되는 메시지의 일반적인 형식은 다음과 같습니다.

<group_name> 그룹에서 <attribute_name> 속성에 대한 이벤트가 보고되었습니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

온도 센서 그룹에서 임계 상한값 속성에 대한 이벤트가 보고되었습니다.

위의 메시지는 시스템의 온도 센서 중 하나가 설정된 임계 상한값을 초과했음을 나타냅니다.

알림 메시지

다음 표에는 네트워크를 통해 클라이언트 컴퓨터에 전송될 수 있는 알림 메시지가 나와 있습니다. 이들 메시지는 서버에 로그인한 컴퓨터나 해당 서버에 매핑된 네트워크 드라이브가 있는 컴퓨터의 화면에 나타납니다. 알림 메시지의 일반적인 형식은 다음과 같습니다.

<server_name>의 <group_name>을 점검하십시오.

알림 메시지

메시지	설명
<server>에서 온도 센서를 점검하십시오. <server>에서 온도 프로브를 점검하십시오.	온도 센서가 상태(정상/경계/임계) 변경을 보고했습니다.
<server>에서 전압 센서를 점검하십시오. <server>에서 전압 프로브를 점검하십시오.	전압 센서가 상태(정상/경계/임계) 변경을 보고했습니다.
<server>에서 보안 센서를 점검하십시오. <server>에서 물리 컨테이너 전역 테이블을 점검하십시오.	시스템 쇄시의 앞면 또는 옆면 패널이 열려 있거나 열렸다가 닫혔습니다.
<server>에서 냉각 팬을 점검하십시오.	시스템 팬이 정지했거나 다시 시작되었습니다.
<server>에서 메모리 배열을 점검하십시오.	메모리 오류가 보고되었습니다.
<server>에서 호스트 어댑터를 점검하십시오.	SCSI 보드가 상태 변경을 보고했습니다.
<server>에서 녹리 장치를 점검하십시오.	SCSI 장치가 상태 변경을 보고했습니다.
<server>에서 컨트롤러 정보를 점검하십시오.	RAID 컨트롤러가 상태 변경을 보고했습니다.
<server>에서 물리 드라이브 정보를 점검하십시오.	RAID 드라이브가 상태 변경을 보고했습니다.
<server>에서 프로세서를 점검하십시오.	프로세서 오류가 보고되었습니다.
<server>에서 전원 장치 전역 테이블을 점검하십시오.	전원 장치 중복 상태 변경이 보고되었습니다.
<server>에서 전원 공급 장치를 점검하십시오.	전원 공급 장치에 장애가 발생했습니다.
<server>에서 알림 제어 그룹을 점검하십시오.	LAN 어댑터가 임계값 초과를 보고했습니다.

<server>에서 저장장치 이벤트를 점검하십시오.	SCSI 장치가 상태 변경을 보고했습니다.
<server>에서 저장장치 컨트롤러 이벤트를 점검하십시오.	SCSI 컨트롤러가 상태 변경을 보고했습니다.
<server>에서 시스템 슬롯을 점검하십시오.	PHP 슬롯이 상태 변경을 보고했습니다.

전자 우편 메시지

서버의 플랫폼 계측 소프트웨어는 전자 우편 경고가 생성한 전자 우편 메시지의 내용과 제목을 결정합니다. 전자 우편 메시지의 형식은 다음과 같습니다.

<server-name>에서 전압 프로브를 점검하십시오.
 이벤트 유형: 상태가 정상에서 경계 상한값으로 변경됨
 이벤트 심각도: 경계
 구성요소: Intel Corporation, 베이스보드
 그룹: 전압 프로브
 인스턴스: 4

전자 우편 경고 구성

전자 우편 경고 기능을 사용하려면 네트워크 상의 전자 우편 기능이 필요합니다. PIC를 사용하여 각각의 관리 대상 서버에 대한 전자 우편 경고 설정을 구성할 수 있습니다.

개별 센서의 "경고 동작" 탭을 사용하여 해당 센서에 대한 전자 우편 경고 알림을 설정할 수 있습니다.

■ 참고

전자 우편 알림을 지정한 이벤트에 대해서는 시스템 종료/전원 제어 동작을 선택하지 마십시오. 전자 우편 알림과 시스템 종료 옵션을 같은 이벤트에 대해 선택하면 운영체제가 종료되기 때문에 전자 우편이 전송되지 않습니다.

전자 우편 설정

"구성" > "전자 우편 경고 구성"을 선택하여 전자 우편을 구성하십시오. 이 구성은 센서에만 한정된 것이 아니라 서버 전체에 적용됩니다.

"전자 우편 경고 구성" 화면에서 다음 설정을 지정하십시오.

전자 우편 보낸 사람 ID: 메시지를 보낸 사람의 전자 우편 ID를 지정합니다.

전자 우편 받는 사람 ID: 경고를 받을 대상 대상 전자 우편 ID를 하나 이상 지정합니다. 표준 인터넷 형식을 사용하십시오. 전자 우편 ID가 여러 개인 경우에는 콤마나 세미콜론을 사용하여 구분합니다. 이 난이 비어 있으면 전자 우편이 전송되지 않습니다.

SMTP 서버: 메일 서버 이름을 지정합니다.

테스트 전자 우편

전자 우편 구성 데이터를 입력한 후 "테스트 전자 우편" 단추를 눌러 예상대로 전자 우편이 전송되는지 확인하십시오. "테스트 전자 우편" 단추를 누른 후에는 제목과 테스트 메시지를 입력할 수 있는 대화 상자가 나타납니다. 제목과 메시지를 입력한 후 "확인"을 눌러 테스트 메시지를 보내고, 테스트 전자 우편을 보낸 후에는 모든 대상이 테스트 메시지를 받았는지 확인하십시오.

■ 참고

테스트 전자 우편에 입력한 제목과 메시지는 실제 전자 우편 경고로 전송되는 것과 동일한 제목 및 메시지가 아닙니다. PI 소프트웨어는 경고 메시지의 내용을 자동으로 결정합니다(67페이지 참조).

전자 우편 오류 검색

테스트 전자 우편이나 실제 전자 우편 경고가 생성되지 않거나 수신되지 않으면 다음과 같은 여러 원인이 있을 수 있습니다.

- SMTP 서버 이름을 틀리게 입력했습니다.
- 네트워크 장애가 발생했습니다.
- 비정상적인 조건이나 시간 초과로 인해 SMTP 서버 연결이 끊겼습니다.

위의 모든 장애가 발생하면 서버 운영체제의 시스템 이벤트 로그(비휘발성 시스템 이벤트 로그나 ISM 도구로 볼 수 있는 SEL 과는 달름)에 오류 메시지가 기록됩니다. 예를 들어, "SMTP 서버에 액세스할 수 없음" 또는 "서버 <server-name>을(를) 찾을 수 없음"이라는 장애가 발생하면 "테스트 전자 우편이 전송되지 않음" 또는 "전자 우편 경고가 전송되지 않음"이라는 메시지가 기록될 수 있습니다.

운영체제 이벤트 로그 오류를 볼 수 있는 방법은 다음과 같습니다.

- Windows 시스템의 경우 "제어판" > "관리 도구"에서 "이벤트 뷰어" 또는 "이벤트 등록정보"를 사용할 수 있습니다.
- Novell Netware 의 경우 대개 SYS:SYSTEM 폴더에 있는 SYS\$LOG.ERR 파일에서 오류 메시지를 볼 수 있습니다.
- Linux 의 경우 오류는 /var/log/messages 파일에 기록됩니다.
- OpenUnix 의 경우 오류는 /var/adm/syslog 파일이나 /var/adm/log/osmlog 파일 중 하나에 또는 둘 다에 기록됩니다.

시스템 ID LED 경고 구성

개별 센서의 "경고 동작" 탭을 사용하여 해당 센서에 대한 ID LED 경고 알림을 설정할 수 있습니다. ID LED 경고를 설정하면 사용자가 "경고 작업" 탭에서 선택한 확인란(LED 켜기 또는 LED 끄기)에 따라 이벤트가 발생할 때 시스템의 ID LED 가 켜지거나 꺼집니다.

Intel(R) Server Maintenance and Reference Training(SMaRT) Tool

인터페이스

Intel(R) SMaRT Tool 은 서버별 지원 정보를 제공하는 별도의 소프트웨어 제품으로, 하드웨어의 유지 보수 및 복구를 지원합니다. Intel SMaRT Tool 은 다음 사항을 포함하고 있습니다.

- 필드 교체 장치(FRU)를 교체하는 방법을 그림으로 보여주는 단계별 지침
- 부품 번호와 이미지를 포함하는 전체 FRU 데이터베이스
- 예비 제품 목록
- 전 세계 인텔 지원 정보

PIC 에는 SMaRT Tool 을 시작하는 인터페이스가 있는데, 이 인터페이스는 도구 모음 단추와 "SMaRT Tool 시작" 메뉴 항목으로 구성됩니다. SMaRT Tool 부품 정보 및 복구는 PIC 에서 참조하는 특정 서버 하드웨어에 대응하여 적용됩니다. SMaRT Tool 이 시작되면 PIC 인터페이스에서 보고 있는 서버 하드웨어의 수준에 따라 열립니다.

- PIC 에서 서버 이름이나 상태 분기를 선택한 경우에는 관련 서버 유형에 대한 흡 페이지가 열립니다.
- PIC 에서 특정 센서나 필드 교체 장치(FRU)를 선택한 경우에는 SMaRT Tool 이 열리면서 선택한 FRU 에 대한 특정 부품 정보나 특정 FRU 를 교체하는데 필요한 단계별 절차를 보여줍니다. "SMaRT Tool 정보"라는 SMaRT Tool 인터페이스에서는 PIC 에서 열리는 섹션을 지정할 수 있습니다.

PIC 는 콘솔 시스템에서 ISM 을 보는 데 사용하고 있는 언어로 SMaRT Tool 을 시작하려고 합니다. 해당 언어를 사용할 수 없는 경우에는 영어로 SMaRT Tool 이 시작됩니다.

SMaRT Tool 은 호출될 때 이미 설치된 하드 디스크 또는 네트워크를 통해서 사용할 수 있어야 합니다. 그렇지 않으면 SMaRT Tool 실행 파일(smart.exe)의 위치를 제공해야 한다는 오류 메시지가 나타납니다. SMaRT Tool 을 찾으려면 PIC 메뉴 항목인 "SMaRT Tool" > "SMaRT Tool 찾기"를 사용하십시오.

Intel SMaRT Tool 소프트웨어와 그 설치 방법은 구입한 Intel Server Board 에 포함되어 있는 리소스 CD 를 참조하거나 다음 웹 사이트를 통해 온라인으로 주문하십시오.

<http://www.intel.com/go/smartzgo/smart>

⇒ 참고

PIC 는 Intel SMaRT Tool 버전 4.0 이상만을 시작합니다.

공백 페이지

5. 플랫폼 직접 제어(DPC) 정보

플랫폼 직접 제어(DPC)는 원격 서버가 온라인이나 오프라인 상태일 때, 운영체제가 정지해 있을 때 또는 서버 전원이 꺼져 있을 때 원격 서버에 대한 액세스를 제공합니다. 페이징 기능을 통해 경고가 수신되는 경우처럼 서버 오작동 경고가 수신되면 DPC를 사용하여 경고의 원인을 조사하여 해결 조치를 취한 다음 서버를 정상 상태로 다시 시작할 수 있습니다.

DPC는 직렬 연결이나 LAN을 통해 실행되는 전환된 텍스트 기반 콘솔을 사용합니다. 서버 운영체제와 통신하지 않기 때문에 DPC는 운영체제와 주 프로세서가 작동하지 않더라도 서버를 관리할 수 있습니다. 서버의 비상 관리 하드웨어가 5V 대기 전원에서 작동하기 때문에 AC 전원이 연결된 경우에는 DPC가 전원이 꺼진 서버와 통신하고 이를 제어할 수 있습니다.

DPC로 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- 전원이 켜진 서버 다시 시작
- 전원이 꺼진 서버의 전원 켜기
- 전원이 켜진 서버의 전원 끄기
- 시스템 이벤트 로그(SEL)에서 최근 서버 활동에 대한 정보 보기
- 센서 데이터 레코드(SDR)에서 센서 특성에 대한 정보 보기
- 필드 교체 장치(FRU) 품목 검토
- 현재 원격 센서 액세스(RSA) 정보 보기
- 원격 서버를 EMP 모드나 전환 모드로 리셋
- 원격 서버 연결 관리를 위한 전화번호부 유지 관리
- 명령 셸을 실행하는 것처럼 서버에서 서비스 파티션 기반 유ти리티를 실행하기 위해 서비스 파티션으로 재부팅. 또한 서비스 파티션에 파일을 업로드/다운로드하거나 원격 프로그램을 실행하거나 가능한 경우 원격 진단을 실행할 수도 있습니다.

ISM 콘솔이나 지원되는 타사 관리 콘솔 중 하나에서 DPC를 시작할 수 있습니다. DPC는 관리 대상 서버 연결을 시작하기 전에 암호를 입력해야 하는 보안 기능을 포함하고 있습니다.

DPC 사용에 대한 자세한 내용은 해당 도움말을 참조하십시오.

서버 연결

DPC에서는 직렬 링크(모뎀 또는 직접 연결)를 통해 서버의 비상 관리 포트(EMP)와 통신하거나 LAN을 통해 서버의 온보드 NIC와 통신할 수 있습니다. DPC는 온보드 NIC1 인터페이스에서만 지원됩니다. 자세한 내용은 해당 서버 제품 안내서를 참조하십시오. 두 경우 모두, DPC는 서버 운영체제가 아닌 서버의 베이스보드 관리 컨트롤러(BMC)를 통해 통신합니다. 서버에서는 모든 운영체제를 실행할 수 있습니다.

서버의 직렬 및 LAN 연결을 구성하려면 서버 구성 마법사(15페이지 참조)를 사용하십시오. ISM 지원 서버의 경우 콘솔 전환 기능이 COM2 직렬 포트(EMP)를 통한 DPC 통신을 허용하는 데 BIOS Setup 프로그램이 필요하지 않습니다.

DPC 콘솔 시작

DPC를 시작하려면 해당 관리 대상 서버를 선택한 후 관리 소프트웨어(예: ISM 콘솔)의 도구 창에서 "DPC 콘솔" 아이콘을 두 번 누르는 것이 좋습니다. Windows 시작 메뉴의 "프로그램" > "Intel Server Control"에서 연결하지 않고도 DPC를 시작할 수 있습니다.

다음 명령줄을 사용하여 DPC 콘솔을 시작할 수도 있습니다. 연결 유형(모뎀, 직접 직렬 연결 또는 LAN)에 따라 다음 명령 중 하나를 사용하십시오.

```
DPCCConsole /modem=[phonenumbers]  
여기서 [phonenumbers]는 서버의 전화 번호입니다.
```

```
DPCCConsole /direct= [comX]  
여기서 [comX]는 클라이언트 워크스테이션의 직접 연결에 사용되는 COM 포트입니다.
```

```
DPCCConsole /lan=[IPaddress or DNSname]  
여기서 [IPaddress or DNSname]은 서버의 IP 주소 또는 DNS 이름입니다.
```

DPC 기능

DPC 메뉴를 사용하거나 도구 모음 단추를 눌러 DPC 기능에 액세스할 수 있습니다. 메뉴 항목과 도구 모음은 서버에 사용할 수 있는 기능에 따라 달라집니다. DPC 관리자 중 하나가 활성화되면 해당 메뉴가 DPC 콘솔에 추가됩니다.

SEL 관리자

시스템 이벤트 로그(SEL)는 서버의 비휘발성 플래시 메모리에 저장된 로그 항목의 모음입니다. BIOS와 운영체제는 SEL에 항목을 기록합니다. DPC SEL 관리자로 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- SEL 이벤트 보기
- 비휘발성 저장 영역의 SEL 등록정보 보기
- 파일에 SEL 이벤트 저장
- 로컬 프린터로 SEL 이벤트 인쇄
- 서버의 비휘발성 저장 영역에서 SEL 레코드 지우기

SEL 이벤트는 관리 대상 서버 이벤트를 순차 레코드로 표시하며 한 행에 한 이벤트씩 표시합니다. 각각의 열 제목을 눌러 해당 열을 정렬할 수 있습니다.

SDR 관리자

센서 임계값과 기타 데이터는 서버의 비휘발성 저장영역에 있는 센서 데이터 레코드(SDR)에 저장됩니다. DPC SDR 관리자로 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- 센서 데이터 레코드 보기
- 비휘발성 저장 영역의 SDR 등록정보 보기
- 이전에 저장했던 파일에 있는 SDR 정보 보기
- 파일에 SDR 정보 저장

SDR 관리자 화면은 탐색(트리 보기) 창, 설명(Presentation) 창, 설명 창으로 구성됩니다. 트리 보기에서 특정 센서 데이터 레코드를 선택하면 해당 SDR 정보가 설명 창에 표시됩니다.

FRU 관리자

필드 교체 장치(FRU)는 관리 대상 서버에 설치되는 구성요소입니다. 서버에 저장되는 FRU 정보에는 구성요소 설명, 제조업체, 모델, 부품 번호, 구성요소 번호, 일련 번호 및 수정 레벨이 포함됩니다. DPC FRU 관리자로 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- FRU 품목 보기
- FRU 등록정보 보기
- 파일에 FRU 품목 정보 저장

FRU 관리자는 FRU 영역(섀시, 제품, 보드)의 계층 트리와 선택한 영역에 대한 자세한 품목 정보를 표시합니다. 트리에서 영역을 선택하면 관련된 품목 정보가 오른쪽의 설명 창에 표시됩니다. 선택한 각 필드에 대한 설명은 오른쪽 하단의 창에 표시됩니다.

RSA 관리자

원격 센서 액세스(RSA) 관리자를 사용하면 서버 베이스보드 FRU 와 SDR 정보를 볼 수 있습니다.

RSA 관리자의 왼쪽에는 트리 보기, 오른쪽에는 등록정보 보기 표시됩니다. 트리 보기에는 감지된 센서가 모두 표시됩니다. 등록정보 보기에는 트리 보기에서 선택한 센서의 센서 상태나 센서 정보에 대한 탭이 표시됩니다.

연결된 서버의 전원이 꺼져 있으면 센서 중 일부가 감지되지 않으므로 이러한 센서의 현재 상태가 "알 수 없음"으로 표시됩니다.

콘솔 전환 창

콘솔 전환 창은 CSSU 가 모뎀이나 LAN 을 통해 서버에 연결되어 있을 때 서버 부트 과정을 표시합니다. 이 창에는 사용자가 입력할 수 없습니다. 이 창은 서버를 서비스 파티션으로 재부팅하는 동안 사용자에게 보다 많은 정보를 제공하기 위한 것입니다.

서버가 서비스 파티션으로 재부팅되면 콘솔 전환 창이 닫힙니다.

전화번호부

DPC는 이름, 서버 전화 번호 및 서버 LAN 주소(IP 주소나 DNS 이름으로 지정됨)를 비롯한 서버 항목을 저장하는 전화번호부(CSSU와 공유됨)를 포함하고 있습니다. 전화번호부 항목을 추가, 수정 또는 삭제할 수 있습니다.

서비스 파티션으로 재부팅

DPC를 사용하여 서비스 파티션으로 서버를 재부팅할 수 있습니다.

서비스 파티션은 서버를 처음 설치할 때 설정되는 하드 디스크 상의 특수 파티션입니다(127페이지 참조). 서비스 파티션에는 유ти리티, 진단 소프트웨어 및 원격 관리에 필요한 기타 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 서비스 파티션은 활성 파티션으로 표시되지 않고 특수한 요청에 따라 서버를 부팅하기만 합니다. 일반적으로 서버 사용자는 서비스 파티션을 볼 수 없습니다.

서비스 파티션으로 서버를 부팅한 후에는 서비스 파티션에 설치된 텍스트 기반 프로그램을 실행할 수 있습니다.

서비스 파티션으로 부팅하려면 다음 조건을 충족해야 합니다.

- LAN이나 모뎀을 통해 서버에 연결되어 있어야 합니다.
- 서비스 파티션으로 재부팅하는 데 필요한 BIOS 지원이 연결된 서버에 포함되어 있어야 합니다.
- 서비스 파티션이 서버 하드 드라이브에 설치되어 있어야 합니다.
- 서버에서 해당 연결에 대한 관리 권한이 있어야 합니다.

구성 상태 표시

"구성" 대화 상자에는 서버의 구성 상태가 표시됩니다. DPC 콘솔이 관리 대상 서버에 연결되어 있으면 항상 이 상태 정보를 볼 수 있습니다. 정보는 대화 상자의 다음 영역에 표시됩니다.

지원되는 뷔어: FRU, SEL, SDR 및 RSA 뷔어의 상태를 표시합니다.

보안: 다음 설정을 표시합니다.

- 인증 수준: 사용자 수준이나 관리자 수준을 나타냅니다. 관리자 수준은 사용자가 관리자 권한을 사용해서 로그인한 경우에 존재합니다. 사용자 수준은 다음 환경에 적용됩니다.
 - EMP(직렬) 연결(EMP 모드가 "제한"으로 설정된 경우)
 - 보안 세션을 사용할 수 없는 온보드 NIC를 통한 LAN 연결(예: 다른 사용자가 이미 연결된 경우)
 - 제한 LAN 액세스 모드
- 활성 모드: 서버가 항상 활성 상태인지 아니면 사전 부팅 과정에서만 활성 상태인지 나타냅니다.
- 쇄시 침입: 침입 방지 기능이 설정되어 있는지 나타냅니다.

펌웨어: 서버의 지능형 플랫폼 관리 인터페이스(IPMI) 및 베이스보드 관리 컨트롤러(BMC) 수정 내용을 표시합니다.

이러한 정보 외에도 서버 전원 상태, 운영체제(검색된 경우) 그리고 서비스 파티션이 있는지 여부도 "구성" 대화 상자에 표시됩니다.

⇒ 참고

DPC 콘솔이 연결된 서버의 운영체제를 감지할 수 있으려면 플랫폼 계측(PI) 0/서버에 설치되어 있어야 합니다.

공백 페이지

6. 클라이언트 SSU(CSSU) 정보

클라이언트 SSU(CSSU)는 서버의 시스템 설정 유ти리티(SSU) 소프트웨어나 다른 유ти리티를 원격으로 실행하는 도구이며 모뎀, 직렬 포트 또는 LAN을 통해 서버에 연결할 수 있습니다. CSSU 세션은 비상 관리 포트를 통해 특정 서버의 서비스 부트를 요청하는 방식으로 시작합니다. 서비스 파티션에는 ROM-DOS[†] 운영체제와 SSU 뿐 아니라 사용자가 설치하는 다른 유ти리티도 포함될 수 있습니다. 서버가 서비스 파티션으로 부팅되면 네트워크 스택과 에이전트가 시작되고 그에 따라 필요한 통신 프로토콜로 전환됩니다.

CSSU를 사용하여 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- 서버의 부트 장치 순서 또는 보안 설정 수정
- 서버 구성 설정 변경
- 시스템 이벤트 로그(SEL) 보기 및 지우기
- 필드 교체 장치(FRU) 정보 보기
- 센서 데이터 레코드(SDR) 테이블 보기
- 원격으로 BIOS 및 펌웨어 업데이트

CSSU에서 사용할 수 있는 특정 기능은 연결된 서버에 따라 달라집니다. 한 번에 하나의 CSSU 인스턴스만을 실행할 수 있고 한 번에 하나의 연결만을 설정할 수 있습니다.

CSSU는 Windows 시작 메뉴의 "프로그램" > "Intel Server Management"에서 시작하거나 Windows 시작 메뉴의 "실행" 명령에서 시작할 수 있습니다. 프로그램 그룹에서 시작하면 CSSU 주 창이 표시된 후 사용자가 입력할 때까지 기다립니다. "실행" 명령에서 적절한 매개변수를 지정하여 시작하면 CSSU가 지정된 전화 번호, IP 주소 또는 DNS 이름으로 서버에 연결하려고 합니다. 서버에 연결되면 상태 표시줄에 연결 정보를 표시한 상태로 CSSU 주 창이 열립니다. 서버에 연결할 수 없으면 오류 메시지가 수신되고 CSSU 주 창이 표시된 후 사용자가 입력할 때까지 기다립니다.

CSSU 작업

CSSU가 서버에 연결되면 서버가 서비스 파티션으로 재부팅됩니다.

CSSU는 사용자가 입력한 구성 값을 서버의 비휘발성 메모리에 저장합니다. 이들 구성 값은 정상적인 부팅 시퀀스로 서버를 재부팅할 때 적용됩니다. BIOS는 이들 구성 값이 실제 하드웨어 구성과 일치하는지 검사하여 문제가 있으면 오류 메시지를 표시합니다. 이런 경우에는 CSSU를 실행하거나 서버 SSU를 로컬로 실행하여 올바른 구성을 지정해야만 서버가 부팅됩니다. CSSU에는 항상 구성 데이터와 함께 검사값이 포함되어 있기 때문에 BIOS는 실제 하드웨어 구성이 발생하기 전에 가능한 모든 데이터 손상을 감지할 수 있습니다.

CSSU로 구성할 수 없는 유일한 SSU 항목은 EMP 직렬 포트 설정입니다. CSSU로는 이들 항목을 볼 수만 있습니다.

콘솔 전환 창

콘솔 전환 창은 CSSU 가 모뎀이나 LAN을 통해 서버에 연결되어 있을 때 서버 부트 과정을 표시합니다. 이 창에는 사용자가 입력할 수 없습니다. 이 창은 서버를 서비스 파티션으로 재부팅하는 동안 사용자에게 보다 많은 정보를 제공하기 위한 것입니다.

서버가 서비스 파티션으로 재부팅되면 콘솔 전환 창이 닫힙니다.

전화번호부

클라이언트 SSU 와 DPC 는 전화번호부를 공유합니다. 이 전화번호부는 지원되는 플랫폼에 연결하는 데 사용될 수 있습니다. "서버" 메뉴에서 또는 도구 모음의 전화번호부 아이콘을 눌러 전화번호부를 열 수 있습니다.

CSSU 관리자

CSSU는 다음과 같이 관리자라고 하는 일련의 플러그인을 포함하고 있습니다.

- 다중 부팅 관리자
- 암호 관리자
- 시스템 이벤트 로그(SEL) 관리자
- 센서 데이터 레코드(SDR) 관리자
- 필드 교체 장치(FRU) 관리자
- 시스템 종속 기능이 있는 시스템 업데이트 관리자
- 플랫폼 이벤트 관리자
- 구성내역 저장/복구 관리자

"서비스" 메뉴에서 또는 도구 모음 아이콘에서 각 관리자를 시작할 수 있습니다. 각 관리자마다 한 번에 하나의 버전만을 실행할 수 있습니다. 예를 들어, 두 개의 FRU 관리자 인스턴스를 동시에 실행할 수 없습니다. 관리자를 시작하면 해당 메뉴가 CSSU 도구 모음에 추가됩니다.

관리자는 다음 절에서 간략히 설명됩니다. 관리자에 대한 자세한 내용은 CSSU 도움말을 참조하십시오.

다중 부팅 관리자

다중 부팅 관리자로 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- 부트 장치 우선 순위 설정
- 비휘발성 메모리에 부트 장치 우선 순위 저장

암호 관리자

암호 관리자로 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- BIOS 시스템 관리자(감독자) 암호 설정

- BIOS 사용자 암호 설정
- BIOS 보안 옵션 설정

시스템 이벤트 로그 관리자

시스템 이벤트 로그(SEL) 관리자에는 원격 서버에서 발생한 이벤트에 대한 순차적 레코드가 포함됩니다. SEL은 서버 시스템 장애의 원인을 파악하는 데 도움이 됩니다. SEL 관리자로 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- 번호, 타임 스탬프, 생성기 ID, 센서 또는 이벤트 유형별로 SEL 레코드 검사
- 로컬 또는 원격 시스템 파일에 SEL 레코드 저장
- 서버 시스템의 비휘발성 저장장치 영역에 있는 SEL 레코드 지우기

SEL 관리자는 각각의 시스템 이벤트 로그 항목마다 다음 사항을 표시합니다.

- 레코드 ID
- 타임 스탬프 정보
- 센서 유형
- 생성기 ID
- 센서 번호
- 이벤트에 대한 설명

SEL 관리자에서 열 제목을 눌러 열을 정렬할 수 있습니다.

센서 데이터 레코드 관리자

센서 데이터 레코드(SDR) 관리자는 관리 대상 서버에 구성된 각 센서에서 기록된 정보를 표시합니다. 레코드 데이터는 16진 또는 이진 형태로 표시됩니다. SDR 파일의 내용은 서버 시스템 장애의 원인을 파악하는 데 도움이 됩니다.

SDR 관리자로 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- 센서 데이터 레코드 검사
- 레코드 유형별로 SDR 검사
- 로컬 또는 원격 시스템 파일에 SDR 저장

SDR 정보 트리에서 특정 센서 유형을 선택하면 SDR 관리자가 자세한 정보를 표시합니다.

필드 교체 장치 관리자

필드 교체 장치(FRU) 관리자는 FRU 구성요소의 계층 트리와 선택한 각 장치에 대한 자세한 품목 정보를 표시합니다. 트리에서 구성요소를 선택하면 관련 품목 정보가 표시됩니다.

이러한 지능형 주변기기 관리 인터페이스(IPMI) 기반 정보에는 부품 번호, 일련 번호, 제조업체 이름, 버전 번호, 자산 태그 번호 등이 있습니다.

FRU 품목 파일의 내용은 시스템 장애를 해결하는 동안 검사해야 할 구성요소를 식별하는 데 도움이 됩니다. FRU 관리자로 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- 개별 FRU 품목 영역 검사

- 로컬 또는 원격 시스템 파일에 FRU 품목 정보 저장

시스템 업데이트 관리자

시스템 업데이트 관리자(SUM)를 사용하면 베이스보드 관리 컨트롤러(BMC) 및 핫 스왑 컨트롤러(HSC)와 같은 여러 컨트롤러의 서버 BIOS나 펌웨어 코드를 업데이트할 수 있습니다. 모든 서버에서 모든 종류의 업데이트를 지원하는 것은 아니지만, SUM은 다음 작업을 제공합니다.

- 시스템 BIOS 및 서버 컨트롤러 펌웨어의 현재 수정 버전 판별
- BIOS 및 펌웨어 업데이트
 - .CIT 파일을 사용한 시스템 BIOS 및 BIOS 부트 블록 업데이트(.CIT 파일이 사용 가능한 상태로 표시된 경우). .CIT 파일은 BIOS가 업데이트될 때 BIOS 부트 블록을 업데이트해야 하는 플랫폼의 BIOS 업데이트 디스크에 포함되어 있습니다. 플랫폼의 BIOS 업데이트 요구 사항에 대한 자세한 내용은 해당 플랫폼 설명서를 참조하십시오.
 - BIOS 파일(.BIO 파일)을 사용한 시스템 BIOS 업데이트. BIOS가 업데이트될 때 BIOS 부트 블록을 업데이트할 필요가 없는 플랫폼에 사용됩니다. 플랫폼의 BIOS 업데이트 요구 사항에 대한 자세한 내용은 해당 플랫폼 설명서를 참조하십시오.
 - 16진 형식 코드(.HEX 파일)로 구성된 파일을 사용한 컨트롤러 작동 코드 업데이트
 - 사용자 지정 업데이트 정보 파일(.UIF 파일)을 사용한 BIOS 및 펌웨어 업데이트. .UIF 파일에는 업데이트할 모든 컨트롤러, 수행할 업데이트 유형, 업데이트에 사용할 .BIO 및 .HEX 파일 목록이 들어 있습니다.
- 컨트롤러 펌웨어의 경우에는 .HEX 또는 .UIF 형식의 외부 16진 파일과 비교하여 현재 로드된 코드를 확인하십시오.

시스템 업데이트 관리자를 시작하면 "업데이트"와 "확인" 단추가 "시스템 업데이트" 대화 상자에 추가됩니다.

플랫폼 이벤트 관리자

플랫폼 이벤트 관리자는 플랫폼 이벤트 페이징(PEP)을 구성하고 BMC LAN 구성을 구성하고 비상 관리 포트(EMP) 직렬 구성을 볼 수 있는 인터페이스를 제공합니다.

구성내역 저장/복구 관리자

구성내역 저장/복구 관리자를 사용하면 서버의 비휘발성 시스템 설정을 파일에 저장하거나 파일에 저장된 시스템 설정을 서버의 비휘발성 저장장치에 복구할 수 있습니다. 이러한 설정값에는 CMOS와 ESCD의 전체 내용, EMP 비휘발성 설정값, 이벤트 페이징 및 필터링 비휘발성 설정값 등이 있습니다.

7. 직렬 데이터 및 명령줄 인터페이스

ISM은 Windows나 Linux 콘솔에서 명령줄 인터페이스를 통해 서버를 관리할 수 있는 방법도 제공합니다. 명령줄에서 직접 명령을 입력할 수도 있고 실행할 명령이 포함된 스크립트 파일을 설정할 수도 있습니다. 이 기능을 "명령줄 인터페이스(CLI)"라고 합니다.

CLI 인터페이스를 사용하여 서버 직렬 포트의 데이터를 LAN을 통해 전환할 수 있습니다. 이 ISM 기능을 "LAN을 통한 직렬 연결"이라고 합니다.

LAN을 통한 직렬 연결 기능

LAN을 통한 직렬 연결 기능을 사용하면 LAN을 통해 서버 베이스보드 UART의 직렬 문자 스트림을 원격 클라이언트 시스템에 투명하게 보내거나 원격 클라이언트 시스템의 직렬 문자 스트림을 서버 베이스보드 UART로 투명하게 받을 수 있습니다. LAN을 통한 직렬 연결이 직렬 인터페이스보다 나은 장점은 다음과 같습니다.

- 직렬 집중 장치가 필요하지 않습니다.
- 케이블 수가 줄어듭니다.
- 비디오, 마우스 또는 키보드 없이 서버를 원격으로 관리할 수 있습니다(헤드 없는 서버).

LAN을 통한 직렬 연결에는 올바르게 구성된 LAN 연결, 클라이언트 시스템이나 중앙 네트워크 프록시 서버에서 실행되는 네트워크 프록시, ISM 명령줄 인터페이스 세션을 설정할 수 있는 콘솔이 필요합니다(88페이지 참조).

다음과 같은 종류의 콘솔은 명령줄 인터페이스(CLI)의 사용을 지원합니다.

- Windows 환경에서는 하이퍼터미널 응용 프로그램과 같은 프로그램을 사용할 수 있습니다. 이런 종류의 콘솔은 단일 서버에 연결하여 해당 서버와 대화식으로 작업하고자 할 때 적합합니다. 서버의 형식화된 출력(특수 문자)은 이런 종류의 터미널에 올바르게 표시됩니다.
- Windows 환경에서 명령 프롬프트 창을 콘솔로 사용할 수도 있습니다. 이 경우 콘솔 인터페이스(dpccli)를 시작하여 CLI 세션을 설정해야 합니다. 이런 종류의 콘솔은 여러 서버를 모니터해야 하는 스크립팅 환경에 적합합니다.
- Linux 환경에서는 csh, ksh 등의 셸을 콘솔로 사용할 수 있습니다. 이 경우 콘솔 인터페이스(dpccli)를 시작하여 CLI 세션을 설정해야 합니다. 이런 종류의 콘솔은 여러 서버를 모니터해야 하는 스크립팅 환경에 적합합니다. Linux에서는 텔넷 세션도 사용할 수 있습니다. 이 연결 방법을 사용하면 LAN을 통한 직렬 연결 콘솔 전환보다 나은 결과를 얻을 수 있습니다.

■ 참고

dpccli 인터페이스는 VT100이나 UTF8 터미널과 달리, 형식화된 출력을 지원하지 않습니다. 명령 프롬프트 콘솔을 사용할 때는 서버 콘솔과 달리, 특수 문자의 형식이 올바르게 나타나지 않을 수도 있습니다.

LAN을 통한 직렬 연결 기능에 대해 자세히 알려면 www.intel.com/go/server_management 웹사이트의 페이지 하단에 있는 "Serial over LAN" 링크를 누르십시오.

LAN을 통한 직렬 연결 기능을 사용하려면 관리 대상 서버의 LAN 채널 구성에 이 기능을 포함시켜 활성화해야 합니다. 클라이언트 콘솔에서 실행되는 운영체제에 따라서는 여러 단계를 거쳐야만 콘솔 시스템이 올바르게 설정되는 경우도 있습니다.

LAN을 통한 직렬 연결 기능 및 명령줄 인터페이스(CLI) 설치

Windows 시스템에서는 ISM을 설치할 때 LAN을 통한 직렬 연결 기능과 CLI 기능이 자동으로 설치됩니다(18페이지 참조). 네트워크 프록시(dpcproxy.exe)는 서비스의 형태로 설치된 다음 시스템이 부팅될 때마다 자동으로 시작됩니다. 명령 콘솔과 프록시 간의 dpccli.exe 인터페이스는 모든 디렉토리에서 실행할 수 있게 PATH 환경 변수와 함께 설치됩니다. dpcproxy 와 dpccli 실행 파일에 대해서는 이 장의 뒷부분에서 자세히 설명합니다.

Linux 시스템에서는 특히 22페이지의 Linux에서의 ISM 명령줄 인터페이스 소프트웨어 설치에 설명된 대로 이러한 기능을 제공하는 패키지를 설치해야 합니다. 이 패키지를 설치하면 네트워크 프록시는 시스템이 부팅될 때 자동으로 실행되는 데몬의 형태로 설치됩니다. 따라서 Linux 시스템을 ISM 명령줄 인터페이스의 클라이언트로 사용할 수 있습니다.

서버에서 LAN을 통한 직렬 연결 기능 설정

LAN을 통한 직렬 연결 기능은 관리 대상 서버에서 시스템 설정 유ти리티(SSU)를 통해 로컬로 설정할 수도 있고 관리 서버에서 클라이언트 시스템 설정 유ти리티(CSSU)를 통해 원격으로 설정할 수도 있습니다. 유ти리티를 시작한 후에는 두 방법 모두 같은 단계를 거칩니다.

LAN을 통한 직렬 연결 기능을 설정하려면 다음과 같이 하십시오. 다음 절차에 대한 자세한 내용은 CSSU 온라인 도움말을 참조하십시오.

1. 서버에서 로컬로 SSU를 시작하거나 관리 클라이언트에서 CSSU를 시작합니다.
2. 첫번째 화면에서 "Platform Event Manager Task"를 선택하여 "BMC LAN 구성" 화면을 엽니다.
3. "LAN 채널"이 사용 가능한 상태로 구성되어 있는지 확인합니다. 예를 들어, "LAN 액세스 모드"가 "사용 불능"으로 설정되어 있지 않아야 합니다. 또한 IP 주소도 올바르게 설정합니다.
4. "옵션" 메뉴에서 "LAN을 통한 직렬 연결 구성"을 선택합니다.
5. "SOL 액세스 모드"를 "항상 사용 가능" 또는 "제한"으로 지정합니다.
6. 전송 속도 매개변수를 설정합니다.
7. 변경 사항을 저장합니다.
8. 명령 프롬프트가 나타날 때까지 반복해서 <ESC> 키를 누릅니다.
9. 시스템을 재부팅합니다.

Linux에서 사용할 수 있는 대체 방법

Linux에서는 ISM CD에 있는 Automated Server Management Configuration Utility라는 단순 명령줄 유ти리티를 사용하여 서버의 LAN을 통한 직렬 연결 기능과 명령줄 인터페이스(CLI) 기능을 설정할 수 있습니다.

이 구성 유ти리티를 설치하려면 서버에서 다음과 같이 하십시오.

1. 'root'로 로그인합니다.
2. ISM CD의 /Software/linux/AsmAutoCfg 디렉토리에 있는 AUTOSERVERCFG-1.0-4.i386.rpm 파일을 하드 디스크에 복사합니다.
3. 다음 명령을 입력하여 유ти리티를 설치합니다.

```
rpm -i AUTOSERVERCFG-1.0-4.i386.rpm
```

4. 서버에 대한 LAN 서버 관리 액세스를 암호로 보호합니다. 유ти리티는 암호를 사용하지 않은 채 LAN 서버 관리 액세스 기능을 설정합니다. 암호를 추가하려면 /etc/rc.d/init.d/bmcscript 파일을 편집합니다. 구성 프로그램을 실행하는 행인 bmcconfig를 찾은 다음 이 행에 암호를 추가합니다. 아래 예에서는 'scb2cli' 암호를 추가합니다.

```
/usr/local/cli/server/bmcconfig -P scb2cli&
```

행 끝에 앤퍼센드(&) 기호를 포함시켜야 합니다. 이 기호는 bmcconfig 프로그램이 '자동으로' 실행되도록 합니다.

5. 재부팅하면 LAN을 통한 직렬 연결 기능과 CLI 기능이 서버에서 설정됩니다.

이 구성 유ти리티는 PXE 부트 이미지의 일부로 포함될 수도 있습니다. 서버의 전원이 맨 처음 켜질 때 해당 운영체제가 자동으로 다운로드될 수 있습니다. 구성 유ти리티와 스크립트 파일이 운영 체제 이미지로 구축되면 LAN을 통한 직렬 연결 기능과 CLI 기능이 자동으로 서버에서 설정됩니다.

콘솔 구성

Window의 하이퍼터미널 응용 프로그램을 콘솔로 사용할 경우에는 하이퍼터미널 세션을 구성해야 합니다(88페이지 참조). 표준 명령 프롬프트 콘솔은 구성할 필요가 없습니다.

Red Hat Linux를 콘솔 운영체제로 사용할 경우에는 LAN을 통한 직렬 연결 기능을 사용할 때 텔넷 세션을 사용하는 것이 좋습니다. 텔넷 세션 시작에 대한 자세한 내용은 89페이지를 참조하십시오.

LAN을 통한 직렬 연결 기능 사용

LAN을 통한 직렬 연결 기능을 사용하려면 먼저 명령줄 인터페이스(CLI) 세션을 시작해야 합니다. 플랫폼 제어 모드에 있을 때는 CLI에 고유 프롬프트(dpccli>)가 표시됩니다. SOL 모드에 있을 때는 CLI에 프롬프트가 표시되지 않으며 SOL 문자 스트림에서 직접 모든 정보가 표시됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

1. CLI 세션을 시작합니다. 이런 시작 절차는 사용 중인 콘솔마다 다릅니다. 자세한 내용은 88페이지의 해당 부분을 참조하십시오.
2. CLI 프롬프트에서 reset -c 또는 power on -c와 같은 명령을 입력합니다. -c 매개변수는 세션을 LAN을 통한 직렬 연결 모드로 전환하도록 지시합니다. 사용자는 시스템이 부팅될 때 콘솔 전환을 볼 수 있습니다. LAN을 통한 직렬 연결 명령에 대한 자세한 내용은 87페이지의 "CLI 명령" 부분을 참조하십시오.
3. LAN을 통한 직렬 연결 모드를 종료하려면 물결표와 마침표로 된 키 시퀀스(~.)를 입력합니다. 그러면 콘솔의 모드가 플랫폼 제어 모드로 다시 전환됩니다.

네트워크 프록시(dpcproxy) 실행

ISM CLI를 설치하면 LAN을 통한 직렬 연결 기능을 설정하는 네트워크 프록시, 즉 *dpcproxy*가 자동으로 설치되어 시작됩니다. 일반적으로 이 프록시는 별다른 작업 없이 시스템이 재부팅될 때 자동으로 실행됩니다. 단, 운영체제에 따라서는 다음 절에 설명된 것처럼 네트워크 프록시가 실행되고 있는지 확인할 수 있습니다.

■ 참고

네트워크 프록시는 단일 실행 파일(Windows: *dpcproxy.exe*, Linux: *dpcproxy*)의 형태로 설치되고 모든 디렉토리에서 실행될 수 있습니다. 기본 클라이언트 포트 623은 권한을 필요로 하는 포트입니다. -p 명령줄 옵션(85페이지의 표 참조)을 사용하여 변경하지 않으면 루트/관리 권한이 있어야만 프록시를 시작할 수 있습니다. 네트워크 프록시는 각각의 관리 대상 서버에서 로컬로 설치하거나 중앙 프록시 서버에서 설치할 수 있습니다.

Windows에서 수동으로 네트워크 프록시 시작

Windows에서는 다음과 같이 네트워크 프록시를 시작, 중지 및 확인할 수 있습니다.

- 서비스 제어 관리자를 사용하여 "ISM DPC Proxy"의 상태를 보거나 "ISM DPC Proxy"를 시작 또는 중지합니다.
- "제어판"을 사용하여 "관리 도구" 창에 액세스한 다음 "서비스"를 두 번 누릅니다. 그러면 네트워크 프록시가 "ISM DPC Proxy"로 나타납니다. "서비스" 창에서 이 서비스의 등록정보를 중지, 시작 및 변경할 수 있습니다.
- 명령 프롬프트에서 아무 인수 없이 net start 명령을 사용하여 현재 실행 중인 서비스 목록을 표시할 수 있습니다. 다음 명령을 사용하여 서비스를 시작하거나 중지합니다.
`net start "ism dpc proxy"`
`net stop "ism dpc proxy"`

Linux에서 수동으로 네트워크 프록시 시작

Linux 콘솔에서는 다음과 같이 네트워크 프록시를 시작, 중지 및 확인할 수 있습니다.

- 다음 명령을 사용하여 프록시가 실행되고 있는지 확인합니다.
`ps -edf | grep dpcproxy`
- 프록시가 실행되고 있지 않으면 다음 스크립트를 실행하여 해당 프록시를 시작할 수 있습니다.
`/etc/rc.d/init.d/cliservice`
- 다음 명령을 사용하여 프록시를 시작합니다. 필요하면 85페이지에 설명된 명령줄 옵션을 추가합니다.
`/usr/local/cli/dpcproxy`

dpcproxy 명령 구문

ISM을 설치할 때 프록시가 자동 서비스의 형태로 설치되기 때문에 일반적으로는 dpcproxy 명령을 입력할 필요가 없습니다. 하지만 해당 서비스를 다시 시작하거나 다시 설치해야 할 경우에는 아래에 설명된 명령 구문을 사용하십시오. dpcproxy 명령의 옵션은 순서와 관계 없이 지정할 수 있습니다. Windows에서만 적용되는 옵션도 있고 Linux 콘솔에서만 적용되는 옵션도 있습니다.

- Windows에서는 -f, -install 또는 -uninstall 옵션을 dpcproxy 명령과 함께 사용해야 합니다.
- Windows에서 -install 옵션과 함께 지정하는 옵션은 네트워크 프록시가 시작될 때마다 항상 적용됩니다.
- 네트워크 프록시를 포그라운드로 시작하는 경우(-f 옵션), Windows 콘솔 프롬프트에서는 다른 옵션을 입력할 수 있지만 Linux 콘솔 프롬프트에서는 다른 옵션을 입력할 수 없습니다.
- Linux에서는 프록시를 시작할 때만 명령줄 옵션을 dpcproxy 명령의 옵션으로 지정할 수 있습니다.

명령 구문은 다음과 같으며 각 옵션에 대한 설명은 아래 표를 참조하십시오.

```
dpcproxy [-install] [-uninstall] [-?] [-h] [-f] [-p port] [-L] [-l language]
          [-d logfilepath] [-u]
```

dpcproxy 명령줄 옵션

옵션	설명
-? 또는 -h	사용법 메시지를 표시하고 종료합니다. 이 옵션을 지정하면 다른 모든 옵션과 입력 텍스트가 무시됩니다.
-install	프록시를 Windows 서비스의 형태로 설치합니다. 이 옵션은 Windows 환경에서만 사용할 수 있습니다. 또한 프록시가 시작될 때마다 사용할 다른 옵션을 지정할 수 있습니다. 단, 다른 옵션을 지정할 때는 -install 옵션 뒤에 입력하십시오. 이 옵션은 프록시를 설치하고 프록시가 시작될 때의 동작을 지정하기만 합니다. 따라서 프록시를 설치한 후에 네트워크 프록시 서비스를 수동으로 시작해야 합니다.
-uninstall	Windows 서비스 제어 관리자 데이터베이스에서 프록시를 제거합니다. 이 옵션은 Windows 환경에서만 사용할 수 있습니다. 프록시를 제거하면 해당 서비스도 더 이상 설치된 것이

옵션	설명
	아닙니다. 프록시 서비스를 제거하기 전에 해당 서비스를 중지해야 합니다.
-f	네트워크 프록시를 포그라운드로 실행합니다. Linux에서는 dpcproxy 가 대개 백그라운드 데몬의 형태로 실행됩니다.
-p port	네트워크 프록시가 들어오는 클라이언트 연결을 수신 대기할 다른 포트를 지정합니다. 기본적으로 네트워크 프록시는 포트 623(대다수 운영체제에서 권한을 필요로 하는 포트)에서 수신 대기합니다.
-L	로컬 호스트 주소(127.0.0.1)에서 요청한 연결만 받아들이도록 네트워크 프록시를 강제합니다. 이 옵션은 현재의 네트워크 프록시 인스턴스가 로컬 시스템 이외의 시스템에 서비스를 제공하는 것을 막습니다.
-l language	네트워크 프록시 클라이언트에 보내는 메시지와 날짜를 지역화(특정 언어화)합니다. 이 옵션을 사용하지 않으면 네트워크 프록시가 운영체제에서 언어를 감지합니다. 명령줄에서 언어를 지정하지 않으면 감지된 언어가 CLI에서 지원되지 않습니다. 네트워크 프록시의 기본 언어는 영어입니다. 다음 코드를 사용하여 언어를 설정하십시오(첫번째 값은 Linux용이고 두번째 값은 Windows용임). en_US 또는 enu - 영어 de_DE 또는 deu - 독일어 ko_KR 또는 kor - 한국어 es_ES 또는 esp - 스페인어 zh_CN 또는 chs - 중국어
-d logfilepath	디버그 로그 파일을 <i>logfilepath</i> 디렉토리에 보관합니다. 이 옵션을 사용하지 않으면 디버그 정보가 기록되지 않습니다.
-u	현재의 dpcproxy 인스턴스에 대해 LAN을 통한 직렬 데이터 암호화 기능을 끕니다. 그러면 LAN을 통해 전송되는 모든 직렬 데이터가 암호화되지 않은 채 전송됩니다.

명령줄 인터페이스(CLI)

ISM 명령줄 인터페이스(CLI)를 사용하면 PIC 나 DPC 와 같은 그래픽 사용자 인터페이스가 아닌 명령줄에서 서버를 제어할 수 있습니다. 다음 작업을 수행하는 CLI 명령은 명령 프롬프트에서 입력할 수도 있고 스크립트 파일의 형태로 실행할 수도 있습니다.

- LAN 을 통한 직렬 연결 모드 시작 및 중지
- 서버 전원 원격 켜기/끄기
- 서버 원격 리셋
- 시스템 ID 요청
- 부트 장치 및 부트 우선 순위 변경
- BIOS 설정
- 센서 값 읽기
- BMC 의 네트워크 구성 표시

또한 여러 원격 서버에 명령을 내리는 Perl 스크립트를 실행할 수도 있습니다. 다음 콘솔을 사용하여 CLI 명령에 액세스할 수 있습니다.

- SOCK_STREAM 유형 소켓에 연결할 수 있는 Telnet 방식 프로그램(예: Windows 하이퍼터미널)
- Window 명령줄 환경: 명령 프롬프트
- Linux 셸(예: csh 또는 ksh)

ISM 명령줄 인터페이스는 클라이언트 시스템이나 중앙 네트워크 프록시에서 실행되는 네트워크 프록시(dpcproxy)를 사용합니다. 이 네트워크 프록시는 Intel Server Management 를 설치하는 동안 자동으로 설치됩니다. 프록시가 실행되는 서버를 재부팅하면 네트워크 프록시가 자동으로 시작됩니다(84페이지 참조).

명령 프롬프트 콘솔을 사용할 때는 dpccli 라는 콘솔 인터페이스를 실행하여 콘솔과 네트워크 프록시 간의 통신 기능을 설정해야 합니다. 이 인터페이스 역시 네트워크 프록시처럼 ISM 을 설치하는 동안 자동으로 설치됩니다(89페이지 참조).

명령줄 인터페이스 기능에 대해 자세히 알려면 www.intel.com/go/server_management 웹 사이트의 페이지 하단에 있는 "Command Line Interface" 링크를 누르십시오.

명령줄 인터페이스(CLI) 사용

CLI 명령에 액세스하는 절차는 사용할 콘솔마다 다릅니다. Windows 명령 프롬프트나 Linux 셸은 구성할 필요가 없지만 Windows 하이퍼터미널은 구성해야 합니다.

하이퍼터미널 세션 구성

Window 하이퍼터미널 응용 프로그램을 CLI 콘솔로 사용하려면 다음 콘솔 구성 절차를 따라야 합니다.

1. 하이퍼터미널 세션을 시작합니다.
2. 연결 이름을 지정합니다.
3. TCP/IP(Winsock)를 연결로 사용합니다.
4. 중앙 네트워크 프록시를 사용하지 않으면 호스트 주소나 로컬 IP 주소로 "localhost"를 지정합니다. 중앙 네트워크 프록시를 사용하면 중앙 프록시 서버의 IP 주소나 DNS 이름을 지정합니다.
5. 포트 번호로 623을 지정합니다.
6. 행 끝이 줄바꿈 문자와 함께 전송되고 터미널 너비를 초과하는 행이 줄바꿈되지 않게 세션의 ASCII 설정 등록정보를 구성합니다.

하이퍼터미널에 대한 자세한 내용은 Windows 도움말 시스템을 참조하십시오.

Windows 하이퍼터미널 콘솔 사용

서버에 연결하여 CLI 명령을 사용하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 위에 설명된 것처럼 세션을 구성합니다.
2. "Server:" 프롬프트에서 연결할 서버의 IP 주소를 입력합니다.
3. 해당되면 사용자 이름(현재는 널임)을 입력한 다음 **Enter** 키를 누릅니다.
4. 해당되면 암호를 입력합니다.
5. 인증이 수행된 후 로그인 성공 메시지와 dpccli 프롬프트가 나타나면 CLI 명령을 입력할 수 있습니다.

Windows 명령 프롬프트 사용

1. 서버에 연결하여 CLI 명령을 사용하려면 다음 절차를 따르십시오.
2. PATH 환경 변수에 dpccli.exe 파일이 포함되어 있는지 확인합니다. 일반적인 ISM 설치의 경우 dpccli.exe는 다음 디렉토리에 있습니다
`C:\Program Files\Intel\ServerManagement\bin\cli`
3. dpccli 명령을 입력하고 명령줄 옵션(89페이지 참조)을 지정합니다.
4. "Server:" 프롬프트에서 연결할 서버의 IP 주소나 DNS 이름을 입력합니다.
5. 해당되면 사용자 이름(현재는 널임)을 입력한 다음 **Enter** 키를 누릅니다.
6. 해당되면 암호를 입력합니다.

7. 인증이 수행된 후 로그인 성공 메시지와 dpccli> 프롬프트가 나타나면 CLI 명령을 입력할 수 있습니다.

Linux 셸 사용

Linux 명령줄 셸에서 서버에 연결하여 CLI 명령을 사용하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 다음 명령을 입력하고 명령줄 옵션(89페이지 참조)을 지정합니다.
/usr/local/cli/dpccli
2. "Server:" 프롬프트에서 연결할 서버의 IP 주소나 DNS 이름을 입력합니다.
3. 해당되면 사용자 이름(현재는 널임)을 입력한 다음 **Enter** 키를 누릅니다.
4. 해당되면 암호를 입력합니다.
5. 인증이 수행된 후 로그인 성공 메시지와 dpccli> 프롬프트가 나타나면 CLI 명령을 입력할 수 있습니다.

Linux 텔넷 사용

CLI 세션에 있는 동안 LAN을 통한 직렬 연결 명령을 호출할 때 최상의 결과를 얻으려면 Red Hat Linux 텔넷 세션을 사용하여 연결을 시작하십시오.

1. Linux 명령 프롬프트에서 "telnet xxx.xxx.xxx.xxx 623 <Enter>"를 입력합니다. xxx 는 네트워크 프록시를 실행하는 시스템의 IP 주소입니다. 이는 로컬 시스템일 수도 있고 프록시가 설치된 중앙 네트워크 서버일 수도 있습니다. 623은 CLI 연결에 필요한 기본 포트 주소입니다. dpcproxy 명령을 실행하는 동안 이 포트 주소가 변경된 경우에는 해당 포트 주소를 사용하십시오. 예를 들면 telnet 10.7.162.58 623입니다.
2. "Server:" 프롬프트에서 연결할 서버의 IP 주소나 DNS 이름을 입력합니다.
3. 해당되면 사용자 이름(현재는 널임)을 입력한 다음 **Enter** 키를 누릅니다.
4. 해당되면 암호를 입력합니다.
5. 인증이 수행된 후 로그인 성공 메시지와 dpccli> 프롬프트가 나타나면 CLI 명령을 입력할 수 있습니다.

Windows 클라이언트 구성

88페이지의 "하이퍼터미널 세션 구성"에서 설명한 절차에 따라 CLI 세션을 설정했으면 "파일/등록" 정보 메뉴 옵션을 누르고 "설정" 탭을 선택한 다음 "에뮬레이션" 선택 화살표를 누르십시오. 그런 다음 에뮬레이션 아래에서 VT100를 선택하고 "확인"을 눌러 대화 상자를 닫은 다음 "저장" 또는 "다른 이름으로 저장"을 눌러 나중에 사용할 수 있게 이 구성을 저장하십시오.

Linux 클라이언트 구성

Red Hat Linux 콘솔 시스템에서 CLI를 실행할 때는 구성을 변경할 필요 없이 앞서 설명한 텔넷 지침에 따라 연결을 시작하면 됩니다.

콘솔 인터페이스(dpccli)

Linux 셸과 같은 명령 프롬프트 콘솔에서는 dpccli 를 시작해야만 CLI 명령에 액세스할 수 있습니다. dpccli 실행 파일은 콘솔과 네트워크 프록시를 연결하는 인터페이스의 역할을 합니다. 인터페이스가 시작되면 서버에 연결하여 명령을 입력할 수 있습니다.

콘솔 인터페이스는 표준 콘솔 입/출력을 사용하는 스크립팅 환경에서 특히 유용하며 VT100이나 VT-UTF8과 같은 형식화된 출력이 필요하지 않은 경우 간단한 대화식 인터페이스로서도 유용합니다.

dpccli 의 동작을 제어하는 명령줄 옵션이 허용되므로 dpccli 를 비대화식으로 사용할 수 있습니다(91페이지 참조). 옵션은 순서와 관계 없이 지정할 수 있습니다. 명령줄 옵션과 관련되지 않은 첫번째 텍스트가 나오면 네트워크 프록시에 전송할 텍스트가 시작된다고 인식되기 때문에 이런 텍스트는 명령줄의 맨 끝에 입력해야 합니다.

Red Hat Linux 에서는 dpccli 가 종료될 때 상태 코드가 반환됩니다. 0 이 아닌 값은 오류 조건이 발생했음을 나타냅니다. 다음은 dpccli 가 반환하는 상태 코드입니다.

0	성공
1	프록시 연결 손실
2	로그인 실패
3	알 수 없는 명령
4	명령 실패
5	잘못된 인수
6	알 수 없는 오류

.dpcclirc 구성 파일

dpccli 콘솔 인터페이스를 정기적으로 시작하는 환경에서는 일반 명령줄 옵션으로 이루어진 구성 파일을 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 매번 명령줄에 옵션을 입력하지 않아도 됩니다. 예를 들어, -P 옵션을 사용하여 중앙 네트워크 프록시의 네트워크 주소를 이 파일에 넣을 수 있습니다. 그러면 dpccli 를 시작할 때마다 구성 파일이 읽혀서 네트워크 프록시에 연결됩니다. 기본적으로 dpccli 는 **HOME** 환경 변수에 지정된 디렉토리에서 먼저 .dpcclirc 라는 파일을 찾은 다음 현재 작업 디렉토리에서 이 파일을 찾습니다. 명령줄에서 -r 옵션을 사용하여 .dpcclirc 파일과 그 경로를 명시적으로 지정할 수 있습니다.

dpccli 명령줄에서 지정한 옵션은 항상 구성 파일에서 지정한 옵션보다 우선합니다. 일부 옵션은 .dpcclirc 에서 지원되지 않습니다. .dpcclirc 에서 지원되는 옵션은 다음과 같습니다.

a, c, I, v, i, o, p, P, s, u

명령 텍스트는 구성 파일을 통해 처리되지 않습니다. 인식할 수 없거나 지원되지 않는 옵션은 자동으로 무시됩니다. 따라서 빈 행이나 옵션 문자가 아닌 문자(예: #)로 시작되는 주석을 구성 파일에 넣을 수 있습니다.

구성 파일을 만들 때는 각 옵션마다 다른 행에 입력하십시오. 각 행마다 옵션 문자로 시작해야 하지만 필요하면 옵션 문자 앞에 하이픈을 입력할 수도 있습니다. 옵션 문자 뒤에는 적용할 인수를 입력하십시오. 옵션에 대한 자세한 내용은 91페이지의 옵션 목록을 참조하십시오.

dpccli 명령 구문

dpccli 명령줄 구문은 다음과 같습니다.

```
dpccli [-?] [-h] [-s server] [-u user] [-p password] [-i inputFile]
[-o outputFile] [-c] [-I] [-v] [-P networkProxy] [-a alternatePort]
[-r rcFile][text]...
```

dpccli 명령줄 옵션

옵션	설명
-? 또는 -h	명령 사용법을 표시합니다. 이 옵션과 함께 지정된 다른 모든 옵션은 무시됩니다.
-s server	베이스보드 관리 컨트롤러(BMC)에서 사용하는 네트워크 인터페이스 카드(NIC)와 관련된 IP 주소 또는 DNS 호스트 이름을 지정합니다. IP 주소나 DNS 호스트 이름으로 왼쪽에 예시된 "server"를 대체하십시오. 이 옵션을 지정하지 않으면 해당 정보를 입력하라는 메시지가 나타납니다.
-u user	현재 세션과 관련된 지능형 플랫폼 관리 인터페이스(IPMI) 사용자 이름을 지정합니다. 관리 대상 서버와 관련된 유효한 사용자 이름으로 왼쪽에 예시된 "user"를 대체하십시오. 이 옵션을 지정하지 않으면 해당 정보를 입력하라는 메시지가 나타납니다.
-p password	현재 세션 및 사용자와 관련된 IPMI 암호를 지정합니다. 사용자 이름과 관련된 암호로 왼쪽에 예시된 "password"를 대체하십시오. 이 옵션을 지정하지 않으면 해당 정보를 입력하라는 메시지가 나타납니다.
-i inputFile	표준 입력으로 읽을 입력 파일을 지정합니다. 텍스트 파일 이름으로 왼쪽에 예시된 "inputFile"을 대체하십시오. -I 명령줄 옵션을 함께 지정하지 않은 경우에는 파일 끝에 도달할 때 세션이 종료됩니다. 이 옵션을 지정하지 않으면 명령줄에서 대화식으로 입력해야 합니다.
-o outputFile	표준 출력을 캡처하는 데 사용할 출력 파일을 지정합니다. 텍스트 파일 이름으로 왼쪽에 예시된 "outputFile"을 대체하십시오. 이 옵션을 지정하지 않으면 모든 표준 출력이 콘솔에 표시됩니다.
-c	LAN을 통한 직렬 연결 모드로 실행하도록 BMC 세션을 강제합니다. LAN을 통한 직렬 연결 모드에서는 관리 대상 서버의 데이터가 변경되지 않은 채 콘솔에 전달됩니다. 이 옵션을 지정하지 않으면 플랫폼 제어 모드가 기본 모드입니다.
-I	-i 명령줄 옵션을 사용하여 입력 파일을 통해 제공된 모든 문자를 처리한 후에도 대화식 세션으로 계속 실행됩니다. 입력 파일 및/또는 명령줄에서 읽은 모든 문자를 처리한 후에도 대화식 모드가 계속됩니다. 명령줄에서 입력 파일 및/또는 텍스트를 지정하지 않으면 이 모드가 기본 모드입니다.
-v	표준 오류, 즉 자세한 정보 표시 형식으로 세션 진행 메시지를 출력합니다. 또한 0이 아닌 종료 조건이 발생하면 관련된 오류 메시지도 출력됩니다. 이 동작은 대화식 세션이 실행될 있을 때의 기본 동작입니다.
-P networkProxy	네트워크 프록시(dpcproxy)를 실행하는 시스템의 IP 주소 또는 DNS 호스트 이름을 지정합니다. 클라이언트(현재 사용자의 콘솔 시스템)에서 서비스를 받기 위해 연결해야 하는 시스템의 IP 주소나 호스트 이름으로 왼쪽에 예시된 "networkProxy"를 대체하십시오. 기본 IP 주소는 로컬 호스트(127.0.0.1)입니다.
-a alternatePort	사용 가능한 다른 네트워크 프록시 포트 번호를 지정합니다. 기본 포트 번호는

옵션	설명
	623입니다.
-r rcFile	사용 가능한 다른 dpccli 구성 파일을 지정합니다. 기본적으로 dpccli는 HOME 환경 변수에 지정된 디렉토리에서 먼저 <i>dpcclirc</i> 라는 파일을 찾은 다음 현재 작업 디렉토리에서 이 파일을 찾습니다. 이 옵션은 파일 이름(<i>dpcclirc</i> 와 다를 수 있음)을 포함하는 경로를 지정합니다. dpccli 구성 파일에 대한 자세한 내용은 90페이지를 참조하십시오.

CLI 명령

다음 표에는 CLI 명령이 나와 있습니다. 각 명령에 대한 자세한 설명은 다음 절을 참조하십시오.

CLI 명령

명령	설명
alarm	시스템에 설정된 경보를 질의, 설정 또는 지웁니다.
boot	IPMI 부트 옵션을 설정합니다.
console	LAN을 통한 직렬 연결 모드를 시작합니다.
diagint	IPMI 진단 인터럽트를 생성하도록 BMC를 강제합니다.
exit	CLI 세션을 종료합니다.
quit	CLI 세션을 종료합니다.
help	명령 사용법을 표시합니다.
id	관리 대상 서버의 GUID(Globally Unique Identifier)를 표시합니다.
identify	서버 위치를 알리는 신호를 보내도록 서버를 강제합니다.
network	BMC의 네트워크 구성을 표시합니다.
power on	관리 대상 서버의 전원 켜기 시퀀스를 시작합니다.
power off	관리 대상 서버의 전원 끄기 시퀀스를 시작합니다.
power	관리 대상 서버의 현재 전원 상태를 표시합니다.
reset	관리 대상 서버의 리셋 작업을 수행합니다.
sel	시스템 이벤트 로그(SEL) 레코드를 표시합니다.
sensors	서버에 설치된 센서의 현재 상태를 표시합니다.
service	RSA(Remote Service Agent)와 상호 작용할 수 있도록 합니다.
set	CLI 명령 모드 프롬프트와 응답 접두사를 정의합니다.
shutdown	관리 대상 시스템을 종료하거나 리셋합니다.
version	사용 중인 dpcproxy 버전을 표시합니다.

alarm -s

이 명령은 전화 회사(Telco) 경보 기능용 하드웨어를 사용하여 구성된 서버에 대해서만 사용할 수 있습니다.

구문:

```
alarm -s -a id -l severity
```

설명:

-s 옵션은 이 명령을 "set alarm" 명령으로 지정합니다. 이 명령은 Telco 경보 데이터베이스에 단일 Telco 경보 레코드를 추가합니다. CLI의 생성기 ID는 항상 41h입니다. 다음은 새 경보를 추가하는 alarm 명령의 예입니다.

```
alarm -s -a 25 -l MJR
```

옵션(모두 필수):

-s "set alarm" 명령을 지정합니다.

-a 경보 ID를 설정합니다.

-l 경보 심각도를 설정합니다. 가능한 심각도는 MJR(major), MNR(minor) 및 CRT(critical)입니다.

set alarm 명령을 실행한 후에는 항상 다음 메시지 중 하나가 표시됩니다.

```
New alarm added to BMC TAM alarm database.
```

```
Request alarm matches existing BMC TAM alarm database record.
```

```
Request alarm updated an existing BMC TAM alarm database record.
```

```
BMC TAM alarm database is full. Request alarm record bumped  
because of lower priority.
```

```
BMC TAM alarm database is full. Request alarm record bumped  
existing record.
```

alarm -q

이 명령은 Telco 경보 기능이 설정된 플랫폼에 대해서만 사용할 수 있습니다.

구문:

```
alarm -q [-g id [ -o id ] [ -a id ]] | [-p] | [ -l severity]
```

설명:

-q 옵션은 이 명령을 "query alarm" 명령으로 지정합니다. 이 명령은 사용자가 입력한 옵션을 기반으로 경보 데이터베이스에서 Telco 경보 레코드를 질의합니다. -q 이외의 옵션은 필수가 아닙니다. 다른 모든 옵션을 지정할 수 있습니다.

옵션:

[-q] "query alarm" 명령을 지정합니다.

- [**-g**] 지정된 생성기 ID 를 기준으로 질의합니다.
- [**-o**] 지정된 소프트웨어 발생기 ID 를 기준으로 질의합니다.
- [**-a**] 지정된 경보 ID 를 기준으로 질의합니다.
- [**-p**] 전원 관련 경보만 질의합니다.
- [**-l**] 지정된 심각도를 기준으로 질의합니다. 가능한 심각도는 MJR(major), MNR(minor) 및 CRT(critical)입니다.

이 명령은 질의 기준과 일치하는 모든 레코드를 표시합니다. 다음은 입력 및 출력 시퀀스의 예입니다.

```
alarm -q -l MJR
```

```
AlarmGenID=4 AlarmSW=Y AlarmSWID=5 AlarmID=1 AlarmSev=MJR AlarmPWR=N
AlarmGenID=3 AlarmSW=N AlarmSWID=NA AlarmID=2 AlarmSev=MJR AlarmPWR=N
AlarmGenID=2 AlarmSW=N AlarmSWID=NA AlarmID=3 AlarmSev=MJR AlarmPWR=Y
```

alarm -c

이 명령은 Telco 경보 기능이 설정된 플랫폼에 대해서만 사용할 수 있습니다.

구문:

```
alarm -c [-g id [-o id] [-a id]] | [-l severity] | all
```

설명:

-c 옵션은 이 명령을 "clear alarm" 명령으로 지정합니다. 이 명령은 사용자가 입력한 옵션을 기반으로 Telco 경보 데이터베이스에서 모든 Telco 레코드를 지웁니다. **-c** 이외의 옵션은 필수가 아닙니다. **-a** 옵션을 지정하는 경우에는 **-g** 및 **-o** 옵션도 지정해야 합니다.

옵션:

- [**-c**] "clear alarm" 명령을 지정합니다.
- [**-g**] 지정된 생성기 ID 의 경보를 지웁니다.
- [**-o**] 지정된 소프트웨어 발생기 ID 의 경보를 지웁니다.
- [**-a**] 지정된 경보 ID 의 경보를 지웁니다. **-a** 옵션을 지정하는 경우에는 **-g** 및 **-o** 옵션도 지정해야 합니다.
- [**-l**] 지정된 심각도의 경보를 지웁니다. 가능한 심각도는 MJR(major), MNR(minor) 및 CRT(critical)입니다.

이 명령은 제거되는 모든 레코드의 경보 ID를 표시합니다. 다음은 입력 및 출력 시퀀스의 예입니다.

```
alarm -c -g 4 -o 5 -a 1  
Alarm ID 1 cleared (Generator ID 4)
```

boot

구문:

```
boot {normal | service} [-f] [-c]
```

설명:

IPMI 부트 옵션을 설정한 다음 시스템을 리셋합니다. 기본적으로 이 명령은 IPMI 리셋 명령을 실행하기 전에 운영체제를 정상적으로 종료하려고 합니다. 지정된 부트 옵션을 사용할 수 없으면 BIOS에 설정된 부팅 순서에 따라 서버가 부팅됩니다.

옵션:

- [-f] 정상 종료를 시도하지 않은 채 강제로 부팅합니다.
- [-c] IPMI 리셋 명령을 성공적으로 실행한 후 세션의 모드를 LAN을 통한 직렬 연결 모드로 전환합니다. 관리 대상 서버의 앞에서 보는 것처럼 BIOS 출력과 기타 부트 메시지를 볼 수 있습니다. 이 옵션과 함께 service 옵션을 지정하는 경우 CLI는 LAN을 통한 직렬 연결 세션을 여는 것이 아니라 서비스 파티션에서 실행되고 있는 RSA(Remote Service Agent)에 연결합니다. 그러면 Service 명령으로 RSA와 상호 작용할 수 있습니다(101페이지 참조).
- normal 하드 드라이브로 서버를 부팅합니다.
- service 서비스 파티션으로 서버를 부팅합니다.

console

구문:

```
console [-f] [-d]
```

설명:

CLI의 모드를 명령 모드에서 LAN을 통한 직렬 연결 모드로 전환합니다. LAN을 통한 직렬 연결 모드에서는 문자 스트림이 변경되지 않은 채 전달되므로 서버의 콘솔 직렬 포트 출력을 직접 볼 수 있습니다. 이 모드로 전환하면 CLI가 명령 모드에 있는 동안 수신되어 버퍼에 저장되어 있던 모든 출력 데이터가 표시됩니다.

물결표와 마침표로 된 키 시퀀스(~.)를 입력하여 LAN을 통한 직렬 연결 모드에서 CLI 명령 모드로 다시 전환할 수 있습니다. 물결표를 이탈(Escape)시켜 콘솔에 보내려면 물결표를 한번 더 입력하십시오. 하지만 ~. 이탈 시퀀스는 서버의 LAN을 통한 직렬 연결 모드를 끄지 않습니다. 서버에서 사용 중인 LAN을 통한 직렬 연결 세션을 비활성화하려면 ~. 시퀀스를 입력한 후 console 명령을 -d 옵션과 함께 입력하십시오.

옵션:

- [-f] LAN을 통한 직렬 연결 모드로 전환하기 전에 버퍼에 저장된 모든 데이터를 지웁니다.
- [-d] 현재의 LAN을 통한 직렬 연결 세션을 비활성화합니다.

diagint

구문:

diagint [-c]

설명:

IPMI 진단 인터럽트를 생성하도록 베이스보드 관리 컨트롤러(BMC)를 강제합니다.

옵션:

[-c] IPMI 진단 인터럽트 명령을 성공적으로 실행한 후 세션의 모드를 LAN을 통한 직렬 연결 모드로 전환합니다.

exit 또는 quit

구문:

exit
quit

설명:

CLI 세션을 종료합니다. 두 명령 모두 네트워크 프록시 소켓을 닫을 뿐 아니라 네트워크 프록시 사용자와 관련된 모든 IPMI 세션도 종료합니다.

help

구문:

help [*CLICommand*]

설명:

지정된 CLI 명령을 사용하는 방법을 표시합니다. CLI 명령을 지정하지 않으면 모든 CLI 명령에 대한 간략한 사용법 정보가 표시됩니다.

옵션:

[*CLICommand*] 유효한 CLI 명령입니다.

id

구문:

id

설명:

관리 대상 서버의 16 바이트 시스템 GUID(Globally Unique Identifier)를 기본 GUID 형식으로 표시합니다(예: 422e7704-23f5-4706-a943-a7859c073aed).

identify

구문:

`identify [-on [seconds]] [-off] [-s]`

설명:

LED 를 깜빡이거나 경고음을 울려 서버의 물리적 위치를 알리는 신호를 보내도록 서버를 강제합니다. 서버가 여러 대일 때 특정 서버를 찾으려면 이 명령을 사용하십시오.

옵션:

- `[-on [seconds]]` LED 가 깜빡이거나 경고음이 울리는 시간(초)을 지정합니다. 시간(초)을 지정하지 않으면 기본값인 15 초가 사용됩니다. *seconds* 값을 0 으로 지정하면 서버가 무한정 식별됩니다. *seconds* 의 최대 값은 255 입니다. 일부 서버는 *seconds* 값 지정을 지원하지 않습니다.
- `[-off]` LED 를 깜빡이거나 경고음을 울리는 기능을 끕니다. 지정된 서버가 현재 식별되고 있지 않으면 이 옵션이 적용되지 않습니다.

identify -s

구문:

`identify -s`

설명:

현재 LED 상태(켜짐(응용 프로그램), 깨짐(단추) 또는 꺼짐)를 표시합니다.

옵션:

- `[-s]` 현재 LED 상태(켜짐(응용 프로그램), 깨짐(단추) 또는 꺼짐)를 표시합니다.

network

구문:

`network [-mac] [-ip] [-subnet] [-gateway]`

설명:

베이스보드 관리 컨트롤러(BMC)의 네트워크 구성을 표시합니다. 표시되는 정보에는 MAC 주소, IP 주소와 소스(static, DHCP, BIOS), 서브넷 마스크, 게이트웨이 IP 주소가 포함됩니다. 옵션을 지정하지 않으면 모든 정보가 표시됩니다.

옵션:

- `[-mac]` MAC 주소만 표시합니다.
- `[-ip]` IP 주소만 표시합니다.
- `[-subnet]` 서브넷 마스크만 표시합니다.
- `[-gateway]` 게이트웨이 IP 주소만 표시합니다.

power

구문:

```
power {on [-c]} | {off [-f]}
```

설명:

관리 대상 서버의 전원 켜기 또는 전원 끄기 시퀀스를 시작합니다. 기본적으로 이 명령은 IPMI 전원 끄기 명령을 실행하기 전에 운영체제를 정상적으로 종료하려고 합니다. 정상 종료를 수행하려면 플랫폼 계측(PI) 소프트웨어가 서버에 설치되어 있어야 합니다.

옵션:

[-c] IPMI 전원 켜기 명령을 성공적으로 실행한 후 세션의 모드를 LAN을 통한 직렬 연결 모드로 전환합니다.

[-f] 정상 종료를 시도하지 않은 채 전원을 강제로 끕니다.

power -s

구문:

```
power -s
```

설명:

관리 대상 서버의 현재 전원 상태를 표시합니다.

reset

구문:

```
reset [-f] [-c]
```

설명:

플랫폼 리셋을 수행합니다. 기본적으로 이 명령은 IPMI 리셋 명령을 실행하기 전에 운영체제를 정상적으로 종료하려고 합니다. 정상 종료를 수행하려면 플랫폼 계측(PI) 소프트웨어가 서버에 설치되어 있어야 합니다.

옵션:

[-c] IPMI 리셋 명령을 성공적으로 실행한 후 세션의 모드를 LAN을 통한 직렬 연결 모드로 전환합니다.

[-f] 정상 종료를 시도하지 않은 채 강제로 리셋합니다.

sel

구문:

```
sel [-c] [-num] [-f filename] [-h filename]
```

설명:

시스템 이벤트 로그(SEL) 레코드를 표시합니다. 각 레코드마다 한 행씩 다음 형식으로 표시됩니다.

레코드 번호 | 날짜 및 시간 | 센서 | 이벤트 설명

옵션:

[-c] 다음 예와 같이 각 필드마다 하나의 쉼표로 구분하는 쉼표 분리 값 형식으로 레코드를 표시합니다.

23, 08/23/01, 13:22:01, Fan #01, Lower Critical - going low
 24, 08/25/01, 06:13:41, System Event, System Boot Event
[-num] 표시할 이벤트 수를 지정합니다. 이 옵션을 지정하지 않으면 모든 레코드가 표시됩니다.
[-f filename] 시스템 이벤트 로그의 디코딩된 출력을 지정된 텍스트 파일에 기록합니다.
[-h filename] 시스템 이벤트 로그의 16 진수 코드를 지정된 파일에 기록합니다.

sel -clear

구문:

sel [-clear]

설명:

시스템 이벤트 로그를 지웁니다.

sensors

구문:

sensors [-v] [-c] [-f threshold] [sensor]

설명:

다음 일반 형식으로 플랫폼 센서의 현재 상태를 표시합니다.

날짜 | 시간 | 센서 유형 | 센서 번호 | 상태 [| 값 | 단위]

옵션:

[-v] 다음 예와 같이 사용 가능한 모든 정보 필드(날짜, 시간, 센서 유형 등)를 표시합니다.

```
09/13/01 | 10:08:55 | 전압      | #02 | 정상      | 5.2 | 볼트
09/13/01 | 10:08:55 | 온도      | #12 | 임계      | 102 | 섭씨 온도 (C)
```

[-c] 쉼표 구분 값 형식으로 레코드를 표시합니다. 이 형식에서는 다음 예와 같이 각 필드마다 하나의 쉼표로 구분됩니다.

```
09/13/01, 10:08:55, 전압, #02, 정상, 5.2, 볼트
09/13/01, 10:08:55, 온도, #12, 임계, 102, 섭씨 온도 (C)
```

[-f threshold] "threshold"를 기반으로 디스플레이를 필터링합니다. "threshold" 이상의 모든 센서가 표시됩니다. 예를 들어, "threshold"를 CR로 설정하면 임계, 복구 불능, 지정되지 않은 조건의 모든 센서가 표시됩니다. "threshold"를 다음 중 하나로 대체하십시오.

ok 정상 범위에서 작동하고 있습니다.

nc 센서가 정상 범위를 벗어남을 알리는 경계 조건입니다.

cr 센서가 지정 등급을 초과하여 치명적 시스템 손상이 발생할 수 있음을 알리는 임계 조건입니다.

nr 하드웨어 손상이 발생할 수 있음을 알리는 복구 불능 조건입니다.

us 지정되지 않은 상태로, 심각도를 알 수 없는 장애를 나타냅니다.

[sensor] 표시할 센서 그룹을 지정합니다. 센서 그룹을 지정하지 않으면 해당 정보가 있는 모든 그룹이 표시됩니다. "sensor"를 다음 중 하나로 대체하십시오.

```
volt  
temp  
power  
fan
```

service

구문:

```
service console | exit | {ftp start | stop}
```

설명:

서비스 파티션으로 부팅(service 옵션이 지정된 boot 명령 참조)한 후에는 이 명령을 사용하여 관리 대상 서버의 서비스 파티션에서 실행되고 있는 RSA(Remote Service Agent)와 상호 작용할 수 있습니다.

옵션:

console	CLI 세션의 모드를 RSA 콘솔 모드로 전환합니다. 이 모드에서는 RSA 가 Command Line Interpreter 구문 분석기를 통해 DOS 명령 창을 시작하여 리디렉션하고 문자 스트림이 변경되지 않은 채 RSA 에 송신되거나 RSA로부터 수신됩니다. 물결표와 마침표로 된 키 시퀀스(~.)를 입력하여 RSA 콘솔 모드에서 CLI 명령 모드로 다시 전환할 수 있습니다. 물결표를 이탈(Escape)시켜 콘솔에 보내려면 물결표를 한 번 더 입력하십시오. RSA-DOS 콘솔 연결은 RSA 콘솔 모드를 벗어나도 닫히지 않으며 다른 service console 명령을 실행하여 다시 열 수 있습니다.
exit	RSA-DOS 콘솔 연결을 닫고 CLI 세션의 모드를 CLI 명령 모드로 다시 전환합니다.
ftp start	FTP 서버를 시작하라는 명령을 RSA 에게 보냅니다. FTP 서버가 시작되면 표준 운영체제 FTP 클라이언트를 사용하여 직접 서비스 파티션에 파일을 보내거나 서비스 파티션의 파일을 받을 수 있습니다. FTP 클라이언트는 CLI 명령 구문 분석기에서 기본으로 제공되지 않습니다. RSA 콘솔 세션이 사용되고 있으면 FTP 서버를 시작할 수 없습니다. 그래도 FTP 서버를 시작하려고 하면 CLI 구문 분석기에서 오류 메시지가 생성됩니다. 기본 FTP 사용자 이름은 "ftpuser"이고, 기본 FTP 암호는 "ftp1234"입니다.
ftp stop	FTP 서버를 중지하라는 명령을 RSA 에게 보냅니다.

set

구문:

```
set prompt=text | prefix=text
```

설명:

CLI 명령줄 프롬프트와 CLI 명령 응답에 적용되는 접두사를 정의합니다. 기본 명령줄 프롬프트는 "dpccli"이고, 기본 응답 접두사는 빈 문자열입니다.

옵션:

prompt=text	CLI 프롬프트를 "text"로 변경합니다.
prefix=text	응답 접두사를 "text"로 변경합니다.

text 프롬프트나 접두사로 사용할 텍스트입니다. 리터럴 텍스트 문자와 \$system, \$time 및 \$date 시스템 변수를 입력할 수 있습니다. 이들 시스템 변수는 제각기 호스트 이름이나 IP 주소, 시스템 시간, 날짜로 인식됩니다. 시간과 날짜는 네트워크 프록시를 호스팅하고 있는 시스템의 현재 시간을 의미합니다.

shutdown

구문:

`shutdown [-f] [-r]`

설명:

선택한 옵션에 따라 관리 대상 시스템을 종료하거나 리셋합니다. 기본적으로 소프트웨어는 정상 종료를 시도합니다. 운영체제를 정상적으로 종료하려면 전용 운영체제 에이전트가 있어야 합니다. 이 에이전트가 없거나 7초 후에 응답할 수 없으면 오류 메시지가 표시되고 리셋이나 전원 끄기가 수행되지 않은 채 명령이 종료됩니다. 운영체제 종료가 완료되지 않으면 정상 종료 명령이 하드 리셋이나 전원 끄기를 수행하지 않습니다. 이 모델은 이전에 구현된 정상 종료 요청과는 다릅니다.

옵션:

- [**-f**] 정상 종료를 시도하지 않은 채 전원을 강제로 끕니다. 정상적으로 종료하려면 Intel Server Management 가 서버에 설치되어 있어야 합니다.
- [**-r**] 소프트웨어가 정상 종료를 시도한 다음 IPMI 리셋 명령을 실행합니다.

version

구문:

`version`

설명:

사용 중인 네트워크 프록시(dpcproxy) 버전을 표시합니다.

공백 페이지

8. 기본 명령줄

기본 명령줄 개요

기본 명령줄은 직렬 포트 연결을 사용하여 서버의 베이스보드 관리 컨트롤러(BMC)에 텍스트 기반 명령을 직접 보낼 수 있는 기능입니다. 터미널 모드는 표준 바이너리 IPMI 1.5 Hex-ASCII 명령뿐 아니라 특정 텍스트 명령도 지원합니다. 터미널 모드에서 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- 서버 전원 켜기/끄기
- 서버 리셋
- 서버 상태 검색
- 서버 부트 옵션 보기 및 구성
- BMC의 터미널 모드 구성 보기 및 구성
- Hex-ASCII 형식을 사용하여 지능형 플랫폼 관리 인터페이스(IPMI) v1.5 사양에 정의된 플랫폼 지원 바이너리 명령 실행

설치 및 구성

연결 메커니즘

다음 두 방법 중 하나로 서버에 연결할 수 있습니다.

- 직렬 연결. 로컬 호스트는 각 시스템의 직렬 포트를 통해 직접 대상 시스템에 연결됩니다. 널 모뎀 케이블이 필요합니다.
- 모뎀 연결. 로컬 호스트는 모뎀을 통해 대상 시스템에 연결됩니다. 각 시스템마다 직렬 케이블을 통해 모뎀에 연결됩니다.

시스템 설정 유ти리티(SSU)를 통한 서버 구성

서버의 기본 명령줄을 구성하려면 사용 중인 서버의 제품 안내서에 설명된 방법에 따라 다음과 같이 시스템 설정 유ти리티(SSU)를 실행하십시오.

1. SSU 주 화면에서 플랫폼 이벤트 관리자(PEM)를 선택합니다.
2. PEM 화면에서 "EMP 구성"을 선택합니다.
3. "비상 관리 포트(EMP)" 화면에서 다음과 같이 변경합니다.
 - a. 암호를 입력하고 확인합니다.
 - b. "액세스 모드"에서 "항상 사용 가능"을 선택합니다.
 - c. "연결 모드" 상자의 풀다운 메뉴에서 해당 서버에 사용할 연결 방식("직접 연결 모드" 또는 "모뎀 연결")을 선택합니다.
 - d. "DTR(Data Terminal Ready) 기능 설정" 확인란은 선택하지 않은 채로 둡니다.

- e. "터미널 모드 기능 설정" 확인란을 선택합니다.
 - f. "행 편집 기능 설정" 확인란을 선택합니다.
이 확인란을 선택하면 BMC에 제출하여 처리하기 전에 입력 행을 변경할 수 있습니다.
 - g. "삭제 제어"에서 "Backspace"를 선택합니다.
또 다른 옵션은 이며 이러한 옵션은 행 편집 기능을 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
 - h. "수신된 문자의 BMC에코 기능 켜기" 확인란을 선택합니다.
BMC는 입력된 각 문자를 콘솔에 에코 처리합니다. 행 편집 기능을 설정한 경우에는 이 확인란을 선택하는 것이 좋습니다.
 - i. "BMC가 다른 메시지를 수신할 준비가 될 때 핸드쉐이크 기능 설정" 확인란을 선택합니다.
BMC는 콘솔에서 보낸 다른 메시지를 수신할 준비가 될 때 "SYS <newline sequence>" 문자열을 반환합니다.
 - j. "줄바꿈 출력 시퀀스(BMC->콘솔)"에서 "CRLF"를 선택합니다.
(캐리지 리턴/줄바꿈)
 - k. "줄바꿈 입력 시퀀스(콘솔->BMC)"에서 "CR"을 선택합니다.
(캐리지 리턴)
4. "저장"을 클릭하여 설정을 저장하고 SSU 주 메뉴가 나타날 때까지 "확인"을 누릅니다.
5. 서버를 재부팅합니다.

콘솔 구성

1. Windows를 실행하도록 콘솔 시스템을 부팅합니다.
2. 하이퍼터미널을 시작합니다. 이렇게 하려면 작업 표시줄에서 "시작" 단추를 누르고 "프로그램>보조프로그램>통신"을 선택한 다음 "하이퍼터미널"을 누릅니다.
3. "연결 설명" 창에서 이름으로 "guest"를 입력하고 "확인"을 누릅니다.
4. "연결 대상" 창에서 모뎀이나 널 모뎀 케이블이 연결된 콘솔의 COM 포트(예: COM1)를 선택합니다.
5. "COM1 등록 정보" 창에서 전송 속도로 "19200"(bps)을 선택합니다.
6. "흐름 제어"에서 "없음"을 선택합니다.
7. 나머지 상자의 경우 기본값을 그대로 둡니다.
8. "확인"을 누르면 설정이 적용되고 하이퍼터미널 화면이 시작됩니다.
9. 하이퍼터미널 화면에 표시된 문자는 BMC에서 보낸 PING 메시지입니다.
10. <ESC> 키와 열기 괄호 "(" 키를 차례로 누릅니다. 그러면 터미널 모드가 설정되고 PING 메시지가 종료됩니다. "[TMODE OK]" 문자열이 표시되어야 합니다.
11. "[SYS TMODE]" 문자열을 입력합니다. 이 문자열은 대/소문자를 구분하며 대문자로 입력되어야 합니다. 응답은 터미널 모드가 제대로 작동하고 있음을 나타내는 "[OK TMODE]"입니다.
12. "[SYS PWD -N guest]" 문자열을 입력하여 터미널 모드 세션에 로그인합니다. "-N"은 익명 사용자를 나타내고 "guest"는 암호입니다. 이를 향후 대/소문자를 구분합니다.
13. BMC가 "[SYS]"와 "[OK]"를 반환하여 로그인에 성공했음을 알립니다.

14. 이제 지원되는 터미널 모드 명령(다음 페이지 참조)을 입력할 수 있습니다.
15. "[SYS PWD -X]"를 입력하여 로그아웃합니다.

기본 명령줄 명령

기본 명령줄 명령에는 텍스트 형식과 Hex-ASCII 형식의 두 기본 형식이 있습니다. 이러한 형식은 아래에서 자세히 설명합니다.

입력 구문

기본 명령줄 메시지는 아래의 일반 구문을 따릅니다.

[<message data>] <newline sequence>

각 기본 명령줄 메시지는 왼쪽 대괄호 "시작" 문자로 시작하고 오른쪽 대괄호 "중지" 문자와 구성된 입력 줄바꿈 시퀀스로 끝나야 합니다. 시작 문자가 수신될 때까지는 입력 문자가 허용되지 않습니다.

기본 명령줄 텍스트 명령은 대/소문자를 구분하지만, Hex-ASCII 명령은 대문자와 소문자를 모두 16 진수의 ASCII 표현에 사용할 수 있습니다.

기본 명령줄 메시지의 최대 길이는 122 자입니다. 여기에 왼쪽 대괄호와 오른쪽 대괄호는 포함되지만 제어 문자는 포함되지 않습니다.

표준 인쇄 가능 ASCII 문자만 허용됩니다. 아래의 특수 문자를 제외한 모든 문자는 잘못된 문자로 처리됩니다. 잘못된 문자가 수신된 경우 BMC는 처리 중인 메시지를 지우고 시작 문자를 다시 찾습니다.

특수 문자

<ESC> BMC에 제출하기 전에 <ESC> 문자를 사용하여 전체 메시지를 삭제할 수 있습니다. 행 편집 기능이 설정된 경우 <ESC> 키 뒤에 줄바꿈 입력 시퀀스가 오면 BMC가 줄바꿈 출력 시퀀스를 출력하는 방식으로 응답합니다. 그렇지 않으면 <ESC> 이후에 BMC가 시작 문자를 다시 찾습니다.

특수 문자 처리 - 문자

<Des> 또는 <Backspace> BMC에 메시지를 제출하지 않은 경우 또는 <Backspace> 키를 사용하여 마지막으로 입력한 문자를 삭제할 수 있습니다.

<Backslash><Newline> 행 계속 문자 <backslash>와 줄바꿈 입력 시퀀스를 차례로 사용하여 IPMI 메시지를 여러 줄로 분할할 수 있습니다. 행 계속 문자는 텍스트 명령과 Hex-ASCII 명령 둘 다에서 지원됩니다.

Hex-ASCII 명령 형식

바이너리 IPMI 명령은 대/소문자를 구분하지 않는 일련의 Hex-ASCII 쌍으로 송수신됩니다. 필요하면 Hex-ASCII 쌍 앞에 단일 <space> 문자를 사용하여 각 쌍을 구분할 수 있습니다. 다음은 바이너리 IPMI 요청 메시지의 예입니다.

[18 00 22]<newline sequence>

원격 콘솔의 소프트웨어 ID 및 LUN은 고정되어 있으며 명령을 통해 암시적으로 적용됩니다. 원격 콘솔에 전송되는 메시지의 SWID는 항상 47h이고 논리 장치 번호(LUN)는 00b입니다. 그 대신, 메시지가 BMC의 브리지 메시지 추적으로 라우팅되는지 여부를 식별하는 데 사용되는 '브리지' 필드가 있습니다. 이 데이터는 아래 표에서 설명합니다.

표 1. BMC에 전송되는 기본 명령줄 요청

바이트	설명
1	[7:2] - 네트 함수(짝수) [1:0] - 요청자의 LUN
2	[7:2] - 요청자의 시퀀스 번호 [1:0] - 브리지 필드
3	명령 번호
4:N	데이터

표 2. BMC에서 수신되는 기본 명령줄 요청

바이트	설명
1	[7:2] - 네트 함수(홀수) [1:0] - 요청자의 LUN
2	[7:2] - 요청자의 시퀀스 번호 [1:0] - 브리지 필드
3	명령 번호
4	완료 코드
5:N	데이터

기본 명령줄 IPMI 메시지 브리징

기본 명령줄은 바이너리 Hex-ASCII IPMI 명령이 사용될 때 IPMI 메시지를 다른 인터페이스에 브리징할 수 있는 기능을 지원합니다. 메시지 브리지는 브리지 필드, 메시지가 요청인지 아니면 응답인지 여부, BMC 및 LUN과 관련된 메시지 방향에 따라 결정됩니다. 표 30에서는 IPMI 메시지 브리징용으로 지원되는 BMC 조합을 나열합니다. 다른 조합은 지원되지 않습니다.

IPMI 메시지는 브리지 필드를 00b로 설정한 상태에서 10b의 BMC SMS(시스템 관리 소프트웨어) LUN을 사용하여 시스템 인터페이스에 전송되거나 시스템 인터페이스에서 수신됩니다.

표 3. IPMI 메시지 브리징용으로 지원되는 BMC 조합

브리지 필드	요청/응답	메시지 방향(BMC 기준)	LUN	메시지 의미
00b	요청	수신	00b, 01b, 11b	BMC 기능 메시지에 대한 원격 콘솔 요청은 원격 콘솔에서 BMC로 보내는 요청입니다.
00b	응답	송신	00b, 01b, 11b	BMC 기능 메시지에서 원격 콘솔로 보내는 응답은 원격 콘솔에서 BMC로 보낸 이전 요청에 대한 응답입니다.
00b	요청	수신	10b	SMS 메시지에 대한 원격 콘솔 요청은 원격 콘솔에서 메시지 수신 대기열로 보내는 요청입니다.
00b	응답	송신	10b	원격 콘솔 메시지에 대한 SMS 응답은 SMS에서 보낸 이전 요청에 대한 응답입니다.
01b	응답	송신	임의의 값	원격 콘솔 메시지에서 보낸 이전 브리지 요청에 대한 응답은 원격 콘솔이 실행된 메시지 보내기 명령에 캡슐화된 이전 브리지 요청에서 BMC로 보내는 비동기 응답입니다.

텍스트 명령 형식

텍스트 명령은 Hex-ASCII 명령에서 사용되는 브리징과 시퀀스 번호 필드를 지원하지 않습니다. 텍스트 명령은 대/소문자를 구분하며 "SYS" 문자열을 접두어로 사용해야 합니다.

예

Hex-ASCII 명령의 예(IPMI 감시장치 리셋 명령):

```
[18 00 22]<CR>
[1C 00 22 00]<CR-LF>
```

텍스트 명령의 예:

```
[SYS TMODE]<CR>
[OK TMODE]<CR-LF>
```

표 4. 기본 명령줄 텍스트 명령

명령	스위치	설명
SYS PWD	-U USERNAME <password>	<p>터미널 모드 세션을 활성화하는 데 사용됩니다. USERNAME은 사용자 이름을 ASCII 형식으로 표현한 텍스트입니다. <password>는 인쇄 가능 암호(최대 16 자)입니다. <password>를 제공하지 않으면 널 암호(모든 바이너리가 0 임)가 제출됩니다. 암호는 대/소문자를 구분합니다.</p> <p>명령이나 IPMI 메시지가 받아들여지기 전에 SYS PWD 명령 또는 세션 활성화 IPMI 메시지가 성공적으로 실행되어야 합니다. 잘못된 암호를 여러 번 입력하면 모뎀 연결이 자동으로 끊길 수도 있습니다.</p>
	-N <password>	<p>-N은 널 사용자 이름입니다. <password>는 인쇄 가능 암호(최대 16 자)입니다. <password>를 제공하지 않으면 널 암호(모든 바이너리가 0 임)가 제출됩니다. 암호는 대/소문자를 구분합니다.</p> <p>명령이나 IPMI 메시지가 받아들여지기 전에 SYS PWD 명령 또는 세션 활성화 IPMI 메시지가 성공적으로 실행되어야 합니다. 잘못된 암호를 여러 번 입력하면 모뎀 연결이 자동으로 끊길 수도 있습니다.</p>
	-X	<p>-X는 이미 활성화된 세션을 즉시 '로그아웃'합니다. 잘못된 암호를 여러 번 입력하면 -U 또는 -N의 경우와 동일한 결과가 발생합니다.</p>
SYS TMODE		터미널 모드 활성화에 대한 'no-op' 확인으로 사용됩니다. BMC는 OK 응답과 "TMODE"를 차례로 반환합니다.
SYS SET BOOT XX YY ZZ AA BB		<p>다음 IPMI 명령이나 리셋 또는 전원 켜기 동작 뒤에 지정된 장치를 부팅하도록 부트 플래그를 설정합니다. XX...BB는 부트 옵션 매개변수에 있는 부트 플래그 매개변수의 5 바이트를 Hex-ASCII 형식으로 인코딩한 것입니다. 자세한 내용은 아래의 부트 옵션 매개변수 표를 참조하십시오.</p> <p>이 명령이 수신되면 BMC는 자동으로 부트 옵션에서 '유효한 비트'를 설정하고 모든 부트 시작자 승인 데이터 비트를 1b로 설정합니다.</p>

계속

표 4. 기본 명령줄 텍스트 명령(계속)

명령	스위치	설명
SYS SET BOOTOPT XX YY...NN		<p>항상 IPMI "시스템 부트 옵션 설정" 명령의 텍스트 버전입니다. 부트 플래그만이 아니라 부트 옵션 매개변수도 설정할 수 있도록 합니다. XX YY...NN은 시스템 부트 옵션 설정 요청에서 전달되는 데이터 바이트를 Hex-ASCII 형식으로 인코딩한 것입니다.</p> <p>자세한 내용은 아래의 부트 옵션 매개변수 표를 참조하십시오.</p> <p>XX - 유효한 매개변수 [7] - 1b = 잘못되거나 잠긴 매개변수로 표시 0b = 유효하거나 잠기지 않은 매개변수로 표시 [6:0] - 부트 옵션 매개변수 선택자 YY...NN -- 부트 옵션 매개변수 데이터 아래의 부트 옵션 매개변수 표를 참조하십시오. 0 바이트의 매개변수 데이터를 전달하면 매개변수 설정에 영향을 주지 않은 채 유효한 매개변수 비트를 변경할 수 있습니다.</p>
SYS GET BOOTOPT XX YY ZZ		<p>항상 IPMI "시스템 부트 옵션 가져오기" 명령의 텍스트 버전입니다. 부트 옵션 매개변수를 검색할 수 있도록 합니다.</p> <p>XX YY ZZ는 시스템 부트 옵션 가져오기 요청에서 전달되는 데이터 바이트를 Hex-ASCII 형식으로 인코딩한 것입니다.</p> <p>BMC는 명령에서 Hex-ASCII 형식의 데이터를 반환합니다. 자세한 내용은 아래의 부트 옵션 매개변수 표를 참조하십시오.</p> <p>XX - 매개변수 선택자 [7] - 예약됨 [6:0] - 부트 옵션 매개변수 선택자 YY - 세트 선택자 [7:0] - 제공된 매개변수 선택자에서 특정 블록이나 매개변수 세트를 선택합니다. 매개변수에서 세트 선택자를 사용하지 않으면 00h로 기록됩니다. ZZ - 블록 선택자 매개변수 세트 내의 특정 블록을 선택합니다. 매개변수에서 블록 선택자를 사용하지 않으면 00h로 기록됩니다.</p> <p>참고: 현재는 블록 선택자를 사용하는 IPMI 특정 부트 옵션 매개변수가 없습니다. 하지만 이 필드는 다른 구성 명령과의 일관성 유지를 위해 제공되며 나중에는 IPMI 사양을 확장할 때 위치 표시자 역할을 할 것입니다.</p>

계속

표 4. 기본 명령줄 텍스트 명령(계속)

명령	스위치	설명
SYS SET TCFG		터미널 모드 구성 바이트를 반환합니다. XX 와 YY는 아래의 터미널 모드 구성 표에 지정된 것처럼 데이터 바이트 1 과 2 의 휘발성 버전을 Hex-ASCII 형식으로 인코딩한 것이고, AA BB는 비휘발성 버전을 Hex-ASCII 형식으로 인코딩한 것입니다. V:XX YY<출력 종료 시퀀스> N:AA BB<출력 종료 시퀀스>
	-V XX YY	휘발성 터미널 모드 구성을 설정합니다. XX 와 YY는 아래의 터미널 모드 구성 표에 지정된 것처럼 데이터 바이트 1 과 2 의 휘발성 버전을 Hex-ASCII 형식으로 인코딩한 것입니다. BMC는 위의 SYS SET TCFG 와 동일한 출력을 반환합니다.
	-N XX YY	이 명령은 비휘발성 터미널 모드 구성을 설정합니다. XX 와 YY는 아래의 터미널 모드 구성 표에 지정된 것처럼 데이터 바이트 1 과 2 의 휘발성 버전을 Hex-ASCII 형식으로 인코딩한 것입니다. BMC는 위의 SYS SET TCFG 와 동일한 출력을 반환합니다.
SYS RESET		BMC에게 시스템 하드를 즉시 리셋하도록 지시합니다.
SYS POWER OFF		BMC에게 시스템 전원을 즉시 끄도록 지시합니다.
SYS POWER ON		BMC에게 시스템 전원을 즉시 켜도록 지시합니다.
SYS HEALTH QUERY		BMC에게 높은 수준의 시스템 상태 버전을 '간략한' 형식으로 반환하도록 지시합니다. BMC는 명령이 받아들여진 경우 다음 형식의 문자열을 반환합니다. PWR:zzz H:xx T:xx V:xx PS:xx C:xx D:xx S:xx O:xx 여기서 각 요소에 대한 설명은 다음과 같습니다. PWR 시스템 전원 상태 H 전체 상태 T 온도 V 전압 PS 전원 공급 장치 하위 시스템 F 냉각 하위 시스템(팬) D 하드 드라이브/RAID 하위 시스템 S 물리적 보안 O 기타(OEM)

계속

표 4. 기본 명령줄 텍스트 명령(계속)

명령	스위치	설명
SYS HEALTH QUERY (계속)		<p>zzz: "ON", "OFF"(소프트 오프 또는 기계적 오프), "SLP"(절전 - 절전 수준을 구별할 수 없을 때 사용됨), "S4", "S3", "S2", "S1", "??" (알 수 없음)</p> <p>xx: ok, nc, cr, nr, uf, ??</p> <p>"ok" = 정상(모니터되는 매개변수가 정상 작동 범위에 있음)</p> <p>"nc" = 경계('경고': 하드웨어가 정상 작동 범위를 벗어남)</p> <p>"cr" = 임계('치명적': 하드웨어가 지정된 정격을 초과함)</p> <p>"nr" = 복구 불능('잠재적 손상': 시스템 하드웨어가 위험하거나 손상됨)</p> <p>"uf" = 지정되지 않은 장애(심각도를 알 수 없는 장애가 감지됨)</p> <p>"??" = 사용할 수 없거나 알 수 없는 상태(대개는 시스템 전원이 꺼져 있어서 발생함)</p>
SYS 000157 ACTIVATE		인텔 OEM 터미널 모드 확장을 활성화합니다. 000157을 텍스트 접두어로 사용하지 않은 채 인텔 OEM 텍스트 명령을 입력할 수 있도록 합니다. OEM 명령을 사용하려면 세션이 활성화될 때마다 이 명령을 실행해야 합니다.
SYS ID		관리 대상 서버의 16 바이트 시스템 GUID를 표시합니다. 출력의 형식은 DPCCLI 명령이 표시하는 출력과 비슷합니다.
SYS NETWORK	MAC IP SUBNET GATEWAY	BMC의 네트워크 구성을 표시합니다. MAC, IP, SUBNET 또는 GATEWAY 매개변수를 사용하면 요청된 정보만 표시됩니다. 출력의 형식은 DPCCLI 명령이 표시하는 출력과 비슷합니다. 기본 OOB NIC에 대한 정보만 표시합니다.
SYS DIAGINT		BMC에게 IPMI 진단 인터럽트(IA-32 시스템의 경우 NMI)를 생성하도록 지시합니다.
SYS BOOT	-F NORMAL SERVICE ¹	<p>boot 명령은 IPMI 부트 옵션을 설정하고 시스템을 리셋합니다. 이 명령은 IPMI "set boot" 명령과는 다릅니다.</p> <p><u>boot</u>: 이 명령은 리셋하기 전에 운영체제 정상 종료를 시도합니다. 매개변수가 없으면 "shutdown -r"과 같습니다.</p> <p><u>boot -f</u>: 정상 종료가 아닌 하드 리셋을 강제합니다. 추가 매개변수가 없으면 "shutdown -rf"와 같습니다.</p> <p><u>boot (normal service)</u>: 이 명령에는 -f 옵션도 사용할 수 있습니다. 다음 번 부팅에 필요한 부트 플래그를 설정합니다.</p> <p>이 명령은 필요한 부트 플래그만 설정합니다. 필요한 부트 플래그가 BIOS에서 지원되지 않으면 부트 시퀀스에 영향을 주지 않습니다.</p>
SYS SHUTDOWN	-R -F ¹	<p>Shutdown = 운영체제 정상 종료 후 전원 끄기</p> <p>Shutdown -f = 시스템 전원 끄기 강제</p> <p>Shutdown -r = 운영체제 정상 종료 후 시스템 하드 리셋</p> <p>Shutdown -r -f = 시스템 하드 리셋 강제</p>

계속

표 4. 기본 명령줄 텍스트 명령(계속)

명령	스위치	설명
SYS IDENTIFY	-ON [# of SECONDS] -OFF	<p>서버에게 LED 를 켜거나 신호음을 울려 해당 서버의 위치를 알리도록 지시합니다.</p> <p>IDENTIFY = 15 초 동안 서버를 식별합니다.</p> <p>IDENTIFY ON = 15 초 동안 서버를 식별합니다.</p> <p>IDENTIFY ON XX = BMC 에게 특정 시간 동안 시스템의 위치를 알리도록 지시합니다. XX 는 시스템 식별 시간(초)을 Hex-ASCII 형식으로 인코딩한 바이트입니다. XX 가 00 인 경우 BMC 는 IDENTIFY OFF 명령, 기타 소프트웨어 명령 또는 ID 단추를 통한 종지 요청이 수신될 때까지 시스템 위치를 식별하도록 지시합니다.</p> <p>IDENTIFY OFF = BMC 의 시스템 위치 식별을 종지시킵니다. 현재 식별 중인 시스템이 없는 경우에는 효과가 없습니다.</p> <p>IDENTIFY -S = 현재 식별 상태와 요청 소스를 표시합니다.</p> <p>ON(응용 프로그램) ON(단추) OFF</p> <p>소프트웨어를 실행하면 시스템 ID LED 가 깜박입니다. 앞면 패널 스위치를 통해 하드웨어를 실행하면 시스템 ID LED 가 켜진 상태로 유지됩니다.</p> <p>소프트웨어가 ID LED 를 이미 켜 경우 즉 ID LED 가 깜박이고 있으면 하드웨어 ID LED 단추로 다음 작업을 수행할 수 있습니다.</p> <p>0- 소프트웨어가 LED 를 켜서 깜박이게 합니다. 1- 하드웨어 LED 단추를 누르면 LED 가 깨집니다. (권장) 2- 하드웨어 LED 단추를 한 번 더 누르면 LED 가 켜진 상태로 유지됩니다.</p>
ALARM -S	-A id -L severity	<p>이 명령은 Telco 경보 레코드를 설정하거나 Telco 경보 데이터베이스에 Telco 경보 레코드를 추가합니다. 생성기 ID 는 항상 47h 이고 소프트웨어 발생기 ID 는 0 입니다.</p> <p>매개변수:</p> <ul style="list-style-type: none"> [-A id] - 경보 ID [-L severity] - 경보 심각도. 가능한 심각도는 CRT(critical), MJR(major) 및 MNR(minor)입니다. <p>BMC 는 다음 응답 중 하나를 반환합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • New alarm added to BMC TAM alarm database. • Request alarm matches existing BMC TAM alarm database record. • Request alarm updated an existing BMC TAM alarm database record. • BMC TAM alarm database is full. Request alarm record bumped because of lower priority. • BMC TAM alarm database is full. Request alarm record bumped existing record.

계속

표 4. 기본 명령줄 텍스트 명령(계속)

ALARM -Q	<code>{-{G id {-O id} {-A id}} {-L severity} {-P} }</code>	<p>이 명령은 사용자가 입력한 옵션을 기반으로 Telco 경보 데이터베이스에서 Telco 경보 레코드를 질의합니다.</p> <p>옵션:</p> <ul style="list-style-type: none"> [-G id] - 지정된 생성기 ID를 기준으로 질의합니다. [-O id] - 지정된 소프트웨어 발생기 ID를 기준으로 질의합니다. [-A id] - 지정된 경보 ID를 기준으로 질의합니다. [-L severity] - 지정된 심각도를 기준으로 질의합니다. 가능한 심각도는 CRT(critical), MJR(major) 및 MNR(minor)입니다. [-P] - 전원 관련 경보만 질의합니다. <p>BMC는 다음 형식의 응답 문자열을 반환합니다.</p> <p>AlarmGenID=id AlarmSW=[Y N] AlarmSWID=id AlarmID=id AlarmSev=severity AlarmPWR=[Y N]</p>
ALARM -C	<code>({{-G id {-O id} {-A id}} {-L severity}} ALL)</code>	<p>이 명령은 사용자가 입력한 옵션을 기반으로 Telco 경보 데이터베이스에서 모든 Telco 경보를 지웁니다.</p> <p>옵션:</p> <ul style="list-style-type: none"> [-G id] - 지정된 생성기 ID와 일치하는 경보를 지웁니다. [-O id] - 지정된 소프트웨어 발생기 ID와 일치하는 경보를 지웁니다. [-A id] - 지정된 경보 ID와 일치하는 경보를 지웁니다. [-L severity] - 지정된 심각도와 일치하는 경보를 지웁니다. 가능한 심각도는 CRT(critical), MJR(major) 및 MNR(minor)입니다. ALL - 모든 경보 레코드를 지웁니다. <p>BMC는 다음 형식의 응답 문자열을 반환합니다. id 값은 십진수로 표시됩니다.</p> <p>Alarm ID id cleared (Generator ID id)</p>
SYS HELP	COMMAND	지정된 명령의 구문과 사용법 정보를 표시합니다. 명령에서 현재 IPMI 수정 버전을 지정하지 않으면 폼웨어 버전 번호와 지원되는 모든 명령이 표시됩니다.

1. 운영체제 정상 종료 실행에는 아래의 제한 사항이 적용됩니다.

운영체제를 정상적으로 종료하려면 전용 운영체제 에이전트가 있어야 합니다. 이 에이전트가 없거나 7초 후에 응답할 수 없으면 오류 메시지가 표시되고 리셋이나 전원 끄기가 수행되지 않은 채 명령이 종료됩니다. 운영체제 종료가 완료되지 않으면 정상 종료 명령이 하드 리셋이나 전원 끄기를 수행하지 않습니다. 이 모델은 이전에 구현된 정상 종료 요청과는 다릅니다.

표 5. 부트 옵션 매개변수

매개변수	#	매개변수 데이터(별도 설명이 없는 경우 비휘발성)
Set In Progress (휘발성)	0	<p><u>데이터 1</u> - 이 매개변수는 다음 매개변수가 업데이트되고 있는 시기와 업데이트가 완료되는 시기를 나타내는데 사용됩니다. 비트는 일부 다른 소프트웨어나 유ти리티가 데이터를 변경하고 있음을 소프트웨어에게 경고하기 위해 기본적으로 제공됩니다. 변경 사항은 기록이 발생할 때 적용됩니다.</p> <p>[7:2] - 예약됨</p> <p>[1:0] - 00b = 설정 완료. "설정 진행 중"이 활성화된 동안 시스템 리셋이나 전원이 차단된 상태로의 전환이 발생하면 BMC가 '설정 완료' 상태를 시작합니다. 룰백이 구현된 경우 '쓰기 커밋'을 '수행하지 않은 채' 설정 완료'를 직접 시작하면 보류 중인 쓰기 데이터가 버려집니다.</p> <p>01b = 설정 진행 중. 이 플래그는 일부 유ти리티나 다른 소프트웨어가 매개변수 데이터 쓰기를 수행하고 있음을 나타냅니다. 이 플래그는 알림 플래그일 뿐이며 리소스 잠금은 아닙니다. BMC는 다른 소프트웨어의 매개변수 데이터 쓰기를 막는 상호 잠금 메커니즘을 제공하지 않습니다.</p> <p>10b = 예약됨</p> <p>11b = 예약됨</p>
Service partition selector (반휘발성)[1]	1	<p><u>데이터 1</u></p> <p>[7:0] - 서비스 파티션 선택자. 이 값은 BIOS 부팅에 사용할 서비스 파티션을 선택하는데 사용됩니다. 이 문서에서는 특정 서비스 파티션에 해당하는 값을 지정하지 않습니다.</p> <p>00h = 지정 안됨</p>
Service partition scan (반휘발성)[1]	2	<p><u>데이터 1</u></p> <p>[7:2] - 예약됨</p> <p>[1] - 1b = BIOS에게 지정된 서비스 파티션을 검사하도록 요청합니다. BIOS는 요청된 검사가 수행된 후 이 비트를 지웁니다.</p> <p>[0] - 1b = 서비스 파티션 검색됨. BIOS는 지정된 서비스 파티션이 검색되었음을 나타내기 위해 이 비트를 설정합니다. BIOS는 검사가 요청될 때를 제외하고 시스템 리셋과 전원 공급이 발생할 때 항상 이 비트를 지워야 합니다.</p>

계속

표 5. 부트 옵션 매개변수(계속)

매개변수	#	매개변수 데이터(별도 설명이 없는 경우 비휘발성)
BMC boot flag valid bit clearing (반휘발성)[1]	3	<p><u>데이터 1</u> - BMC 부트 플래그 유효 비트 지우기. 기본값 = 0000b.</p> <p>[7:5] - 예약됨</p> <p>[4] - 1b = PEF로 인해 리셋/전원 사이클이 발생할 때 유효 비트를 지우지 않음</p> <p>[3] - 1b = IPMI 쇄시 제어 명령이 60초 내에 수신되지 않은 경우 부트 플래그 유효 비트를 자동으로 지우지 않음 (IPMI 쇄시 제어 명령이 수신되면 카운터가 다시 시작됨)</p> <p>[2] - 1b = 감시장치 시간 초과로 인해 리셋/전원 사이클이 발생할 때 유효 비트를 지우지 않음</p> <p>[1] - 1b = 누름 단추 리셋/소프트 리셋("Ctrl-Alt-Del")이 발생할 때 유효 비트를 지우지 않음</p> <p>[0] - 1b = 전원 누름 단추 또는 대기 모드 해제 이벤트를 통해 전원이 공급될 때 유효 비트를 지우지 않음</p>
Boot info acknowledge (반휘발성)[1]	4	<p>이러한 플래그를 사용하면 개별 사용자가 자신이 이미 부트 정보를 보고 처리했는지 여부를 추적할 수 있습니다. 부트 정보를 처리하는 응용 프로그램은 부트 옵션 데이터를 사용한 후 부트 정보를 확인하여 해당 비트를 지워야 합니다.</p> <p><u>데이터 1: 쓰기 마스크('읽기 전용')</u>. 이 필드는 읽을 때 00h로 반환됩니다. 따라서 BMC가 쓰기 마스크 필드용 저장 공간을 제공할 필요가 없습니다.)</p> <p>[7] - 1b = 데이터 필드의 비트 7에 대한 쓰기 허용</p> <p>[6] - 1b = 데이터 필드의 비트 6에 대한 쓰기 허용</p> <p>[5] - 1b = 데이터 필드의 비트 5에 대한 쓰기 허용</p> <p>[4] - 1b = 데이터 필드의 비트 4에 대한 쓰기 허용</p> <p>[3] - 1b = 데이터 필드의 비트 3에 대한 쓰기 허용</p> <p>[2] - 1b = 데이터 필드의 비트 2에 대한 쓰기 허용</p> <p>[1] - 1b = 데이터 필드의 비트 1에 대한 쓰기 허용</p> <p>[0] - 1b = 데이터 필드의 비트 0에 대한 쓰기 허용</p> <p><u>데이터 2: 부트 시작자 승인 데이터</u></p> <p>부트 시작자는 대개 부팅 시작 전에 이 매개변수에 FFh를 기록합니다. 제공된 사용자에게 부트 정보를 무시하도록 지시하려는 경우에는 부트 시작자가 0을 기록할 수도 있습니다. 이 필드는 관리 컨트롤러의 전원이 처음 켜지거나 관리 컨트롤러가 처음 리셋될 때 자동으로 00h로 초기화됩니다.</p> <p>[7] - 예약됨. 1b로 기록되며 읽을 때 무시됩니다.</p> <p>[6] - 예약됨. 1b로 기록되며 읽을 때 무시됩니다.</p> <p>[5] - 예약됨. 1b로 기록되며 읽을 때 무시됩니다.</p> <p>[4] - 0b = OEM이 부트 정보를 처리했습니다.</p> <p>[3] - 0b = SMS가 부트 정보를 처리했습니다.</p> <p>[2] - 0b = 운영체제/서비스 파티션이 부트 정보를 처리했습니다.</p> <p>[1] - 0b = 운영체제 로더가 부트 정보를 처리했습니다.</p> <p>[0] - 0b = BIOS/POST가 부트 정보를 처리했습니다.</p>

계속

표 5. 부트 옵션 매개변수(계속)

매개변수	#	매개변수 데이터(별도 설명이 없는 경우 비휘발성)
Boot flags (반휘발성)[1]	5	<p><u>데이터 1</u></p> <p>[7] - 1b = 부트 플래그 유효함. 이 비트는 유효한 플래그 데이터가 있음을 나타냅니다. 이 비트는 위의 부트 플래그 유효 비트 지우기 매개변수에 따라 자동으로 지워질 수도 있습니다.</p> <p>[6:0] - 예약됨</p> <p>다음 플래그에 대한 BIOS 지원은 선택 사항입니다. 제공된 플래그가 지원되는 경우 구현이 이 사양에 부합하려면 지정된 기능이 발생해야 합니다.</p> <p>다음 매개변수는 BIOS 기본 설정의 임시 대체를 나타냅니다. BIOS는 이러한 플래그가 설정된 단일 부트에 대해 다음 매개변수를 사용해야 합니다. 비트가 0b인 경우 BIOS는 제공된 옵션에 대해 해당 기본 구성 사용해야 합니다.</p> <p><u>데이터 2</u></p> <p>[7] - 1b = CMOS 지우기</p> <p>[6] - 1b = 키보드 잠금</p> <p>[5:2] - 부트 장치 선택자</p> <p>0000b = 대체 안함</p> <p>0001b = PXE 강제</p> <p>0010b = 기본 하드 드라이브로 부트 강제[2]</p> <p>0011b = 기본 하드 드라이브로 부트 강제, 안전 모드 요청[2]</p> <p>0100b = 기본 진단 파티션으로 부트 강제[2]</p> <p>0101b = 기본 CD/DVD로 부트 강제[2]</p> <p>0110b-1110b = 예약됨</p> <p>1111b = 플로피/기본 탈착식 미디어로 부트 강제</p> <p>[1] - 1b = 화면 지우기</p> <p>[0] - 1b = 리셋 단추 잠금</p>

계속

표 5. 부트 옵션 매개변수(계속)

매개변수	#	매개변수 데이터(별도 설명이 없는 경우 비휘발성)
Boot flags (반휘발성)[1] (계속)	5	<p><u>데이터 3</u></p> <p>[7] - 1b = 전원 단추를 통한 잠금(전원 고기/절전 모드 요청) [6:5] - 펌웨어(BIOS) 자세한 정보 표시(POST 화면에 나타나는 사항 지시) 00b = 시스템 기본값 01b = 간략한 정보 표시 요청 10b = 자세한 정보 표시 요청 11b = 예약됨</p> <p>[4] - 1b = 이벤트 트랩 진행 강제. 1b로 설정된 경우 BMC는 BIOS 진행 이벤트의 PET 트랩을 플래그를 설정한 세션의 LAN 또는 직렬/모뎀 대상으로 전송합니다. 이 기능에 PET 트랩이 사용되므로, 기본 모드나 터미널 모드와 같이 PET를 지원하지 않는 연결 모드의 경우 이 비트가 무시됩니다.</p> <p>[3] - 1b = 사용자 암호 무시. 1b로 설정된 경우 관리 대상 클라이언트의 BIOS는 시스템을 부팅하고 시스템에 설정된 사용자 또는 부트 암호를 무시합니다.</p> <p>[2] - 1b = 절전 단추 잠금. 1b로 설정된 경우 BIOS에게 다음 번 부트 사이클까지 시스템에 대해 절전 단추 작업을 수행하지 않도록 지시합니다.</p> <p>[1:0] - 00b = BIOS 구성 설정에 따라 콘솔 전환 발생 01b = 콘솔 전환 기능이 설정된 경우 콘솔 전환 억제(생략) 10b = 콘솔 전환 기능 설정 요청 11b = 예약됨</p>

계속

표 5. 부트 옵션 매개변수(계속)

매개변수	#	매개변수 데이터(별도 설명이 없는 경우 비휘발성)
Boot flags (반휘발성)[1] (계속)	5	<p><u>데이터 4</u></p> <p>[7:4] - 예약됨</p> <p>[3] - BIOS 공유 모드 대체</p> <p>BIOS 에게 채널을 임시로 공유 액세스 모드에 두도록 요청하는 데 사용될 수 있습니다.</p> <p>IPMI 사양의 권장 사항에 따라 '공유' 액세스를 사용하면 베이스보드 직렬 컨트롤러가 POST/운영체제 부팅 시작 후에도 계속 사용되면서 BMC에 액세스할 수 있습니다. 이는 진단 파티션과 같은 대체 장치로 부팅할 때 유용한데, 그 이유는 파티션이 직렬 포트를 사용할 수 있기 때문입니다. 하지만 파티션 소프트웨어가 실패해도 여전히 BMC 와 통신할 수 있습니다.</p> <p>1b = BIOS 에게 매개변수 #6에서 지정한 채널의 액세스 모드를 '공유'로 임시 설정하도록 요청합니다. 이는 대개 '채널 액세스 설정' 명령을 보내어 BMC의 휘발성 액세스 모드 설정을 구성하는 방식으로 수행됩니다.</p> <p>0b = BIOS 에게 현재 액세스 모드 설정을 변경하도록 요청하지 않습니다.</p> <p>[2:0] - BIOS Mux 제어 대체</p> <p>BIOS 에게 POST 가 끝날 때/운영체제 부팅이 시작될 때 직렬/모뎀 MUX 의 특정 설정을 강제하도록 요청하는 데 사용될 수 있습니다. 이 무시는 BIOS 공유 모드 무시가 설정되어 있어도 액세스 모드의 MUX 설정보다 우선합니다.</p> <p>000b = BIOS 는 POST 가 끝날 때 권장되는 MUX 설정을 사용합니다. 자세한 내용은 IPMI 사양을 참조하십시오.</p> <p>001b = BIOS 에게 POST 가 끝날 때/운영체제 부팅이 시작될 때 BMC에 대해 MUX 를 강제하도록 요청합니다. 이는 POST 가 끝날 때 권장되는 MUX 설정을 대체합니다. 자세한 내용은 IPMI 사양을 참조하십시오.</p> <p>010b = BIOS 에게 POST 가 끝날 때/운영체제 부팅이 시작될 때 시스템에 대해 MUX 를 강제하도록 요청합니다. 이는 POST 가 끝날 때 권장되는 MUX 설정을 대체합니다. 자세한 내용은 IPMI 사양을 참조하십시오.</p> <p><u>데이터 5</u> - 예약됨</p>

계속

표 5. 부트 옵션 매개변수(계속)

매개변수	#	매개변수 데이터(별도 설명이 없는 경우 비휘발성)
Boot initiator info (반휘발성)[1]	6	<p>부팅을 시작한 사용자의 주소 및 ID 정보입니다. 부팅을 시작한 사용자는 시스템 전원 공급, 전원 사이클 또는 리셋 명령을 실행하기 전에 이 매개변수와 부트 정보 승인 매개변수를 기록합니다. 이 데이터는 BMC에서 기록하는 것이 아니라 원격 콘솔 응용 프로그램에서 기록합니다.</p> <p><u>부트 소스</u></p> <p><u>데이터 1- 채널 번호 부트 명령</u>(예: 새시 제어 명령)을 전달하는 채널입니다. BIOS 와 부트 소프트웨어(예: 서비스 파티션 또는 운영체제 로더)는 채널 세션 가져오기를 사용하여 부트를 시작한 사용자에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.</p> <p>[7:4] - 예약됨 [3:0] - 채널 번호</p> <p><u>데이터 2:5 - 세션 ID</u>. 부트 명령이 실행되는 세션의 세션 ID입니다. 이 값을 채널 세션 가져오기 명령과 함께 사용하여 부트를 시작한 사용자에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.</p> <p><u>데이터 6:9 - 부트 정보 타임 스탬프</u>. 이 타임 스탬프는 소프트웨어에서 부트 정보가 '오래된 정보'인지 여부를 결정하는 데 도움이 됩니다. 서비스 파티션 또는 운영체제 로더는 부트 정보가 필요한 것보다 오래된 정보인 경우 해당 부트 정보를 무시할 수 있습니다.</p> <p>부트 시작자는 부트를 시작하는 명령을 실행하기 전에 IPMI SEL 시간 가져오기 명령에서 타임 스탬프 값과 함께 이 필드를 로드해야 합니다.</p>
Boot initiator mailbox (반휘발성)[1][2]	7	<p>이 매개변수는 운영체제 로더 또는 서비스 파티션 소프트웨어의 작업을 지시하는 정보를 보관하는 '사서함'으로 사용됩니다.</p> <p>참고: BMC가 이 정보를 보존하고 다른 소프트웨어 엔티티가 이 정보를 읽을 수 있으므로, '기밀' 데이터를 처리할 때는 이 정보를 사용하지 않아야 합니다.</p> <p><u>데이터 1: 세트 선택자 = 블록 선택자</u> 액세스할 16 바이트 정보 블록을 선택합니다. 0을 기반으로 합니다.</p> <p><u>데이터 2: (17) 블록 데이터</u> 블록 #0의 처음 3 바이트는 로더를 지정한 회사나 조직의 IANA 엔터프라이즈 ID 번호(최하위 바이트부터 순서대로 적용됨)입니다. 프로토콜과 매체에 따라 블록 당 최대 16 바이트로 이루어진 부트 시작자 관련 정보입니다.</p> <p>BMC는 이 명령에 대해 다섯 개의 저장 블록을 지원합니다. 이전 값은 겹쳐쓰여집니다. BMC는 제공된 블록에 기록된 정보가 16 바이트 미만인 경우 나머지 데이터 바이트를 자동으로 지우지 않습니다.</p>
기타 모든 매개변수	기타 모든 번호	예약됨

- '반휘발성'으로 지정된 매개변수는 시스템 전원 사이클, 리셋, 시스템 전원 켜기/끄기 및 절전 상태 변경이 발생할 때는 보존되지만 관리 컨트롤러의 대기 전원이 순절되거나 폴드 리셋이 발생할 때는 보존되지 않습니다. 별다른 설명이 없으면 '반휘발성'으로 지정된 매개변수는 컨트롤러 전원 공급 또는 하드 리셋이 발생할 때 0으로 초기화됩니다.
- IPMI는 소프트웨어에서 원격 응용 프로그램이 부트 프로세스의 추가 선택과 부트 전 소프트웨어의 시작 지시를 위한 OEM 매개변수를 전달하는 수단으로 부트 시작자 사서함을 사용할 수 있도록 합니다. 다른 매개변수를 추가로 포함시키지 않으면 지정된 유형의 기본 장치/첫번째로 검사된 장치가 부팅됩니다.

표 6. 기본 명령줄 구성

바이트	설명
1	<p>[7:6] - 예약됨</p> <p>[5] - 행 편집 0b = 기능 해제 1b = 기능 설정(기본값)</p> <p>[4] - 예약됨</p> <p>[3:2] - 삭제 제어(행 편집 기능이 설정된 경우에만 적용됨) 00b = BMC는 <BKSP> 또는 이 수신될 때 문자를 출력합니다. 01b = BMC는 <BKSP> 또는 이 수신될 때 <BKSP><SP><BKSP> 시퀀스를 출력합니다(기본값).</p> <p>[1] - 에코 제어 0b = 에코 없음 1b = 에코. BMC는 문자가 수신될 때 문자를 에코합니다(기본값)</p> <p>[0] - 핸드세이크 - BMC는 각 터미널 모드 IPMI 메시지가 수신되고 다음 메시지를 수신할 준비가 될 때 [SYS]<newline>을 출력합니다. 0b = 기능 해제 1b = 기능 설정(기본값)</p>
2	<p>[7:4] - 줄바꿈 출력 시퀀스(BMC -> 콘솔). BMC가 터미널 모드에서 콘솔에 행을 기록할 때 <newline> 시퀀스로 사용할 문자를 선택합니다.</p> <p>0h = 종료 시퀀스 없음 1h = <CR-LF>(기본값) 2h = <NULL> 3h = <CR> 4h = <LF-CR> 5h = <LF> 기타 모든 값 - 예약됨</p> <p>[3:0] - 줄바꿈 입력 시퀀스(콘솔 -> BMC). 콘솔이 터미널 모드에서 BMC에 기록할 때 <newline> 시퀀스로 사용할 문자를 선택합니다.</p> <p>0h = 예약됨 1h = <CR>(기본값) 2h = <NULL> 기타 모든 값 - 예약됨</p>

9. One-Boot Flash Update 유틸리티

이 절에서는 운영체제가 실행되는 동안 서버의 BIOS 및 펌웨어(BMC, FRU 및 SDR)를 업데이트하는 과정에 대해 설명합니다. 업데이트 과정이 완료되면 다음 번에 시스템을 리셋할 때 새로 업데이트된 BIOS 및/또는 펌웨어를 활성화합니다.

이 유틸리티를 설치하는 방법은 28페이지를 참조하십시오.

업데이트를 수행하는 소프트웨어인 One-Boot Flash Update 유틸리티는 Windows 2000 과 Red Hat Linux 8.0에서 실행되며 두 운영체제 중 하나의 명령 프롬프트에서 시작됩니다. 새 버전의 BIOS 와 펌웨어 이미지는 보조 플래시 메모리에서 프로그래밍되며 다음 시스템 리셋이 완료된 후에야 사용됩니다(BIOS 와 펌웨어가 성공적으로 업데이트되면 BIOS 와 펌웨어 업데이트 알림 플래그가 설정됨). 시스템 리셋이 완료되면 새 버전이 검증되고 활성화됩니다. 리셋 후 새 버전에 대한 검증이나 활성화에 실패하면 현재 버전이 복원되어 대신 사용되고 결과적으로 업데이트가 취소됩니다.

→ 참고

FRU의 경우 업데이트는 현재 버전에서 직접 수행됩니다. FRU는 BIOS 및 다른 펌웨어와 같은 보조 플래시 메모리에 저장되지 않습니다. 따라서 이전 FRU 버전을 복원할 수 없습니다.

One-Boot Flash Update 유틸리티는 One-Boot Flash Update 유틸리티를 시작할 때 제공한 <URL or path> 인수로 지정된 위치에 구성(CFG) 파일(기본 이름: flashupd.cfg)이 있어야 한다고 가정합니다(아래의 명령줄 구문 참조). 이 위치는 업데이트에 사용할 실제 파일과 같은 위치여야 합니다. 구성 파일은 업데이트 파일에 대한 정보를 포함하는 텍스트 파일입니다.

텔넷 클라이언트와 터미널 서비스(Windows) 또는 텔넷 클라이언트와 원격 셸(Linux)을 사용하여 보안 네트워크 연결을 통해 원격으로 이 유틸리티를 실행할 수 있습니다.

One-Boot Flash Update 유틸리티 명령줄 구문

One-Boot Flash Update 유틸리티를 사용하려면 관리 권한(Windows) 또는 root 권한(Linux)이 있어야 합니다.

구문:

```
flashupd [-i] [-u < URL or path >] [-c] [-h | ?]
```

설명:

구성 파일에 지정된 BIOS 및/또는 펌웨어로 로컬 서버의 BIOS 및/또는 펌웨어를 업데이트합니다.

옵션:

- [**-i**] 현재 실행 중인 BIOS 및 펌웨어의 버전 정보를 표시합니다. **-i** 옵션을 **-u** 옵션과 함께 지정하면 업데이트 패키지 파일의 버전 정보가 표시됩니다.
- u** BIOS 및 펌웨어 업데이트를 수행합니다. <*URL or path*>는 구성 파일을 포함하여 업데이트해야 할 파일이 있는 위치를 지정합니다. URL이나 경로로 지정된 파일 이름이 없으면 기본 이름인 *flashupd.cfg* 가 구성 파일로 사용됩니다. <*URL or path*> 값은 로컬 파일 시스템 경로, FTP 서버 또는 HTTP 서버일 수 있습니다. 아래 예를 참조하십시오.

 - u** 현재 로컬 디렉토리를 지정합니다.
 - u http://<IP address or URL>/<path>** HTTP 서버를 지정합니다.
 - u ftp://<login:password>@<server name or IP address>/<path>** FTP 서버를 지정합니다.
- [-c]** 유ти리티를 사용하여 수행하다가 보류 중이던 업데이트 작업을 모두 취소합니다. 유ти리티는 BIOS, BMC 및 SDR에서 내부 플래그를 리셋하여 모든 업데이트 작업을 취소합니다. FRU 업데이트는 즉시 실행되므로 이 옵션을 사용하여 취소할 수 없습니다.
- [-h|?]** 명령줄 도움말 정보를 표시합니다.

10. 용어

이 문서에서는 다음과 같은 용어와 약어가 사용됩니다.

용어	설명
CA Unicenter TNG	Computer Associates Unicenter The Next Generation
CSSU	클라이언트 시스템 설정 유ти리티(Client System Setup Utility)—클라이언트에서 원격으로 SSU를 실행하는 데 사용됨
DMI	데스크탑 관리 인터페이스/Desktop Management Interface
DPC	플랫폼 직접 제어(Direct Platform Control)
EMP	비상 관리 포트(Emergency Management Port)—서버의 COM2 직렬 포트
ESMC	엔터프라이즈 서버 관리 콘솔(Enterprise Server Management Console)—ISM 소프트웨어와 통합할 수 있는 비 ISM 콘솔 또는 타사 관리 콘솔
FRU	필드 교체 장치(Field Replaceable Units)
GUID	전역 고유 식별자(Globally Unique Identifier)
ICMB	지능형 쇄시 관리 버스(Intelligent Chassis Management Bus)
IPMI	지능형 플랫폼 관리 인터페이스(Intelligent Platform Management Interface)
ISC	Intel Server Control—Intel Server Management(ISM)의 이전 이름
ISM	Intel Server Management
MBE	다중 비트 오류(Multiple Bit Error)
MIF	관리 정보 형식(Management Information Format)—DMI에서 구성요소 계측 도구를 설명하는 데 사용되는 파일 형식
NIC	네트워크 인터페이스 컨트롤러(Network Interface controller)—네트워크 액세스 포트
NMI	마스크 불능 인터럽트(Non-Maskable Interrupt)
PIC	플랫폼 계측 제어(Platform Instrumentation Control)—클라이언트 시스템에서 실행됨
PI	플랫폼 계측(Platform Instrumentation)—관리 대상 서버 시스템에서 실행됨
PXE	부트 전 실행 환경(Preboot Execution Environment)—네트워크 서버에서 부팅할 수 있게 해주는 코드
RAID	저렴한 디스크 중복 배열(Redundant Array of Inexpensive Disks)
RPC	원격 프로시저 호출(Remote Procedure Call)
SBE	단일 비트 오류(Single-Bit Error)
SCSI	하드 디스크와 같은 주변기기에 액세스하는 데 사용되는 버스 유형
SCW	서버 구성 마법사(Server Configuration Wizard) - 서버 관리 기능을 제공하도록 서버를 구성하는 DOS 유ти리티
SDR	센서 데이터 레코드(Sensor Data Records)
SEL	시스템 이벤트 로그
SMI	시스템 관리 인터럽트(System Management Interrupt)
SNMP	단순 네트워크 관리 프로토콜(Simple Network Management Protocol)—정보 관리를 위한 기본

	네트워크 프로토콜
SSU	시스템 설정 유ти리티(System Setup Utility)—서버에 대한 저급 구성 설정을 수행하는 데 사용됨
SUM	시스템 업데이트 관리자(System Update Manager)
TCO	총 소유 비용(Total Cost of Ownership) 포트—서버의 특정 네트워크 액세스 포트

부록 A. 서비스 파티션 및 유틸리티

서비스 파티션

서비스 파티션은 서버 구성 마법사를 통해 설치되거나 업데이트되는 서버 시스템의 특수한 하드 디스크 파티션으로, 시스템 설정 유틸리티(SSU)와 같은 유틸리티와 기타 원격 관리에 필요한 소프트웨어를 포함합니다. 서비스 파티션은 활성 파티션으로 표시되지 않고 특수한 요청에 따라 서버를 부팅하기만 합니다. 그러나 저급 디스크 유틸리티에서는 파티션 항목이 EISA 파티션으로 나타나고 해당 파티션 영역도 인식될 수 있습니다.

서비스 파티션의 유틸리티는 로컬로 실행할 수도 있고 원격으로 실행할 수도 있습니다. 어떤 경우든 먼저 서비스 파티션으로 서버를 부팅해야 합니다. ISM에서는 다음 유틸리티를 사용하여 원격 실행 작업을 수행할 수 있습니다.

- 플랫폼 직접 제어(DPC) 콘솔
- SSU에 대한 원격 또는 클라이언트 인터페이스인 클라이언트 시스템 설정 유틸리티(CSSU)

서버 구성 마법사를 실행할 때는 서비스 파티션을 설치할지 아니면 업그레이드할지 결정해야 합니다. 서버에 기존 서비스 파티션이 없을 때 이 구성 옵션을 선택하면 서버 구성 마법사가 서비스 파티션을 만들 수 있는 옵션을 제공합니다. 서버에 이미 서비스 파티션이 있으면 서버 구성 마법사가 CD의 유틸리티를 사용하여 기존 서비스 파티션을 업그레이드합니다.

■ 참고

운영체제 설치 후 파티션을 추가하거나 제거하면 일부 운영체제가 부팅되지 않을 수 있으므로, 파티션이 나뉘어진 드라이브에는 새 서비스 파티션을 설치하지 않는 것이 좋습니다. 소용량 하드 드라이브를 서비스 파티션용으로 추가하는 방법도 가능합니다.

서비스 파티션에서 로컬로 서버 부팅

서비스 파티션에 설치된 SSU와 같은 유틸리티를 실행하려면 서비스 파티션으로 서버를 부팅하십시오. 서버를 로컬로 재부팅하여 SSU를 직접 실행한 다음 관리 대상 서버로 구성할 수 있습니다. 나중에 ISM 소프트웨어가 콘솔과 서버 시스템 둘 다에 설치된 후에는 이 안내서에 설명된 것처럼 DPC, 클라이언트 SSU 또는 명령줄 인터페이스(CLI)를 사용하여 서비스 파티션에서 원격으로 부팅할 수 있습니다.

현재 서버 플랫폼에는 시작할 때 <F4> 키를 눌러 서비스 파티션을 직접 부팅하는 옵션이 있습니다. 이 기능이 없는 플랫폼의 경우에는 BIOS Setup 프로그램에서 해당 옵션을 변경하여 서비스 파티션을 부팅할 수 있습니다.

1. 서버를 다시 시작합니다.

2. "press F2 to enter Setup, press F4 to boot the Service Partition" 메시지가 나타나면 F4 키를 누르기만 합니다. 아래의 단계들은 무시합니다.
3. 서비스 파티션을 직접 부팅하는 옵션이 없으면 "F2 to enter Setup" 메시지가 나타날 때 곧바로 F2 키를 눌러 Setup 프로그램을 시작합니다.
4. Setup 프로그램에서 화살표 키를 사용하여 "Server" 메뉴를 선택합니다.
5. "Service Boot"를 선택하고 Enter 키를 누릅니다.
6. "Enabled"를 선택하고 Enter 키를 누릅니다. 다음 번 시스템 부팅 후에는 "Service Boot" 옵션이 "Disabled"로 리셋됩니다.
7. F10 키를 누릅니다.
8. "Yes"를 선택하여 현재 설정을 저장하고 Enter 키를 누릅니다. 그러면 서버가 다시 시작되면서 DOS 프롬프트가 있는 서비스 파티션을 부팅합니다.

유ти리티

서버 구성 마법사의 옵션을 사용하여 다음 서버 구성 유ти리티를 실행할 수 있습니다.

- 서비스 파티션 관리자(SPADMIN)
- 시스템 설정 유ти리티(SSU)
- 필드 교체 장치(FRU) 및 센서 데이터 레코드(SDR) 로더 유ти리티

서비스 파티션 관리자(SPADMIN)

SPADMIN은 서버의 하드 디스크 드라이브에 서비스 파티션을 만들고 구성할 수 있는 소프트웨어 유ти리티입니다. 이 유ти리티를 사용하는 방법은 서버의 플랫폼 설명서를 참조하십시오.

시스템 설정 유ти리티

시스템 설정 유ти리티(SSU)를 사용하여 서버 펌웨어의 특정 속성을 설정하고 표시할 수 있습니다. 단, SSU를 사용하여 설정을 변경하기 전에 서버의 구성 가능한 요소에 대해 잘 알아두어야 합니다.

SSU는 서버 구성 마법사에서 시작할 수 있을 뿐 아니라 다음 방법을 통해서도 시작할 수 있습니다.

- A. 서비스 파티션에서 로컬로 부팅할 때 DOS 프롬프트가 나타나면 다음 명령을 입력합니다.

```
cd \ssu
ssu
```
- B. ISM의 클라이언트 SSU(CSSU) 구성요소를 사용하여 클라이언트 콘솔에서 원격으로 SSU 인터페이스를 실행할 수 있습니다. 서비스 파티션으로 재부팅하고 SSU를 실행하려면 CSSU의 "서버" 메뉴에서 "연결"을 선택합니다.

- C. ISM 의 플랫폼 직접 제어(DPC) 구성요소를 사용하여 클라이언트 콘솔에서 원격으로 SSU 를 실행할 수 있습니다. DPC 에서 서비스 파티션으로 재부팅하고 SSU 에 액세스하려면 해당 서버에 연결한 다음 "동작" 메뉴에서 "서비스 파티션으로 재부팅"을 선택합니다. 그런 다음 "서비스 파티션" 메뉴에서 "프로그램 실행"을 선택하고 SSU 를 선택하거나 명령줄에 SSU 를 입력합니다.

FRUSDR 로더 유ти리티

FRUSDR 로더 유ти리티를 사용하면 시스템 FRU 와 SDR 을 로드하고 표시할 수 있습니다. 이 유ти리티를 사용하는 방법은 서버 제품 안내서를 참조하십시오.