



Pacote de gerenciamento de servidores Intel®

Guia do Usuário

Declarações de Caráter Legal

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO SÃO RELACIONADAS AOS PRODUTOS INTEL®, PARA FINS DE SUPORTE ÀS PLACAS PARA SERVIDOR E SISTEMAS DESENVOLVIDOS PELA INTEL. NENHUMA LICENÇA, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, POR EMBARGO OU DE OUTRA FORMA, A QUAISQUER DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL É CONCEDIDA POR ESTE DOCUMENTO. EXCETO CONFORME CONSTA NOS TERMOS E CONDIÇÕES DE VENDA DA INTEL PARA ESSES PRODUTOS, A INTEL NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE E SE ISENTA DE QUALQUER GARANTIA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, RELACIONADA À VENDA E/OU O USO DE SEUS PRODUTOS, INCLUSIVE RESPONSABILIDADE OU GARANTIAS ATRELADAS À ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO, ADEQUAÇÃO AO COMÉRCIO OU VIOLAÇÃO DE QUALQUER PATENTE, DIREITOS AUTORAIS OU QUALQUER OUTRO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.

A MENOS QUE ESTIPULADO DE OUTRA FORMA, POR ESCRITO, PELA INTEL, OS PRODUTOS INTEL NÃO SÃO PROJETADOS NEM TÊM COMO OBJETIVO QUALQUER APLICAÇÃO EM QUE A FALHA DO PRODUTO INTEL POSSA CRIAR UMA SITUAÇÃO EM QUE POSSAM OCORRER FERIMENTOS OU A MORTE DE PESSOAS.

A Intel pode modificar especificações e descrições de produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. Os designers não podem confiar na ausência ou em características de quaisquer recursos ou instruções marcados como "reservados" ou "sem definição". A Intel reserva esses elementos para definição futura e não tem qualquer responsabilidade por conflitos ou incompatibilidades decorrentes de alterações futuras neles implementadas. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não finalize um design com estas informações.

Os produtos descritos neste documento podem conter defeitos ou erros de design conhecidos como errata, que podem desviar o produto das especificações publicadas. A errata atual estará disponível quando solicitada.

Entre em contato com o escritório comercial local da Intel ou com seu distribuidor para obter as especificações mais recentes e antes de colocar o pedido de seus produtos.

Intel é uma marca comercial da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Microsoft, Windows, Windows Server, Active Directory e Vista são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Microsoft® Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

*Outros nomes e marcas podem ser propriedades de outras empresas.

Copyright © 2007–2008 Intel Corporation. Todos os direitos reservados.

Conteúdo

1	Introdução	5
	Recursos	6
	Requisitos do sistema.....	7
	Instalação	8
	Outros pacotes de gerenciamento Intel.....	9
	Onde encontrar mais informações	9
2	Visualizações	11
	Visualização Estado do servidor Intel®	11
	Visualização de Alertas de hardware Intel®	11
	Visualização Diagrama de hardware Intel®	11
	Visualização Estado de hardware Intel®	11
	Visualização Consumo de energia (Watts)	12
	Visualização % total de uso da energia	12
	Visão Servidores sem agentes Intel®	12
	Visualização Faixa de detecção sem agente da Intel®	12
3	Console do Pacote de gerenciamento de servidores Intel®.....	13
4	Tarefas	15
	Servidor Intel®: Desligamento da energia - normal.....	15
	Servidor Intel®: Console do pacote de gerenciamento.....	15
	Servidor Intel®: Reinicialização normal	15
	Servidor Intel®: Console RMM2 da Web	16
	Servidor Intel®: Redirecionamento de console (SOL)	16
	Servidor Intel®: Redirecionamento de console (SOL) com reinicialização.....	16
	Servidor Intel®: Interface de linha de comando (ILC).....	16
	Servidor Intel®: IMM-Adv KVM Viewer (ARSC)	17
	Servidor Intel®: Desligamento da energia - Forçado	17
	Servidor Intel®: Ligar a energia	17
	Servidor Intel®: Reinicialização forçada.....	17
	Servidor Intel®: Atualizar senha de gerenciamento sem agentes	17
	Servidor Intel®: Atribuir nome ao servidor.....	18

1 Introdução


O Pacote de gerenciamento de servidores Intel® fornece ferramentas básicas para o gerenciamento de servidor às pequenas e médias empresas. Este Pacote de gerenciamento acrescenta a funcionalidade de gerenciamento de servidor Intel às plataformas para servidor Intel executando o sistema operacional Microsoft® Windows®, baseando-se nas amplas capacidades do Microsoft® System Center Essentials 2007.

No Microsoft® System Center Essentials 2007, os computadores gerenciados (exibidos como nós no diagrama a seguir) podem ser servidores, computadores desktop ou laptop. Com o Pacote de gerenciamento de servidor Intel, é possível gerenciar um único servidor Intel imediatamente. Mais adiante, você pode acrescentar licenças para gerenciar nós adicionais, à medida que sua empresa se expandir. A família de produtos do System Center abrange os três seguintes produtos:

- Microsoft® System Center Essentials 2007 — **Single Server Edition** (gerenciamento de sistema independente para um único servidor)
- Microsoft® System Center Essentials 2007 — **Small Network Edition** (gerenciamento de sistema para até 4 servidores e 15 clientes)
- Microsoft® System Center Essentials 2007 — **Standard Edition** (gerenciamento de sistema para até 15 servidores e 50 clientes)

Os três produtos do Microsoft® System Center Essentials 2007 são instalados no servidor do Microsoft® System Center Essentials 2007 a partir da mídia do Software Intel System Management e depois desbloqueados com as chaves de licença.

O diagrama a seguir identifica os elementos em uma instalação típica de rede pequena do Microsoft® System Center Essentials 2007.



Nota: O Microsoft® System Center Essentials 2007 exige o serviço de diretório do Microsoft® Active Directory® e só é possível instalar apenas uma cópia do servidor em um domínio de rede. O verificador de pré-requisitos no instalador informará se foi detectada outra instância do Microsoft® System Center Essentials 2007.

Se você já instalou o Microsoft® System Center Essentials 2007, basta instalar o Pacote de gerenciamento de servidor Intel. Também é possível usar o Pacote de gerenciamento de servidor Intel com o Microsoft® System Center Operations Manager 2007 (disponível na Microsoft).

Entre em contato com seu representante de vendas da Intel® ou visite o site shop.intel.com para solicitar outras chaves de licença do Microsoft® System Center Essentials 2007.

Recursos

O Pacote de gerenciamento de servidor Intel tem os seguintes recursos:

- Os Computadores Intel® gerenciados por agentes e sem agentes são adicionados a

visualizações de monitoração do Microsoft® System Center Essentials 2007

- Fornece um novo log de eventos do hardware no sistema operacional do Windows® Event Viewer (Visualizador de Eventos do Windows)
- Possibilidade de abrir a Interface de linha de comando Intel® (Intel ILC), o KVM remoto e um console SOL (Serial Over LAN) a partir do console do Microsoft® System Center Essentials 2007
- Oferece suporte para os servidores Intel® baseados na IPMI (Intelligent Platform Management Interface — Interface de Gerenciamento de Plataforma Inteligente)
- Oferece suporte para o controle de energia e reinicialização do sistema no modo remoto
- Fornece gráficos de utilização da energia para os servidores baseados em agentes suportados pela PSMI (Power Supply Management Interface — Interface de Gerenciamento de Fontes de Alimentação)
- Suporta o desligamento da energia - normal e a reinicialização, quando o sistema operacional e o agente de gerenciamento estiverem presentes
- Suporta a configuração remota da BMC dentro do console do Pacote de gerenciamento de servidor Intel e da Intel ILC.
- Contém o console do Pacote de gerenciamento de servidor Intel, que exibe as leituras do sensor, dados da FRU (Field Replaceable Unit— Unidade substituível de campo) e o SEL (System Event Log — Log de eventos do sistema) do computador Intel selecionado
- Suporta o “Modo de manutenção” no Microsoft® System Center Essentials 2007.

Requisitos do sistema

Esses pré-requisitos de hardware e software do Pacote de gerenciamento de servidor Intel são idênticos aos do Microsoft® System Center Essentials 2007, exceto quando observado na seção.

Consulte as *Notas da Versão* do Pacote de gerenciamento de servidor Intel para conhecer as alterações nos requisitos do sistema ocorridas após a publicação deste documento.

Microsoft® System Center Essentials 2007 Server

O sistema deve atender aos pré-requisitos mínimos de hardware e software do Microsoft® System Center Essentials 2007. O sistema deve ter uma das seguintes versões do sistema operacional Windows® (IA-32 ou versão da arquitetura Intel 64):

- Windows Server® 2003 Standard ou Enterprise Edition, com SP1 ou posterior
- Windows Server® 2003 R2, com SP1 ou posterior

Servidores gerenciados Intel®

O servidor deve atender aos pré-requisitos mínimos de hardware e software dos nós gerenciados pelo Microsoft® System Center Essentials 2007 e deve ter uma das seguintes versões do sistema operacional Microsoft® Windows® (IA-32 ou versão da arquitetura Intel 64, a menos que especificado de outra forma):

- Windows Server® 2003 Standard ou Enterprise Edition, com SP1 ou posterior
- Windows Server® 2003 R2, com SP1 ou posterior
- Windows® XP Professional, com SP1 ou posterior
- Windows® 2000 Professional ou Server, com o SP4 (versão da arquitetura IA-32)

- Windows Vista® Enterprise Edition

Console de gerenciamento

O sistema deve atender aos pré-requisitos mínimos de hardware e software dos consoles do Microsoft® System Center Essentials 2007 e ter uma das seguintes versões do sistema operacional Microsoft® Windows® (IA-32 ou versão da arquitetura Intel 64, a menos que especificado de outra forma):

- Windows Server® 2003 Standard ou Enterprise Edition, com SP1 ou posterior
- Windows Server® 2003 R2, com SP1 ou posterior
- Windows® XP Professional, com SP1 ou posterior
- Windows Vista® Enterprise Edition
- Sun* Java* Runtime Environment (JRE) 1.4.2 ou posterior, se o Intel® Advanced Remote Server Control (Intel® ARSC) estiver instalado

Instalação

A mídia do software de gerenciamento de servidores Intel contém um ponto de carregamento da *execução automática* na mídia nº 1 do Microsoft® System Center Essentials 2007, do Pacote de gerenciamento de servidor Intel e dos Utilitários Intel. O instalador solicitará ao usuário a mídia nº 2, se necessário.

Instale o Pacote de gerenciamento de servidor Intel nos seguintes sistemas:

- Servidor de gerenciamento do Microsoft® System Center Essentials 2007 ou Microsoft® System Center Operations Manager 2007
- Todos os servidores Intel® gerenciados (exige no mínimo o agente de gerenciamento)
- Todos os outros sistemas em que a interface do usuário do Microsoft® System Center Essentials 2007 foi instalada

O instalador do Pacote de gerenciamento de servidor Intel é automaticamente aberto após a instalação do Microsoft® System Center Essentials 2007 em seu servidor de gerenciamento, a partir da mídia do software do sistema de gerenciamento Intel. Se você tiver uma instalação do Microsoft® System Center Essentials 2007 ou Microsoft® System Center Operations Manager 2007 sem o Pacote de gerenciamento de servidor Intel, instale o pacote de gerenciamento a partir da mídia do software de gerenciamento de servidores Intel.

O instalador do Pacote de gerenciamento de servidor Intel também é automaticamente aberto após a instalação da interface do usuário do Microsoft® System Center Essentials 2007, a partir da mídia do software de gerenciamento de sistema Intel. Se você tiver instalado previamente a interface do usuário do Microsoft® System Center Essentials 2007 a partir de outra fonte, deverá instalar o Pacote de gerenciamento de servidor Intel a partir da mídia do software de sistema de gerenciamento Intel no sistema com a interface do usuário do Microsoft® System Center Essentials 2007.

Para instalar o Pacote de gerenciamento de servidor Intel nos nós gerenciados, use um dos seguintes métodos:

- Instale o Pacote de gerenciamento de servidor Intel a partir da mídia do software de gerenciamento de sistema Intel em cada servidor gerenciado, usando o console local do sistema operacional Windows® em cada servidor.
- Implante o Pacote de gerenciamento de servidor Intel a partir do servidor de gerenciamento usando as ferramentas de implantação de software do Microsoft® System Center Essentials 2007 após a instalação do Pacote de gerenciamento de servidor Intel no servidor de gerenciamento. Esta opção permite instalar remotamente o Pacote de gerenciamento de servidor Intel.

Outros pacotes de gerenciamento Intel

Consulte as *Notas de Versão* do Pacote de gerenciamento de servidor Intel para conhecer as informações mais recentes sobre outros Pacotes de gerenciamento Intel disponíveis.

Onde encontrar mais informações

<http://support.intel.com> para suporte da Intel

<http://www.microsoft.com/systemcenter/sce/default.aspx> para informações sobre o Microsoft® System Center Essentials 2007

2 Visualizações

O Pacote de gerenciamento de servidor Intel adiciona oito visualizações ao console do Microsoft® System Center Essentials 2007 em Monitoring.

Ver	Servidores gerenciados por agentes Intel®	Servidores sem agentes Intel® (OOB)
Estado de servidor Intel®	✓	
Alertas de hardware Intel®	✓	
Diagrama de hardware Intel®	✓	
Estado do hardware Intel®	✓	
Consumo de energia (Watts)	✓	
% total de uso da energia	✓	
Servidores sem agentes Intel®		✓
Faixa de detecção sem agente da Intel®		✓

Para acessar essas visualizações no Microsoft® System Center Essentials 2007, clique em **Monitoring** e escolha a visualização.

Clique com o botão direito na visualização para personalizá-la e selecione **Customize View (Personalizar visualização)**.

Visualização Estado do servidor Intel®

A visualização **Intel Server State** (Estado do Servidor Intel) lista todos os servidores Intel® que possuem o agente do Pacote de gerenciamento de servidor Intel instalado.

Visualização de Alertas de hardware Intel®

A visualização **Intel Hardware Alerts** (Alertas de hardware Intel) lista todos os alertas de hardware gerados pelos servidores Intel que possuem o agente instalado.

Visualização Diagrama de hardware Intel®

A visualização **Intel Hardware Diagram** (Diagrama de hardware Intel®) mostra todos os computadores Intel® com agentes e seus subcomponentes. Para cada computador, a integridade (saúde) do computador ou dos componentes é indicada por um dos ícones padrão do Microsoft® System Center Essentials 2007. Em cada nível, a integridade é absorvida dos níveis inferiores, quando presentes, ou se baseia nos sensores integrados à placa, relatados pelo agente.

Visualização Estado de hardware Intel®

A visualização **Intel Hardware State** (Estado de hardware Intel®) indica a integridade dos mesmos componentes mostrados na visualização Intel Hardware Diagram (Diagrama de hardware Intel®), mas em forma de tabela. Essa visualização permite classificar os valores,

selecionando uma coluna.

Visualização Consumo de energia (Watts)

A visualização **Power Consumption (Watts)** (Consumo de energia (Watts)) mostra o consumo de energia relatado pelos servidores selecionados. Só há suporte para as fontes de alimentação com capacidade para PSMI, que possuem esse recurso de relatório sobre a energia.

Visualização % total de uso da energia

A visualização **Total Power Usage Percent** (% total de uso da energia) mostra o consumo total de energia relatado pelos servidores selecionados como uma porcentagem da potência nominal total das fontes de alimentação. Só há suporte para as fontes de alimentação com capacidade para PSMI, que possuem esse recurso de relatório sobre a energia.

Visão Servidores sem agentes Intel®

'Sem agentes' significa que o agente de gerenciamento não está disponível (por exemplo, o servidor pode estar desligado ou o agente de gerenciamento Intel® não está instalado no servidor gerenciado). A visão **Intel Agentless Servers** (Servidores sem agentes Intel®) informa todos os servidor Intel® que estiverem sem agentes.

Visualização Faixa de detecção sem agente da Intel®

A visão **Intel Agentless Discovery Range** (Faixa de detecção sem agente da Intel®) é um meio de definir a faixa do IP para detectar servidores sem agentes na rede.

3 Console do Pacote de gerenciamento de servidores Intel®

O Console do Pacote de gerenciamento Intel® exibe os sensores do hardware, dados da FRU (Field Replaceable Unit— Unidade Substituível de Campo) e o SEL (System Event Log — Log de eventos do sistema) do computador Intel® selecionado na visão Computadores Intel®. Este console só está disponível para os servidores Intel® que possuem uma controladora de gerenciamento da placa-base ou uma mini-BMC PC87431x da National Semiconductor*.

Para abrir o Console do Pacote de gerenciamento de servidor Intel®, acesse a visão **Intel Computers** (Computadores Intel®), selecione um computador e, em seguida, a tarefa **Launch Intel Server Management Pack Console (Abrir o Console do Pacote de gerenciamento de servidores Intel®)**.

O Console do Pacote de gerenciamento de servidores Intel® tem um painel de navegação no lado esquerdo da tela. O menu de navegação oferece as seguintes opções:

Hardware Information (Informações do hardware)

Sensor Readings (mostra uma tabela de todos os sensores do hardware e as configurações dos limites)

Cooling (mostra uma tabela de todos os sensores de ventilação e as configurações dos limites)

Voltage (mostra uma tabela de todos os sensores de tensão e as configurações de limites)

Power Supply (mostra uma tabela de todos os sensores de fontes de alimentação e as configurações dos limites)

Chassis Information (mostra o estado do sensor de intrusão do chassi e define o LED do ID Chassi)

System Event Log (permite exibir e esvaziar o SEL)

Memory (exibe o tamanho e informações do tipo de memória)

Processor (exibe a informação sobre a velocidade do processador)

Cache (exibe a informação do tamanho)

Storage (mostra informações sobre as unidades de disco rígido, as unidades de disco lógico e unidades de mídia ou DVD)

FRU (exibe a informação da Unidade Substituível de Campo)

BMC Configuration (Configuração da BMC)

User Password (define a senha da BMC para o usuário nulo.)

Boot Options (define o dispositivo de inicialização para a próxima reinicialização. **Aviso:** O sistema será reinicializado 60 segundos depois que o usuário pressionar o botão Apply.)

LAN Channel (define as propriedades do canal de LAN para a BMC)

Power Options (define as opções de restauração de energia)

SOL Options (define as opções de Serial Over LAN)

4 Tarefas

O Pacote de gerenciamento de servidor Intel adiciona várias tarefas de monitoração.

Para o Microsoft® System Center Essentials 2007 — **Single Server Edition**, estão disponíveis as seguintes tarefas:

- Servidor Intel®: Desligamento da energia - normal
- Servidor Intel®: Console do Pacote de gerenciamento
- Servidor Intel®: Reinicialização normal

Para o Microsoft® System Center Essentials 2007 — **Small Network and Standard Edition**, estão disponíveis as seguintes tarefas:

- Servidor Intel®: Desligamento da energia - normal
- Servidor Intel®: Console do Pacote de gerenciamento
- Servidor Intel®: Reinicialização normal
- Servidor Intel®: Redirecionamento de console (SOL) com reinicialização
- Servidor Intel®: Interface de linha de comando (ILC)
- Servidor Intel®: Redirecionamento de console (SOL)
- Servidor Intel®: Console RMM2 da Web
- Servidor Intel®: IMM-Adv KVM Viewer (ARSC)
- Servidor Intel®: Desligamento da energia - Forçado
- Servidor Intel®: Ligar a energia
- Servidor Intel®: Reinicialização forçada
- Servidor Intel®: Atualizar senha de gerenciamento sem agentes
- Servidor Intel®: Atribuir nome ao servidor

Nas seguintes seções, há uma descrição resumida de cada tarefa.

Servidor Intel®: Desligamento da energia - normal

Esta tarefa emite um comando de desligamento para o sistema operacional Windows® do servidor Intel selecionado.

Servidor Intel®: Console do pacote de gerenciamento

Esta tarefa abre o Console do Pacote de gerenciamento de servidores Intel® do servidor Intel® selecionado.

Servidor Intel®: Reinicialização normal

Esta tarefa emite um comando de reinício para o sistema operacional Windows® do servidor Intel® selecionado. Esse comando encerrará a sessão atual do sistema operacional Windows®, reinicializará o servidor e reiniciará o sistema operacional Windows®.

Servidor Intel®: Console RMM2 da Web

Esta tarefa abre o Console da web do Módulo 2 de gerenciamento remoto Intel® do servidor Intel® selecionado. Esta tarefa só está disponível para os servidores Intel® que possuem o módulo Intel® RMM2. O Console da web Intel® RMM2 permite configurar o Intel RMM2.

Para obter mais informações, consulte o *Guia do usuário do Módulo de gerenciamento remoto Intel®*, fornecido com o Módulo de gerenciamento remoto Intel®.

Servidor Intel®: Redirecionamento de console (SOL)

Esta tarefa abre uma conexão Serial Over LAN (SOL) com o servidor selecionado, sem emitir um comando de reinicialização. Será aberta uma janela do console com a entrada e saída para o servidor, baseada em texto. As teclas de acesso padrão de SOL da IPMI estão disponíveis na janela do console.

Para carregar essa tarefa, você deve habilitar a SOL no servidor selecionado. Para configurar a SOL, faça o seguinte:

1. Selecione um servidor Intel em Computadores Intel.
2. Selecione Launch Intel Server Management Pack Console (Abrir o console do Pacote de gerenciamento de servidores Intel).
3. Selecione BMC Configuration (Configuração da BMC).
4. Selecione SOL Options (Opções de SOL).
5. Configure o canal da LAN necessário para SOL.

Servidor Intel®: Redirecionamento de console (SOL) com reinicialização

Esta tarefa emite um comando de reinicialização incondicional para o servidor, depois abre uma conexão SOL (Serial Over LAN) com o servidor selecionado. Será aberta uma janela do console com a entrada e saída para o servidor, baseada em texto. As teclas de acesso padrão de SOL da IPMI estão disponíveis na janela do console.

Para carregar essa tarefa (ver Tarefa Abrir SOL), você deve habilitar a SOL no servidor selecionado.

Servidor Intel®: Interface de linha de comando (ILC)

A Interface de linha de comando Intel® (Intel ILC) é uma ferramenta de linha de comando que permite que os usuários emitam comandos diretamente para a BMC (controladora de gerenciamento da placa-base) no servidor Intel®. Para carregar essa tarefa, você deve instalar o proxy da Intel® ILC.

O carregamento da Interface de linha de comando Intel® abrirá uma janela de comando e estabelecerá uma conexão com o computador selecionado em Computadores Intel®. A BMC solicitará um nome de usuário e uma senha.

Para obter a sintaxe de comandos, consulte o *Guia do Usuário da Interface de linha de comando Intel®*.

Use a mídia do software de gerenciamento de sistema Intel para instalar o proxy da Intel® ILC e o *Guia do Usuário*.

Servidor Intel®: IMM-Adv KVM Viewer (ARSC)

Esta tarefa abre o visualizador do Intel ARSC do servidor Intel® selecionado. A tarefa só estará disponível quando o computador selecionado tiver o Módulo de gerenciamento Intel® — Advanced Edition.

O Módulo de gerenciamento Intel® — Advanced Edition contém o aplicativo Intel® Advanced Remote Server Control (Intel® ARSC). Esse aplicativo oferece teclado, vídeo e mouse remotos. Para obter mais informações, consulte a Ajuda on-line contida no Intel® ARSC.

Servidor Intel®: Desligamento da energia - Forçado

Esta tarefa emite um comando de desligamento do hardware para o servidor Intel® selecionado. Esta tarefa só estará disponível quando o Computador Intel® selecionado estiver ligado.

Servidor Intel®: Ligar a energia

Esta tarefa emite um comando de acionamento (ligar) do hardware para o servidor Intel® selecionado. Esta tarefa só estará disponível quando o Computador Intel® selecionado estiver desligado.

Servidor Intel®: Reinicialização forçada

Esta tarefa emite um comando de reinicialização do hardware para o servidor Intel® selecionado. Esta tarefa só estará disponível quando o Computador Intel® selecionado estiver ligado.

Servidor Intel®: Atualizar senha de gerenciamento sem agentes

Esta tarefa abre uma janela para configurar a senha da BMC (controladora de gerenciamento da placa-base) para o servidor Intel® selecionado.

Servidor Intel®: Atribuir nome ao servidor

Essa operação abre uma janela que permite atribuir um nome ao servidor Intel selecionado no modo sem agente.